

A10 diktafon

Használati útmutató

A termék használatához figyelmesen olvassa el! Használja ennek a leírásnak a segítségével a terméket, és tegye el, hogy a jövőben is hivatkozhasson rá.

Köszönjük, hogy a mrobo egyik legjobb diktafonját választotta!

Hogy könnyebben kezelje a terméket, leírtuk a legfontosabb dolgokat, amit az A10-es diktafonról tudni érdemes. A leírás mellett, a használatát és rendszer beállításait, valamint biztonsági előírásait is bemutatjuk. A termék használata előtt kérjük olvasson el minden szükséges információt, amit ez a leírás tartalmaz.

- I. Fejezet: Bevezetés
- II. Egyszerű használata pár lépésben
- III. Hangfelvétel és visszajátszás egyszerűen

I. Bevezetés:

Az A10 lehetővé teszi, hogy bizalmat és szórakozást teremtsen az életébe. Figyelmes, kitűnő és megbízható kialakítása csak Önnek lett tervezve. Segít a munkában és tanulásban is egyaránt. A termék fő feladata, hogy gondolatait szóban kifejezhesse és lejátszhassa önmaga vagy akár mások számára.

Könnyű és több feladatot képes ellátni:

- 3D hatású sztereó hangfelvétel
- Hangfelvételek lejátszása:
 - Fülhallgatóval
 - vagy
 - Beépített hangszóróval (az A10 diktafon beépített hangszórójával)
- Zenehallgatás
- Belső tárhely (8GB, Műsortár/Zene menüpontokkal hallgatható)
- Hi-Fi audio dekódolás (Hi-Fi audio dekóder chippel)

A termék minőségi anyagokból készült, melyek minőséget és szépséget adnak a terméknek. Dél-Koreában tervezett és elállított TFT színes kijelzője kitűnő minőségű, megfelelő élményt nyújt. A következő lépésekben a készülék minőségi gombjait, valamint ezt a kijelzőt fogja tudni használni a menüben történő navigáláshoz.

II.Egyszerű használata pár lépésben:

- 1.)Kérjük első használat előtt **töltse fel**, majd vegye le a töltőről.
- 2.)A diktafon **bal alsó kapcsolójával tudja bekapcsolni** a diktafont.
- 3.)Várja meg míg a készülék bekapcsol.
- 4.)A diktafon **bal felső kapcsolójával** a 'Tessék várni' felirat után **indul a felvétel**. Majd a kapcsoló visszakapcsolásával leállítható.
- 5.)A diktafon **jobb oldalán találja a navigáló gombokat**:
 - Az előre/hátra tekerő gombokkal (jobb felső 2 gomb) rögtön navigálhat a megjelenő főmenüben.
 - A +/- gombokkal (jobb alsó 2 gomb) pedig beállíthatja a készülék hangszórójának hangerejét.
 - A 'Play/Pause' gombbal beléphet a kiválasztott menüpontba.
 - Az 'M' gomb segítségével léphet ki a kiválasztott menüpontból.
 - Menüponton belül a jobb felső 2 gombbal (nyilakkal) navigálhat.
 - A kiválasztott beállítást a 'Play/Pause' gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. Tehát a 'Play/Pause' beléphet a kiválasztott menübe és véglegesítheti a kiválasztott beállítást.

Főbb menüpontok:

- **Műsortár** (új készüléknél még üres, itt tárolnak a hangfelvételek)
- **Felvételek** (felvétel beállításai)
 - * Felvétel formátuma (WAV/MP3)
 - * Rögzítés bitrátája (512/1024/1536 kbps)

- * Hangfelvétel készítése (Beépített mikrofon/Line In)
- * Input beállítása (LEVEL 1/2/3/4/5/6)
- * AVR mód (Normális/AVR on)
- * Monitor Setting (On/Off)
- * Háttérhangok felvétele (Kikapcsolva/30/60/90/120 perc)
- * Időzített rögzítés (Automata felvétel)
 - () Ki-/Bekapcsolása
 - () Automata felvétel (Egyszer/Minden nap/Munkanap)
 - () Felvétel elejének időpontja (óra, perc)
 - () Felvétel végének időpontja (óra, perc)

- Beállítás:

- * Dátum, Idő beállítása
- * Nyelv beállítása
- * Háttérfény:
 - Alvó állapot bekapcsolása
 - (5/10/15/20/30/Mindig be)
- * Power Off:
 - Automata kikapcsolás
 - (3-30 perc <- Hangerőszabályzóval állíthatja)
- * Fényerő
 - (5 különböző fényerő <- Hangerőszabályzóval állíthatja)
- * Jelszó beállítása
 - () Jelszó változtatása
 - () Jelszó beállítása
- * Hely a lemezen (pl.: Szabad hely: 7993MB, Teljes hely: 8004MB)
- * Lejátszó információi
- * Készülék formázása:
 - A tárhely teljes törlése (Mindig gondolja át használatát)
 - (Igen/Nem)
- * Gyári beállítások visszaállítása (Igen/Nem)

* Kilépés a beállításokból (az 'M' gombbal is bármikor kiléphet)

- Zene:

Ebben a menüpontba előre feltelepített mp3 számokat, zenéket és egyéb multimédiás tartalmakat játszhat le.

- * Utoljára játszott
- * Minden dal (dalok között a jobb felső 2 gombbal navigálhat)
- * Előadók (szerinti keresés)
- * Albumok (szerinti keresés)
- * Lejátszási listák
- * Lejátszási lista létrehozása

6.) A készülék igen gyakran alvó állapotba kapcsol. Az alvó állapotból a jobb oldalon található gombokkal lehet a készüléket felébreszteni. Amennyiben a készülék már kikapcsolt úgy, a bal alsó kapcsolóval (2. lépés) tudja ismét bekapcsolni.

7.) A diktafon a bal alsó kapcsoló lefele történő mozdításával kikapcsolható.

III. Hangfelvétel és visszajátszás egyszerűen:

Felvétel indítása:

A felvételt a bal felső kapcsoló felfele történő eltolásával rögzítheti. A 'Kérem várjon' felirat után automatikusan elindul a felvétel.

Felvétel leállítása:

A felvételt a bal felső kapcsoló lefele történő mozgatásával leállíthatja. Ezután bármikor új felvételt indíthat ugyanezzel a módszerrel és a felvételek külön fájlokban tárolódnak.

Felvétel lejátszása:

A jobb felső gombokkal navigálva válassza ki a 'Műsortár' menüpontot, majd a 'Play/Pause' gomb megnyomásával lépjen be a 'Műsortár'-ba. Annyi fájlt fog találni, ahány felvételt készített.

Navigáljon a jobb felső navigáció gombokkal a felvételre, majd a lejátszáshoz nyomja meg a 'Play/Pause' gombot. Alapértelmezetten a készülék hangszórójából fogja hallani a felvétel. A lejátszást bármikor megállíthatja a 'Play/Pause' gomb ismételt megnyomásával.

Felvételeit akár számítógépen is az A10 diktafont számítógépre kötve is visszahallgathatja. Fájlvitelhez és visszahallgatáshoz használja a csomagban található USB kábelt.

Ügyelje a következőkre:

- 1.)Pontosan 5V-os áramforrást/töltőt használjon a töltéshez.
(5V a szabványos USB port áramforrása.)
- 2.)Tűz közelében, valamint veszélyes környezetben ne tartsa!
- 3.)Ügyeljen a megfelelő töltésre! Nem megfelelő használat vagy töltés a készülék károsodásához vezethet.