

Meier M-115BT Retro Bluetooth Hangszóró és Rádió - Magyar Nyelvű Használati Útmutató

1. Bluetooth Kapcsolat:

- Nyomja meg a bekapcsológombot az eszköz alján.
- Aktiválja a Bluetooth funkciót mobiltelefonján vagy más eszközén.
- Válassza ki a "Meier M-115BT" nevű eszközt a listáról.
- A sikeres kapcsolat után élvezze a vezeték nélküli zenét!

2. MP3 Lejátszás:

- Csatlakoztassa USB meghajtóját vagy SD / MicroSD kártyáját a kijelölt portokhoz.
- Nyomja meg a "Mode" gombot a kívánt forrás kiválasztásához.
- Használja a lejátszó gombokat (play/pause, előző, következő) a zene irányításához.

3. Rádió Használata:

- Nyomja meg a "Mode" gombot, amíg el nem éri a rádió üzemmódot.
- Használja az előző/következő gombokat a kívánt állomás beállításához.
- A hangoláshoz állítsa be a frekvenciát a kijelzőn megjelenő értékek alapján.

4. Beépített Akkumulátor:

- Töltse fel az akkumulátort a mellékelt micro USB kábellel.
- A LED töltésjelző segít nyomon követni az akkumulátor töltési szintjét.

5. Távirányító Használata:

- Nyomja meg a távirányítón a megfelelő gombokat a kényelmes vezérléshez.
- A távirányítóval vezérelheti a lejátszást, hangerőt és más funkciókat.

6. Általános Használati Tanácsok:

- Ügyeljen arra, hogy a terméket ne érje nedvesség vagy víz.
- Ne használja vegyi anyagokkal vagy súroló eszközökkel tisztításra.
- Az eszköz kizárólag belső akkumulátorral működik, amit a csomag nem tartalmaz.

Most, hogy ismeri a Meier M-115BT hangszóró és rádió funkcióit, élvezze a zenét a retro stílus és a kiváló hangzás társaságában!