

Használati útmutató

Termék neve: CORA

Termék típusa: ETETŐSZÉK

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: A szék első használata előtt kérjük, olvassa el ezt az útmutatót. A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet a gyermekekre.

Megjegyzés! A terméket csak felnőtt szerelheti össze.

Figyelmeztetések:

FONTOS! Tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra.

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdené a terméket használni, hogy megnézze annak összes funkcióját, és a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használja. Ha a terméket a kézikönyvtől eltérően használja, veszélyt jelenthet gyermekeire!

- Soha ne használja a terméket platformon vagy lejtős felületen, mert a gyermek mozgása miatt a szék megcsúszhat vagy összecuslik.
- Soha ne használja a terméket puha felületen (pl. Ágyon, kanapén, stb), mert a termék összeeshet és fulladást okozhat. Kérjük, a terméket egy sima és stabil felületen használja.
- Ne szerelje a széket ha a gyermeke benne tartózkodik.
- A terméket azoknak a gyermekeknek szánják, akik tudnak maguktól ülni. A terméket 0,5-3 éves és legfeljebb 15 kg súlyú gyermekek használhatják.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Mindig használjon biztonsági övet.
- Esésveszély: ne hagyja, hogy gyermeke felmásszon a termékre.
- Ne használja a terméket, ha nem minden alkatrészt szereltek be és állítottak be megfelelően.
- Ne tegye a terméket nyílt láng vagy más hőforrás közelében.
- Ne használja a terméket, amíg gyermeke nem képes egyedül ülni.
- Ne használja a terméket, ha annak alkatrészei hiányoznak, vagy bármelyik alkatrészük sérült vagy törött.
- Használja a kerékfékeket, ha a termék nem mozog.
- Ne tegye ki a terméket lépcső közelében.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket egyedül. Kizárólag felhatalmazott szerviztechnikus végezheti ezeket a műveleteket.
- Gyermekeitől távol szerelje össze vagy szét a terméket az utasításnak megfelelően.
- Ne helyezze a széket elektromos huzalok közelébe, mivel ezek áramütési kockázatot jelentenek.
- A gyermeknek nem szabad aludnia a termékben.

Termék leírás (1. ábra)

1. A háttámla beállító karja
2. A tálca összecusukó gombja
3. A szék összecusukó karja
4. Ülőmagasság-beállító karok
5. Első kerék fékek
6. A lábtartó dőlésszögének beállító karja
7. A tálca beállító karja
8. Ötpontos biztonsági övek
9. Szövetzseb
10. Hátsó kerekek.
11. Támasztóláb

Hogyan kell használni

Hogyan állítsuk össze az etetőszéket

1. Vegye ki a széket a dobozból. Tartsa a csomagolást gyermekektől elzárva (2. ábra).
2. Helyezze a lábakat a szék keretén a megfelelő helyre. Ha kattánást hall, azt jelenti, hogy sikeresen rögzítette (3. ábra).
3. Tartsa az egyik kezével a széket, a másik kezével pedig nyomja a hátsó kerekkel ellátott lábakat a keretbe. Ha kattánást hall, azt jelenti, hogy sikeresen rögzítette (4. ábra).

A tálca összeszerelése és szétszerelése

Összeszerelés: Húzza meg a beállító kart (7), majd dugja be a tálcat a furatokba (5. ábra). Engedje el a beállító kart. Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően rögzítve van-e, és hogy nem tudja kihúzni.

Szétszerelés: Húzza ki az állítókart (7), és húzza ki a tálcat.

Hogyan állítsuk be a terméket

1. Tálca: húzza meg a beállító kart (7), és állítsa a tálcat a két helyzet egyikébe.

Ügyeljen arra, hogy a keretben ne legyen piros jelzőfény (látható a 12. ábrán) - ez a helyzet csak a tálca összecukására szolgál.

2. Lábtartó: A felső pozíció beállításához csak emelje fel a lábtartót. Ha kattánást hall, azt jelenti, hogy a magasabb pozíciót megfelelően rögzítették. A lábtartó leeresztéséhez csúsztassa el mindkét lábtámasz beállító gombot (6), és állítsa a rendelkezésre álló három helyzet egyikébe (6. ábra).

3. Ötpontos biztonsági övek: Csatlakoztassák a vállszíjakat a csípőövekhez, mint azt a 7. ábra mutatja. Ezután csatolja be az öveket. Ha kattánást hall, azt jelenti, hogy a szíjakat megfelelően rögzítették. Az övek kioldásához nyomja meg a csat gombját.

A vállszíjakat a gyermek magasságához kell igazítani. Két magassági szint áll rendelkezésre (8. ábra). Ennek megváltoztatásához húzza ki a biztonsági öveket rögzítőelemmel, a háttámla hátulján helyezkednek el (lásd a nyílt a 9. ábrán). Ezután húzza át őket a széken és a burkolaton.

Megjegyzés! A gyermeket mindig biztonsági övvel kell rögzíteni!

Megjegyzés! Miután rögzítette a szék biztonsági öveit, állítsa be őket. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem szabad korlátozniuk a mozgást.

4. Ülés magassága: négy ülés magasság áll rendelkezésre. Ennek megváltoztatásához nyomja meg a magasság beállító gombot a szék mindkét oldalán (4), és állítsa be a kívánt magasságot (10. ábra). Miután elengedte a magassági beállítót, ellenőrizze, hogy az ülés megfelelően van-e rögzítve a kívánt magasságban.

Megjegyzés! Ne állítsa be a terméket, ha a gyermek belül van.

5. Ülés háttámla: a háttámla szintjének megváltoztatásához húzza meg a háttámla hátulján lévő kart (1), és állítsa be a kívánt helyzetben (11. ábra).

Megjegyzés! A gyermeknek nem szabad aludnia a termékben, még akkor sem, ha a háttámla legalacsonyabb helyzetét állítja be. Ha gyermekének aludnia kell, vigye egy megfelelő helyre, pl. gyerekbágy.

Könnyű állvány funkció - a szék összecukása

A termék hajtogatása:

1. Rögzítse az első kerekeket (5).
2. Változtassa meg az ülés magasságát, állítsa be a legalacsonyabb helyzetet (lásd: a termék beállítása - beállított magasság).
3. Változtassa meg az ülés háttámlájának dőlésszögét, állítsa be a függőleges helyzetet (lásd: a termék beállítása - ülés háttámla).
4. Fogja meg a tálca beállító kart (7). Húzza ki a tálcat, amennyire csak lehetséges - addig, amíg a vörös jelölés nem látható a keretben (12. ábra).
5. Nyomja meg a tálca összecukható gombot (2) (13. ábra), és emelje fel, amíg kattánást nem hall (14. ábra).
6. Nyomja meg egyszerre mindkét összecukható gombot (3), és hajtsa össze a széket (15. ábra).
7. Húzza ki a tartót (11) (16. ábra), hogy a szék függőleges maradjon.

Tisztítás és karbantartás

Ne tegye ki hosszú ideig a terméket napfénynek. Az ülés burkolatát nem szabad mechanikusan szárítani, vasalni vagy mosni a mosógépben. Tisztítsa meg meleg vízzel és szappannal. A CVC burkolat kézzel mosható 30 ° C hőmérsékleten.

Két rétegű tálca leszerelhető. A felső réteg mosogatógépben mosható.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől