

Használati útmutató

Termék neve: OTTO

Termék típusa: ELEKTROMOS HINTA

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelo-t választotta. Termékeinket a legnagyobb gondossággal gyártjuk, hogy gyermeke kényelmét és mindenekelőtt a maximális biztonságát biztosítsák. A kiváló minőségű anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználók számára olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen megfelel a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: Mielőtt először használja a hintát, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet gyermekeire.

Megjegyzés! A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie.

Figyelmeztetések:

- A pihenőszéket csecsemők és kisgyermekek (0+) használhatják
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- A terméket nem szabad olyan gyermekeknek használni, akik tudnak maguktól ülni és súlyuk meghaladja a 9 kg-ot.
- Ez a termék nem helyettesítheti a kiságyat vagy a normál ágyat. Ne használja a terméket, ha a gyermeknek hosszú alvást igényel.
- Soha ne használja a terméket magasított felületen (Pl. asztal).
- Mindig használjon biztonsági öveket.
- Az össze- és szétszerelést végezze távol gyermekétől.
- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
- Soha ne emelje vagy mozgassa a terméket, ha a gyermek benne van. Ne állítsa és ne módosítsa a terméket, ha a gyermek benne van.
- Ne használja a terméket, ha a termék hiányos vagy sérült.
- Csak a gyártó által szállított kiegészítőket vagy pótalkatrészeket használja.
- Tartsa meg ezt az útmutatót a jövőbeli felhasználásra.

Az elemekkel kapcsolatos veszélyek csökkentésének érdekében kérjük, kövesse az alábbi szabályokat.

- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Helyezze az akkumulátort a rekeszbe a jelölésnek megfelelően.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert felrobbanhatnak.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, vegye ki az akkumulátort a rekeszből.
- Mindig vegye ki az elhasznált elemet. Ha a termékben hagyja, az elem szivároghat vagy felrobbanhat és megsérülhet a termék.
- Ne töltsön egyszer használatos elemeket.

- Ne keverje az elemeket - régi és új, vagy lúgos, normállal vagy több töltéssel rendelkező elemeket.
- Az elemeket az előírásoknak megfelelően dobja ki, és dobja speciális tartályokba.
- Ellenőrizze a kábelt, a dugót, az érintkezőket és más elemek esetleges sérülései szempontjából. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, ne használja tovább a töltő kábelt.
- A termék használatakor használjon megfelelő, a gyártó által ajánlott tápkábelt (mellékelve).

-A termék működéséhez 4 LR14 elemre (nem tartozék) és adagoló kábelre (nem tartozék) van szüksége. A szükséges tápkábel paraméterei: bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A, kimenet: 5–6 V, 800 mA – 1A.

Termék leírás

7. USB-kábel

Hogyan kell összeszerelni

1. Hajtsa ki a hinta lábait, hogy stabil legyen a lapos felületen.
2. Helyezze a hangmodult a baba hinta keretébe, ahogy az a 2. ábrán látható. Az összeszerelés akkor sikeres, ha egy kattantást hall.
3. Emelje fel az ülés (5) vázát, majd tegye rá a szövetet burkolatát (3. ábra). Rögzítse a tépőzárat a burkolat alján.

Hogyan cserélje ki az akkumulátort?

1. Csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó fedelét (4. ábra).
2. Távolítsa el az elem tartó fedelét és helyezzen be négy LR14 akkumulátort a rekeszbe. Különös figyelmet kell fordítani az akkumulátor pólusaira (lásd: 5. ábra). Javasoljuk lúgos elemek használatát.
3. Helyezze fel az elemtartó fedelét, és csavarhúzóval húzza meg. Ne húzza túl szorossra (6. ábra).

Kábel

A hálózati tápegység használatához csatlakoztasson egy USB-kábelt a baba hinta hangmoduljához (a 13. ábrán f-vel jelölt port). Helyezze be a második véget a megfelelő hálózati adapterbe (nem tartozék).

Megjegyzés! Az adagoló kábelének a következő paraméterekkel kell rendelkeznie:

Bemenet: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3A

Teljesítmény: 5–6 V, 800 mA – 1A

Hogyan kell használni a terméket

Párna - a termék kiváló minőségű párnával van felszerelve, amelyet a párna alatt található tépőzáras (6) burkolathoz lehet rögzíteni. Ehhez húzza a tépőzárat a párnán az ülésből kiemelkedő rögzítőn keresztül (7. ábra), és rögzítse.

5 pontos biztonsági öv - amikor a gyermek a hintában van, a biztonsági öveket mindig rögzíteni kell.

- A. Az övek rögzítése:
1. Helyezze a gyermeket a babakintába. Ügyeljen arra, hogy gyermeke lábai átnyúljanak a védőszövet párnán, ahogy az a 11. ábrán látható.
 2. Húzza át a gyermek kezét a vállhevedereken (8. ábra).
 3. Ha az övek csatlakoztatva vannak, illessze azokat a C csatba (8. ábra szerint). Ha egy kattantást hall, azt jelenti, hogy az összeszerelés sikeres volt.
 4. Miután a szíjakat rögzítette, tegye a védőt a csatra (9. ábra).

B. Az övek kioldása: nyomja meg a csaton lévő gombot, és húzza ki a szíjakat (10. ábra).

C. Az övek beállítása

Állítsa be a biztonsági öveket a gyermek testéhez. Az öveknek szorosan illeszkedniük kell a gyermek testéhez, de nem okozhatnak kellemetlenséget. Az öveknek nem szabad elfordulniuk.

Megváltoztathatja a vállszíjak magasságát. Ehhez vegye ki a betéteket, és vezesse ki őket az ülésen található lyukakon (a 12. ábrán megjelölve). Ezután húzza át a szíjakat egy másik lyukon keresztül, és rögzítse azokat a burkolat másik oldalán.

- Irányító modul
lásd: ábra 13.
- a. sebességszabályozó gomb
 - b. zene / hangerő megváltoztatása
 - c. ringatási idő beállítása
 - d. ringatási idő csökkentése
 - e. töltő port

Sebességszabályozó gomb - lehetővé teszi, hogy a szék folyamatosan és nyugtatóan mozogjon. Kiválaszthatja a sebesség szintjét, a jelölt gombbal. A kikapcsoláshoz forgassa a gombot a kezdeti helyzetbe, 0-val van jelölve.

Zene lejátszása / hangerő megváltoztatása - nyomja meg ezt a gombot a zene lejátszásához. Először a hangerő minimális. A hangerő növeléséhez nyomja meg ismét a gombot. A zene lejátszás leállításához nyomja meg ezt a gombot háromszor.

Ringatási idő hozzáadása / rövidítése - ez az opció lehetővé teszi a termék leállításának ütemezését. A következő időbeállításokat választhatja: 15, 30, 45 perc. Ha nem használja (a három LED egyikének sem világít), akkor a készülék 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Ha a termék nem működik megfelelően (pl. A ringató teljesítmény túl alacsony, torz zene, torz fényjelzések), az azt jelentheti, hogy az akkumulátort ki kell cserélni.

A termék tárolása és szállítása

- A termék összehajtása (14. ábra):
1. Emelje fel az ülés mindkét keretét.
 2. Válasszuk le a vezérlőmodult a babakintáról, a keretről, majd emeljük fel.
 3. Csatlakoztassa a termék lábait.
 4. Rögzítse a terméket a burkolat hátoldalán található övvel (lásd: ábra. 15).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás	További információ
A jelzőfény villog	Merülőben lévő elem vagy sérült táp kábel	Cserélje ki az elemet vagy az adaptert	
A ringatás hirtelen leáll	Letelt a beállított idő	Kapcsolja ki a ringatást egy gombbal, majd aktiválja újra. Tiltsa le a ringatási idő beállítását.	Ezeknek a beállításoknak az eredményeként a termék tovább működik, csak a következők fognak megváltozni: a ringatási idő és a ringatási sebesség.
A ringatás nem indul el	Az elem rosszul lett be helyezve. Sérült a tápkábel. Rosszul lett csatlakoztatva a tápkábel. Nincs áramforrás a konnektorban.	Helyezze be újra az elemeket, figyelve a helyes irányra (pólusok). Ellenőrizze a tápkábelt. Ellenőrizze, hogy az tápkábel megfelelően be van-e dugva a dugaljba.	
A ringatási szög a kívánnál alacsonyabb	A hintának 20-45 másodpercre szüksége van a megfelelő ringatáshoz.		Alacsony feszültségnél és nagy terhelésnél a hintának akár 50 másodpercre is szüksége lehet, hogy megfelelően ringasson.
Torz zene	Lemerült elemek	Cserélje ki az elemeket	
Hirtelen leáll a zene	Letelt a beállított idő	Nyomja meg újra a zenelejátszó gombot.	A ringatási idő és a zene lejátszási ideje nem korrelál. Úgy is be tudja állítani a terméket, hogy a zene leálljon, amikor a termék tovább ringatja a gyermeket, vagy fordítva. Ez a beállítás nagyobb szabadságot ad a felhasználó számára a beállítások változtatásában.

Tisztítás és karbantartás

Párna, ülészuhat - kézzel mossuk max. 40 ° C-on. A kar és a keretek - mossa le nedves és puha ruhával, gyenge tisztítószerrel, majd törölje le.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.