

Használati útmutató

Termék neve: KORI

Termék típusa: TRICIKLI

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Bevezetés

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta.

A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket kínálunk Önnek a mindennapi használatra.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

info@babylion.hu

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: EN 71-1:2014+A1:2018, EN71-2:2011+A1:2014, EN71-3:2019.

Leírás (Lásd: A és B ábra)

1. Napellenző
2. kormány markolat
3. Kormány
4. Első kosár
5. Sárvédő
6. Első kerék
7. Pedál
8. lábtartó a babáknak
9. Hátsó kerék

10. Hátsó kosár
11. Ülés
12. Korlát
13. Szülő kormánya
14. Védő szivacs
15. Pohártartó
16. Keret
17. Ülés rögzítő csavar

16. ábra

A. Kormány rögzítő

B. Kormány dőlése

C. Kormány leválasztó

Figyelmeztetések

- A terméket 1,5-5 év közötti gyermekek számára készítették, akik súlya nem haladja meg a 25 kgot.
- A terméket egyszerre csak egy gyermek használja
- Ne használja a biciklit forgalmas utak közelében
- Kisebb gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a terméket.
- A kerékpár használatakor legyen óvatos. A gyermeket meg kell tanítani kerékpározni, és rendelkeznie

kell olyan tudással, amelyek segítenek megakadályozni a leesést, az ütközést, a sérüléseket vagy a mások sérülését.

- Biciklizés előtt mindig győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden zárható rész zárva van.
- Hogy megtartsa a termék stabilitását, ne terhelje túl. Ne akasszon a kormányra vagy a szülői karra semmilyen nehéz tárgyat. Ez a termék eldőlését okozhatja, ami sérülést okozhat gyermekén.
- Ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű vagy párás helyen.
- Használat közben óvakodjon a göröngyös utaktól.
- Ha termék bármilyen módon sérült, ne használja. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- A gyermek ne álljon fel használat közben a triciklin.
- A gyermek mindig legyen becsatolva.
- Tartsa távol a terméket tűztől vagy más forró felülettől.

Összeszerelés:

A. Rögzítse a hátsó kerekeket a keresztléc hátsó részének erre kijelölt helyére. Ellenőrizze, hogy a kerekek megfelelően vannak-e rögzítve - próbálja meg kihúzni őket (1. ábra)

B. Nyomja meg az első kerék szárán lévő kapcsot, és rögzítse ezt az elemet a keresztléc elülső részére (győződjön meg arról, hogy a kereket a sárvédő jelölésnek megfelelően szerelte fel). Tegye a kormányt az első kerék kiemelkedő szárára. Ha "kattanást" hall, az azt jelenti, hogy a rögzítés helyes (2. és 3. ábra).

C. Helyezze rá a hátsó kosarat, és húzza meg a keresztléc anyájával (4. és 5. ábra)

D. Helyezze az ülést a keresztlécra - tegye át a kiemelkedő fémszáron. Húzza meg a szárat a keresztléc másik oldalán egy csavarral (6. és 7. ábra).

E. Csúsztatassa a korlát rögzítőket az ülés mindkét oldalán a megfelelő helyekre, amíg kattanást nem hall.

Csatlakoztassa a korlát két hegyét az ágyékvédőn keresztül húzva (8. és 9. ábra). Ellenőrizze, hogy az övek megfelelően vannak-e rögzítve az ülésen.

F. Rögzítse a napernyőt mindkét oldalon az üléstartókra. A napernyő dőlésének beállításához egyenletesen húzza meg a konzolokat és állítsa be a dőlésszöveget.

G. Helyezze a szülői kart a keresztléc hátsó részében kinyúló fém szárba, és rögzítse a reteszeléssel a fogantyú alján.

H. Rögzítse a lábtartót az első kerék mindkét oldalára (13. ábra).

I. Rögzítse az első kosarat a keresztléc elejére (14. ábra)

J. Rögzítse a pohártartót a szülő fogantyúján (15. ábra)

Hogyan kell használni

Üljön rá az ülésre, rögzítse a biztonsági öveket, fogja meg a kormány mindkét markolatát, majd kezdjen el pedálozni a kerékpár indulásához. Forduláshoz fordítsa a kormányt a kívánt irányba. A fékezéshez hagyja abba a pedálozást.

Beállítás

Hogyan lehet lezárni a pedálokat – hajtás nélküli funkció

A háromkerékű kerékpár hajtás nélküli funkcióval rendelkezik. Ennek a funkciónak a használatakor a gyermek a kerékpár sebességétől függetlenül pedálozhat. Ennek a konfigurációnak a beállításához kapcsolja át a kerék oldalán lévő kart. Ha azt szeretné, hogy a pedálok mozgása a kerék mozgásához vezessen, nyomja meg újra ezt a kart.

A kormány rögzítése

A kormány rögzítéséhez nyomja meg az 16. ábrán látható gombot. A lezárt gomb egyesíti a kormányt a kerékkel. Ha egy másik irányba csúsztatja, akkor kioldódik, és a gyermek a kormányval játszhat, anélkül, hogy ez befolyásolná a irányvonalat. Lehetőség van a kormány lejtésére is (lásd: az ülés háttámlájának beállítása).

Független kerékpár

A termék a szülői kar nélkül is használható az önálló kerékpár funkcióban. Szétszerelés: hajtsa le a fogantyú alján található kart és csúsztassa ki az elemet. Rögzítse a kerékpár keresztlécén kívül álló fém szarát a védőbetéttel (a B. ábrán 14-gyel jelölve).

Az ülés háttámlájának beállítása

Ha a háttámlát a három rendelkezésre álló helyzet egyikébe kívánja állítani, használja a háttámla hátulján lévő csatot. Ha "kattanást" hall, az azt jelenti, hogy a háttámla megfelelően záródott. Három hátrafelé és előre néző helyzete van. A háttámla szállítási célból is előre hajtható. Ha az ülés háttámlájának szögét hátrafelé néző helyzetben változtatja meg, először hajtsa be a kormányt. Ehhez nyomja meg a 16. ábrán B-vel jelölt gombot és hajtsa le a kormányt.

Az ülés első háttámlájának beállítása

A helyzet beállításához lazítsa meg az ülés alján található csavart. A kívánt pozíció beállítása után húzza meg ismét a csavart.

A fogantyú magasságának beállítása

Adja meg a fogantyú magasságát a kilincs tetején található retesz megnyomásával. 3 szintes beállítás lehetséges.

A hátsó kerekek lezárása

A hátsó kerekek rögzítéséhez nyomja meg mindkét féket lábbal.

Szétszerelés és szállítás

A termék összehajtása érdekében:

1. Oldja ki az ülést a keresztléc alján és távolítsa el.
2. Válassza le korlátot az ülés oldalán található gombokkal.
3. Oldja ki a kormányt: nyomja meg a C gombot az 16. ábrán, és vegye le az elemet.
4. Nyomja meg az első kerék szárán lévő kapcsot, és húzza ki az első kereket a kerékpár keresztlécéből.
5. Válassza le a hátsó kerekeket (mindegyiknek van egy reteszelő gombja, amelyet először ki kell engedni).
6. Oldja ki a szülő fogantyújának reteszelését (alul) és vegye ki.
7. Vegye le a lábtartókat, a pohártartót és a kosarakat.

Szállítás céljából hajtsa végre a következő lépéseket: hajtsa be az üléstámlát, rögzítse a korlátot a tetején, vegye le a szülő fogantyúját.

Tisztítás és karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a kerékpárt, és vigyázzon annak műszaki állapotára, hogy az ne veszélyeztesse a gyermeket. Mossa le a kerékpárt puha ruhával. Ne merítse a kerékpárt vízbe, és tisztítás céljából ne öntsön vizet rá. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kerékpáron nincs-e laza elem vagy sérült alkatrész. Tilos a kerékpárt hibás alkatrészekkel használni. A szövetelemeket a mosógépben legfeljebb 30°C hőmérsékleten lehet mosni. Olajjal megkenheti a kerékpár csatlakozási elemeit (pl. Keresztlécét, kormánypántjait).

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől