

Használati útmutató

Termék neve: Luca

Termék típusa: Roller

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



**Baby
Lion**



lionelo



Bevezetés

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta.

A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldásoknak köszönhetően tökéletes terméket kínálunk Önnek a mindennapi használatra.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

A terméket tesztelték és megfelel az alábbi szabvány követelményeinek: EN 14619:2015.

Figyelmeztetések

Mielőtt használja a Luca rollert olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv a termék szerves része, ezért tartsa meg a későbbi felhasználás szempontjából. Mindig tartsa szemmel gyermekét, amikor a terméket használja

A termék felnőtt által vagy felnőtt felügyelete mellett szerelhető össze. A helytelen összeszerelés komoly sérülést okozhat gyermekének és más embereknek.

LO-Luca roller kicsomagolása:

Engedje ki az összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart (1. ábra)

Húzza fel a tartó konzolt, és hajtsa ki a roller keretét. A csavar és a konzol automatikusan illeszkedik a vezetőbe (2. ábra).

Húzza meg a rögzítőcsavart, és rögzítse a gyorszerelő kart (3. ábra).

Húzza ki a fogantyút a műanyag tartóból, és helyezze be a kormányvezetőbe úgy, hogy a reteszelő rész a furatba rögzüljön. Ismételje meg az eljárást a másik oldalon (4. ábra).

A kormány magasságának beállítása. Engedje ki a gyors összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Tolja a reteszelő részt, és tartva azt, mozgassa a kormányt felfelé vagy lefelé a kívánt helyzetbe. Ezután húzza meg a csavart és rögzítse a gyors összeszerelő kart (5. ábra).

LO-Luca roller szétszerelése:

Engedje ki az összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Tartsa nyomva a reteszt, és helyezze a kormányt a legalacsonyabb helyzetbe. Ezután húzza meg a csavart és rögzítse a gyors összeszerelő kart (6. ábra).

Tartsa nyomva a reteszt, húzza ki a fogantyút a kormányvezetőből, és tegye a műanyag tartóba (7. ábra).

Engedje el a gyors összeszerelő kart és lazítsa meg a rögzítő csavart. Húzza fel a tartó konzolt, és hajtsa be a roller keretét. A csavar és a konzol automatikusan illeszkedik a vezetőbe (8. ábra).

Húzza meg a rögzítőcsavart, és rögzítse a gyorszerelő kart (9. ábra)

Figyelmeztetések:

1. A megengedett legnagyobb terhelés 100 kg.
2. A gyártó és a kereskedők nem vállalnak felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
3. Viseljen védő felszerelést: Térdvédő, könyökvédő, bukósík és kesztyű.
4. Ha a terméket használja, viseljen teljes ruházatot.
5. Csak sima felületen használja a rollert.
6. Használat közben mindkét kezével fogja a markolatot.
7. Ne szállítson vagy tartson éles tárgyakat a rolleren.
8. Ne használja a rollert vizes vagy csúszós felületen. Ez megnöveli az esélyét az elesésnek.
9. Ne használja a rollert lépcsőn. Megnöveli az esélyét esetleges balesetnek vagy a termék sérülésének.
10. Mindig ellenőrizze a féket és a kormány működését rollerezés előtt.
11. Ha a terméket gyermek használja, mindig felnőtt felügyelete mellett tegye.
12. A roller csak forgalomtól távol, sima felületen használható.
13. A roller ugrásra nem alkalmas.
14. Ne módosítsa a terméket.
15. Mielőtt használja, ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve.
16. Ha bármilyen alkatrész meghibásodik, azonnal ki kell cserélni. Ebben az esetben keresse fel a szervízközpontot vagy a gyártót.
17. Ellenőrizze a terméket rendszeresen, hogy gyermeke biztonságosan használhassa. A termék használata során egyes alkatrészei természetes kopásnak lehetnek kitéve. Javasoljuk, hogy az első felhasználási év után ellenőrizze az összes alkatrészt, különös tekintettel a termékek rögzítésének minőségére. Ha kétségei vannak, forduljon a gyártóhoz.
18. Húzzon meg minden csavart mielőtt használja a terméket.

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.