

Használati útmutató

Termék neve: HAARI

Termék típusa: TRICIKLI

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 **www.babylion.hu**

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.

Biciklijaink a lehető legnagyobb gondossággal készültek, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

Figyelmeztetés!

Megjegyzés! Tartsa meg ezt a kézikönyvet a jövőbeli felhasználásra.

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket, hogy megnézze az összes funkcióját és azt rendeltetés szerűen tudja használni. A kézikönyv betartásának elmulasztása veszélyt jelenthet gyermeke számára.

- Maximum terhelhetőség: 25kg
- A bicikli 1,5-5 éves kor között használható.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden záró mechanizmus rögzítve van.
- Hogy megelőzze a sérüléseket, győződjön meg róla, hogy gyermekek távol legyenek az összeszerelés, szétszerelés közben.
- Ne hagyja gyermekét játszani a termékkel.
- Ellenőrizze, hogy a nyereg rögzítő elemeket megfelelően csatlakoztatta-e a használat előtt.
- A termék nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.
- Az ebben a kézikönyvben foglalt eljárások betartásának elmulasztása súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- Amennyiben a tricikli bármilyen módon sérült, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne engedje gyermekét felállni a triciklira.
- A gyermeket mindig óvja a biztonsági övekkel.
- A terméket egyszerre csak egy gyermek használja.
- Ne használjon más alkatrészeket, mint ami a gyártó által engedélyezett.
- Csak a gyártó által tanácsolt kiegészítőket használja.
- Minden tricikli alkatrészt rendszeresen ellenőrizzen, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelően működnek.
- Ne hagyjon semmilyen nehéz tárgyat lógni a tricikli keretén, mert leeshet és megsértheti a gyermeket.
- Amikor a gyermeket kiveszi vagy beteszi a triciklibe a kerék mindig legyen rögzítve.
- A terméket tartsa távol tűztől vagy hőforrástól.
- A bevásárló kosár maximális kapacitása 1 kg

Leírás:

Leírás (1.,2. ábra):

- A. Napernyő
- B. Tolókar
- C. Védő kar
- D. Ülész
- E. Kosár
- F. Hátsó kerék
- G. Lábtartó
- H. Pedál
- I. Első kerék
- J. Sárvédő
- K. Pohártartó
- L. Kormány
- M. Kormány kar
- N. Váz
- O. Ülészalag

- P. Ülőcsap
- Q. Váztartó elem
- R. Táská

Hogyan kell összeszerelni a triciklit:

1. Szerelje fel a hátsó kerekeket a keret hátulján az erre kijelölt lukakba. Ha egy kattantást hall, azt jelenti, hogy helyesen vannak rögzítve. Győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően vannak rögzítve - próbálják ki őket. (4. ábra)
2. Szereljen fel egy első kereket (4. ábra) a keret elejére úgy, hogy behelyezi azt a dedikált lyukba. Ha egy kattantást hall, azt jelenti, hogy helyesen lett rögzítve.
3. Rögzítse a bögrtartót (9) a keret elejére.
4. Helyezze a nyeret (5., 6. ábra) a keretre - húzza át a fém szarát.
5. Csavarja be a szarát a keret másik oldalára fekete anyával (9. ábra).
6. Tegye az övpárnát a védőkeretre (7. ábra), és csatlakoztassa össze (8., 9. ábra).
7. Rögzítse a napellenzőt a nyeretartókon, amelyek mindkét oldalról kinyúlnak. A napellenző dőlésszögének beállításához egyenletesen húzza ki a konzolokat a külső oldalra, és állítsa be a dőlésszöget (11., 13. ábra).
8. Illessze a fogantyút a megfelelő helyre majd állítsa be a szülő fogantyújának magasságát a keret mindkét oldalán található piros zár gombok feloldásával (15., 16. ábra), és a beállítás után ismét rögzítse azokat. Rakja fel a kosarat (14. ábra).
9. Ezután csatlakoztassa a két pedált (7) az első kerékre úgy, hogy behelyezi őket a lyukakba (17. ábra).

Fogantyúmagasság beállítása

Állítsa be a szülő fogantyújának magasságát a fogantyú mindkét oldalán lévő piros zár gombok kinyitásával, egy 3 lépéses állítás (91 és 107 cm között) lehetséges.

Egy idősebb gyermek fellépőjének fel és leszerelése

A gyermek fellépőjének fel és leszereléséhez nyomja le a fekete keretet, és állítsa a lábtartót a kívánt helyzetbe. A pedálokat a keret felé tolva függőleges helyzetbe lehet hajtani.

Hogyan szerelje szét a tricikli

1. Csavarja ki az ülést a váz aljánál és távolítsa el az ülésalappal együtt.
2. Távolítsa el a csavart, ami a védő kart a vázhoz rögzíti. Távolítsa el a kormányt és az első kereket.
3. Akassza ki a napernyőt az oldalán lévő gombot használva.
4. Távolítsa el a hátsó kerekeket (az ezüstgomb benyomásával).
5. Nyissa ki a szülői kar zárját (piros gomb a tetején) és húzza ki.
6. Távolítsa el a lábtartót és a pohártartót.

Szállításhoz a piros gomb benyomásával állítsa lejjebb a kormányt majd hajtja le az ülés háttámláját és zárja be a biztonsági kart a háttámla mögött.

Hogyan kell tisztítani és karbantartani

Ellenőrizze a triciklijét, és rendszeresen gondoskodjon a műszaki állapotáról, hogy ne veszélyeztesse gyermekét.

Mossa le a triciklit puha ruhával. Ne merítse a triciklit vízbe, és ne öntsön vizet a tisztításhoz.

Rendszeresen ellenőrizze a tricikliket, hogy nincsenek e rajta laza alkatrészek vagy sérült elemek. Tilos a tricikli használata, ha az alkatrészei hibásak.

A szövetborítás max 30 C-on mosható.

Használhat olajat háromkerékű összekötő elemeken (pl. Keret, kormánycsuklópántok).