

HIBAELHÁRÍTÁS

Q1 . A táblagép nem kapcsol be.

* Indítsa újra a tabletet 30 perc töltés után;

+ nyomja meg a bekapcsológombot, hogy ellenőrizze, hogy a tablet alvó üzemmódban van-e;

+ nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5

másodpercig a tablet kikapcsolásához, majd indítsa újra;

+ nyomja meg a Reset gombot egy tűvel a tablet újraindításához.

Q2 . A táblagép nem töltődik.

+ Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően be van-e dugva a töltőportba;

* Próbáljon ki egy másik kompatibilis USB-kábelt és adaptert.

Q3 . Hibaüzenet jelenik meg a működés közben.

+ Távolítsa el az APP-ot a hibaüzenettel, majd töltsse le és telepítse újra;

* Nyomja meg a Reset gombot egy tűvel a tablet újraindításához.

Q4 . A táblagépet nem érzékeli a számítógép.

+ Győződjön meg róla, hogy a táblagép be van kapcsolva;

* Próbáljon ki egy másik USB-kábelt;

* Próbáljon ki egy másik USB-portot a számítógépen;

a készülék töltése helyett válassza a Fájlok átvitele vagy a Fényképek átvitele (PTP) lehetőséget, amikor a táblagépet a számítógéphez csatlakoztatja.

Q5 . A táblagép nem tud csatlakozni a wi - Fi-re

Győződjön meg róla, hogy a wi - Fi a táblagépen be van kapcsolva;

+ Győződjön meg róla, hogy a wi - Fi csatlakoztatásakor helyesen adta meg a jelszót;

* Indítsa újra a routert;

Győződjön meg róla, hogy nincs szűrőbeállítás vagy eszközcsatlakozási korlátozás az útválasztó beállításaiban;

* Törölje el az aktuális wi - Fi-t, állítsa vissza az útválasztót, és csatlakoztassa újra a wi - Fi-t.

Q6 . A táblagép tárhelye nem elegendő.

* Törölje az APP-okat, amelyeket nem használ;

+ Törölje rendszeresen az APP-ok gyorsítótárát;

* Telepítsen egy Micro SD kártyát a tárhely bővítéséhez.

Internet Tablet

GYORS HASZNÁLATI UTMUTATÓ

