

Pepita pedálos Műköröm csiszológép Használati utasítás

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Specifikációk:

Bemeneti feszültség: ~110-240V / 50Hz ~ 60Hz

Kimeneti feszültség: 12V

Kimeneti áram: 1,5A

==
==

Működés:

- 1.Győződjön meg róla, hogy a megfelelő feszültség van kiválasztva
- 2.Csatlakoztassa a kézi alkatrészről származó vezeték végét a csiszoló elülső kimeneti nyílásához.
- 3.Csatlakoztassa a csatlakozót.
- 4.Kapcsolja be a csiszológépen lévő "o / on" kapcsolót (a gépnek bekapcsoláskor a legalacsonyabb fordulatszámon kell lennie).
- 5.Nyomja a csiszológép mögött lévő "kéz" kapcsolót.
- 6.Válassza ki a kívánt sebességet a csiszológépen lévő változtatható sebességszabályozó gombok elforgatásával. Ezután a gép elkezd dolgozni.
7. Ha szükséges, a kapcsoló állításával kiválaszthatja az "előre" és a "hátramenetet".
8. A lámpedálos vezérlés használatához csatlakoztassa a lámpedal vezetékének végét a szögfúró hátulján lévő kimeneti nyíláshoz, és állítsa a kapcsolót "láb" állásba, ezután a kézi reszelő működni fog.

9.A bitek rögzítéséhez:

- Válassza ki a kívánt fejet
- Fordítsa a kézi reszelő fémrészét balra, hogy megnyissa a furatot, ahová a fejet helyezi.
- Helyezze a kiválasztott fejet
- Forgassa a kézi reszelő fémrészét jobbra, hogy a bitet elzárja és megakadályozza annak kilépését.

10. A bitek(fejek) eltávolítása: Kapcsolja ki a gépet, majd fordítsa a fémrészt balra a kézidarab kioldásához és a bit eltávolításához

- 1.Ne csatlakoztassa a szerszámot, amikor tartozékot cserél.
- 2.Ne kapcsolja be a tengelyrögzítő gombot, miközben a szerszám üzemben van.
- 3.Tartsa távol a víztől, ha a vízbe esik, azonnal húzza ki a csatlakozót.
- 4.Használat után ne nyúljon a fejhez vagy a gyújtóhoz, mert túl forróak ahhoz, hogy pusztán kézzel megérintse őket.
- 5.Húzza ki a főcsatlakozóból a terméket, ha nem használja.
- 6.Kérjük, a terméket tartsa távol a gyermekektől
- 7.A terméket használaton kívül száraz helyen kell tárolni.



Mindig emlékezzen a gép
leállítására, mielőtt kicserélné a
fejet.