

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék ápolása

A készülék kijelzőjét megfelelően védeni kell. Tisztítsa meg a készüléket puha ruhával.

A termék kendőfelülete

A kendőfelület nem mosható. Tisztítás és karbantartás esetén sterilizálja alkohollal az izzadságfoltok eltávolításához, vagy törölje át tiszta, nedves törölkendővel.



Alkohol



Mosószer



Víz



Higító



Benzin

Tárolási követelmények:



Elavulás:

A termék meghibásodása után az akkumulátor hulladékkezelését a helyi törvényeknek és előírásoknak, illetve a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végezni.



5

Hibaelhárítási útmutató

Ha a termék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy fennállnak-e a következő feltételek

Ha javaslataink nem oldják meg a problémát, kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz javításra

Hiba	Ok	Általános megoldások
A masszázskészülék működési időtartama gyorsan megváltozik, nem érhető el	A termék nem indult el?	Kérjük, indítsa el
	Nem megfelelő a feszességi szint?	Újratöltés/kezelés
	Lemerült az óra?	Kérjük, töltsön fel
A masszázskészülék nem indul el	Lemerült az akkumulátor?	Indítsa el egy bizonyos ideig tartó időköz után

6

GARANCIASZABÁLYZAT

A termék garanciális ideje az értékesítés helye szerinti országtól függően változhat, és mindenki megtekintheti annak megnevezéséből.

Ha az adott ország törvényei ezt lehetővé teszik

A termék garanciális ideje a vásárlás dátumától számított 1 év

Ha a műszerrel a garanciális időszakon belül minőségi problémák merülnek fel, cégünk ingyenes karbantartást vagy cserét biztosít. A készülék nem megfelelő vagy nem szabványos használata esetén a működésből eredő gépkárosodás nem tartozik a garancia hatálya alá. Cégünk a bekerülési árnak megfelelően kicseréli a sérült alkatrészeket, vagy újakra cseréli azokat. A régi műszerek tulajdonjoga cégünket illeti.

Kérjük, mutassa be a garanciajegyet, amikor garanciális igényt tart.

Cégünk a következő körülmények között nem biztosít garanciát vagy nem küld vissza termékeket:

Cégünk nem vállalja a garanciajegy újbóli kiállítását. Kérjük, őrizze meg a garanciajegyet.

1. Tűz, földrendés, árvíz és egyéb előre nem látható események okozta termékkárosodás.

2. A termék garanciajegyét nem rendelkező személyek által okozott károk, például a termék elrontása, károsítása, vagy a termék elrontása.

rendellenes körülmények

külső. 2. A műszer nem megfelelő tárolásból eredő károsodás (például patkányok, fagyok, beszivárgás stb.).

4. A termék nem a termék használati és szolgálati kézikönyvben előírt módon használatból eredő károsodás, beleértve, de nem korlátozva a tiltott használatot.

5. Rajtuk kívül álló egyéb körülmények okozta termékkárosodás.

Felhasználói garanciajegy

A jobb szolgáltatás nyújtása érdekében kérjük, javítsa a felhasználói információkat.

Hibafelelősségi időszak	A vásárlástól számított egy éven belül	Az árú megkezdésének dátuma
	Vásárló címe	
Vásárló	Vásárló neve	
	Vásárló címe	
Garancia oka	WeChat szám	

7

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, kezdje az első sebességfokozat erősségével és hőmérsékletével. Ha úgy érzi, hogy az erősség vagy a hőmérséklet túl magas, kérjük, időben töltse fel a megfelelő fokozatban. Nem használható. Kérjük, használja a termék fel nem töltött állapotában;

a termék fel nem töltött állapotában;

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, amikor nem használja.

Ha használat közben le akarja állítani a használatát, először kapcsolja ki a készüléket.

Ne használja a terméket vezetés közben.

Nem szakember engedély nélkül nem szedheti szét és nem javíthatja.

Ne használja, ha a tápkábel sérült. Ne

használja, ha víz vagy más folyadék került a termékbe;

Ne használja a terméket, ha az rendellenesen működik.

Bármilyen kellemetlenség esetén azonnal hagyja abba a termék használatát;

Ne helyezze a terméket gyúlékony, robbanásveszélyes, vegyi vagy páras helyre.

Ne használjon éles eszközöket a termék megérintéséhez, hogy elkerülje a termék károsodását.

Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort használat előtt el kell távolítani a készülékből eldobáskor az akkumulátort ki kell kapcsolni.

- A figyelmeztetés tartalma, miszerint a helytelen használat veszélyt jelenthet.
- Fordítson figyelmet azokra a helyzetekre, ahol a helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

Használja óvatosan vagy orvosi utasításra, ha

Várandós vagy szülés utáni nők

Csontbetegségben szenved

Bőrállergia (pl. forrázás vagy égés)

Rákos betegek

Súlyos szívbetegségben és rendellenes vérnyomásban szenvedők

(előzetesen orvosi konzultáció)

Beültetett eszközök (pl. szívritmus-szabályozó) vannak a szervezetében

Csontritkulásban szenvedők

FIGYELEM

A rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések befolyásolhatják a termék működését;

Ne használja ezt a terméket más berendezések mellett vagy azokkal egymásra helyezve;

Ne használjon más termékeket, mint speciális tartozékokat, különben növelheti a sugárzást és csökkentheti az immunitást.

1

TERMÉK BEMUTATÁSA

Termékjellemzők

Cégünk által gyártott lábmasszírozó egyszerű és divatos termékdizájnnal és kényelmes kezeléssel rendelkezik. A termék légszák kinyomásával masszírozza a vádlizmokat. A melegítés nagyon jó nyugtató hatással van a lábödémára, a testmozgás utáni lábizom-fájdalomra, a láb formálására stb., így ideális otthoni masszőr.

Hatásmechanizmus

A lábmasszírozó elsősorban a többüreges légszák ismételt felfújásával és leeresztésével hozza létre a keringő nyomást az alsó végtagokon és a szöveteken, egyenletesen és rendezetten nyomja össze a disztális végét az alsó végtagok proximális végéig, tágitja az ereket, javítja a helyi vérrellátást és táplálkozást, valamint fokozza a szövetek vitalitását.

Funkcionális jellemzők

Könnyen kezelhető és használható. A kezelés magában foglalja a hőmérséklet és az üzemmód kiválasztását.

A meleg és forró borogatás enyhítheti a lábizomfájdalmat.

Három különböző üzemmód állítható be egymástól függetlenül az igényeknek megfelelően. A termék önmagában vagy mindkét lábbal használható.

Műszaki paraméterek

Termék neve: Léghullámú lábmasszírozó

Akkumulátor kapacitása 2000 mA/darab

Termékmodell: k2009

Töltési idő: 3 óra

Névleges feszültség: 3,7 V

Üzemidő: 2-5 óra

Névleges teljesítmény: 5 W

Használati környezet

	Használati környezet	Tárolás és környezet
Hőmérséklet-tartomány	5-40 °C	
Páratartalom-tartomány	15-90% relatív páratartalom	
Légtérnyomás	70-130 °C	

Grafikus szimbólum leírás

▲ Vigyázat! Lásd a mellékelt dokumentumot

2

1/

Használat előtt ellenőrizze, hogy a masszázskészülék elindítható-e. Ha nem indul el, töltsse fel a masszázskészüléket a mellékelt töltőkábelrel.

2/

Válassza le a masszázskészülék tépőzáras ragasztós részeit, hogy a termék teljesen ki legyen hajtva.

3/

Rögzítse a masszázskészüléket az alsó végtagokhoz és a lábakhoz. A helyes viselési irány a következő: a host gomb felfelé, a digitális kijelző lefelé, és a megfelelő szorosság be van állítva. A termék ruhán keresztül is használható.

4/

A bekapcsológomb hosszan tartó lenyomása után az alapértelmezett fokozat a 0. A termék könnyű légnyomásos masszázs és alacsony fokú forró borogatás üzemmódba lép. A host digitális kijelzőjén a megfelelő funkciójelző lámpák világítanak, és a képernyőn a zöld fény 15 perces időzítéssel világít.

5/

Indítási állapotban nyomja meg finoman a nyitó gombot a funkciók és módok váltásához. Nyomja meg a nyitó gombot a masszázs módok (lábn nyugtató, gyűrő-lazító és emelő masszázs) váltásához. Három masszázs mód közül választhat.

6/

Indítási állapotban nyomja meg finoman a fenti ill. gombot az erő alacsonyról magasra állításához: alacsony fokozat 01 az első fokozatban, középső fokozat 02 a második fokozatban és magas fokozat 03 a harmadik fokozatban. A készülék 15 perc működés után automatikusan kikapcsol.

7/

Indítási állapotban tartva lenyomva az "SSS" gombot

Amikor a fűtési mód be van kapcsolva, mindig három hőmérséklet van: alacsony, közepes és magas, amelyek a kívánt kényelem szerint állíthatók be. A fűtőforma egyidejűleg használható a masszázsszformával.

8/

Indítás után az alapértelmezett beállítási idő 15 perc. Amikor az idő lejár, minden terhelés kikapcsol, és leállított állapotba kerül.

Masszázs + meleg borogatás

