

Avertismente si precautii:

- Inainte de utilizare, parintele trebuie sa citeasca atent manualul pentru siguranta copilului.
 - Varsta aplicabila: 24 luni – 5 ani
 - Capacitate maxima: 30 kg
 - Nu este mijloc de transport, a nu se utiliza in trafic.
 - Copilul trebuie sa poarte casca si echipament de protectie.
 - Va rugam sa verificati produsul inainte de utilizare, sa fie asamblat corect si sa folositi accesoriile originale pentru siguranta copilului.
 - Va rugam sa reglati sau la inaltimea corespunzatoare pentru o utilizare usoara.
 - Va rugam sa va asigurati ca micutul poarta imbracaminte adecvata.
-
- Nu utilizati niciodata in apropierea strazilor, piscinelor, dealurilor, treptelor sau aleilor in panta.
 - Bicicleta trebuie utilizata doar in prezenta unui adult.
 - Asamblarea trebuie efectuata de catre un adult.
-
- Produsul contine piese mici - pericol de sufocare.
 - Dupa despachetare, tineti pungile de plastic departe de copii pentru a preveni sufocarea.

Intretinere si curatare:

- Dupa despachetare, materialele de ambalare si materialele de protectie trebuie depozitate in cutia de ambalare.
- Verificati daca piesele sunt fixate inainte de fiecare utilizare.
- Neefectuarea inspectiei poate dauna copilului. Daca piesele nu sunt instalate corect exista pericol de accidentare.
- Greutatea maxima este de 30 de kg, nu supraincarcati!
- Evitati utilizarea acestui produs intr-un mediu umed, rece sau cald.
- Evitati lovirea de alte materiale dure!
- Curatati cu o carpa uscata.