



# Vákuumszelep Használati Útmutató

Különböző színekben kapható, hogy megtalálja a leginkább Önnek tetszőt.

A megvásárolt befőttesüveg szelep megfelel a webáruházunkban leírt céloknak.

Ha befőttesüvegek vákuumozására szeretné használni, akkor a mellékelt szöggel üsse át a befőttesüveg fedelének közepét, ahogy az az alábbi ábrán látható.

Ehhez kalapácsra vagy más ütőszerszámra is szüksége lesz.



Ezután a vákuumszelepet a következő ábra szerint kell a felülre helyezni.

A középső részt koncentrikusan a létrehozottésre, a nyíl irányában kell elhelyezni.

**Győződjön meg róla, hogy a szelep élesebb szélé felfelé mutasson, ahogy a képen a piros nyíl mutatja.**



Ebben a helyzetben véglegesen rögzíthető az általunk kínált szilikon ragasztóval. A szelep megfelelő működéséhez azonban ez nem elengedhetetlen, ez csak egy kényelmesebb praktikus opció.

A fedél megfelelő lezárása után helyezze a vákuumpumpát a szelepre, és működtesse ciklikusan.

Biztosítjuk, hogy a vákuumszelep fenti módon történő alkalmazása tökéletes és légmentes zárást garantál, amelyet hosszú távú és gyakori használat alapján sikeresen teszteltünk.

Ezért, ha a befőttesüveg néhány perc után elengedi a vákuumot, a hiba főként a befőttesüveg és a zárófedél közötti elégtelen tömítettségből ered.

Keressünk és próbáljunk ki egy másik lapkát vagy fedelet.

## **Anyagbiztonság**

Összetétel: 100% szilikon, garantáltan BPA-mentes a biztonság és a minőség érdekében.

Megfelelőség: Megfelel a szilikon anyagokra vonatkozó összes élelmiszer-biztonsági szabványnak, alkalmas élelmiszerrel érintkező alkalmazásokhoz.

## **Használati javaslat**

Általános használat: A szelep elsősorban élelmiszerekkel való érintkezésmentes kialakítású. Abban az esetben, ha mégis érintkezésbe kerül, egyszerűen mossa el a szelepet a következő használat előtt.

Mikrohullámú sütőben való használatra nem ajánlott, de nem veszélyes: Nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. Kérjük, kerülje a szilikonszelep mikrohullámú sütőben történő melegítését.

Mosogatógépben mosható: A szelep mosogatógépben mosható, így könnyen tisztítható és karbantartható.

## **Karbantartás, tisztítás**

Mosogatógépben történő tisztítás: A kényelem és a higiénia érdekében mosogatógépben is tisztítható.

Kézi tisztítás: Alternatív megoldásként mossa meg meleg vízzel és hagyományos mosogatószerrel vagy tisztítószerrel. Tárolás vagy újrafelhasználás előtt alaposan öblítse le és szárítsa meg.

## **Környezetvédelmi és megsemmisítési információk**

Újrafelhasználható: Rendkívül tartós és többszöri felhasználásra tervezett, meghosszabbítja a tárolt anyag, élelmiszer élettartamát és csökkenti a hulladékot.

Személyes hulladékkezelés: Környezetbarát; nincs szükség speciális ártalmatlanításra. A szilikonhulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## **Gyártói információk**

Gyártó: Protosil Kft.

Cím: 2071 Paty, Varady Jozsef u. 2, Hungary.

Gyártási megfelelőség: Szigorú minőségellenőrzési szabványok szerint gyártva, biztosítva minden termék állandóságát és megbízhatóságát.

## **Tanúsítvány és megfelelőség**

Tanúsítvány: Nincs szükség külön tanúsítványokra a piaci megfelelőséghez; a termék megfelel a szilikon élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó általános biztonsági és környezetvédelmi irányelveknek.