

MOVA Z60 Ultra Roller Complete – Használati útmutató (HU)

1. Első üzembe helyezés

Vedd ki a készüléket és tartozékokat a dobozból
Helyezd el a dokkolóállomást:
sík felületre
fal mellé
hagyj körülötte szabad helyet (kb. 0,5–1 m)
Csatlakoztasd a dokkolót a hálózathoz
Tedd a robotot a töltőállomásra (automatikusan tölt)

2. Alkalmazás és vezérlés

A robot Wi-Fi-n keresztül vezérelhető:
Töltsd le a MOVAhome appot
Csatlakoztasd a robotot Wi-Fi-re
Funkciók:
térkép készítése
helyiségek kijelölése
takarítási módok
időzítés
Kompatibilis: Google Home, Alexa, Siri

3. Térképezés (első takarítás)

Indíts el egy teljes takarítást
A robot feltérképezi a lakást (360° szenzorral)
Az appban:
szobák elnevezése
tiltott zónák beállítása

4. Takarítási módok

Alap módok:
Automatikus takarítás
Szegély (fal menti)
Ponttisztítás
Felmosás
Szívóerő:
4 fokozat (max. 28 000 Pa)

5. Felmosás használata

A robot forgó hengerrel mos (HydroForce rendszer)
Tiszta vizet adagol, koszos vizet külön gyűjt
Fontos:
Szőnyegnél automatikusan felemeli a felmosót (~14 mm)
Használhatsz tisztítószert (külön tartályban)

6. Szőr és haj kezelése

DuoBrush rendszer → nem tekeredik fel a haj
Állatszőrre optimalizált

7. Navigáció és akadályok

Lézeres (DToF) navigáció

Automatikus útvonaltervezés

Átlépi:

küszöbök

szőnyegek (akár magasabbakat is)

8. Dokkoló állomás funkciók

Az állomás:

tölti a robotot

tisztítja a felmosót

kezele a víztartályokat

automatikusan üríti a port

9. Karbantartás

Hetente:

portartály ürítése

kefék tisztítása

Havonta:

szűrő ellenőrzése (EPA E11)

érzékelők törlése

Felmosó:

hengert öblítsd át

ellenőrizd a víztartályokat

10. Gyakori hibák és megoldások

<u>Probléma</u>	<u>Megoldás</u>
-----------------	-----------------

Nem talál vissza	Térkép újrakészítés
------------------	---------------------

Nem szív jól	Kefék tisztítása
--------------	------------------

Nem mos rendesen	Víztartály ellenőrzése
------------------	------------------------

Megáll	Akadály eltávolítása
--------	----------------------

11. Akkumulátor

Kapacitás: 6400 mAh

Üzemidő: kb. 118–160 perc

Ha lemerül:

visszamegy tölteni

majd folytatja a takarítást

Hasznos tippek

Első használat előtt töltsd fel teljesen
Ne hagyj kábeleket a földön
Szőnyegeknél kapcsold be a „carpet boost” módot
Állattartásnál gyakrabban ürítsd

A csomag tartalma

robotporszívó
dokkoló állomás
kefék és tartalékok
felmosóhenger
tisztítószer