

7 Részes Grill Eszköz Készlet – Használati Útmutató

Termék leírása

A 7 részes grill eszköz készlet minden alapvető eszközt tartalmaz a kényelmes és biztonságos grillezéshez. A rozsdamentes acél szerszámok ideálisak kerti partikhoz, grillezéshez, sütögetéshez és szabadtéri főzéshez.

A készlet tartalma

- 1 db sütőecset
 - 1 db csipesz
 - 1 db húsvilla
 - 1 db grillkés
 - 1 db fordítólapát
 - 1 db grillfogó
 - 1 db hordozható cipzáras tárolótáska
-

Első használat előtt

1. Vegye ki az eszközöket a hordtáskából.
 2. Mossa el őket meleg, mosogatószeres vízzel.
 3. Törölje szárazra az összes elemet.
 4. Ellenőrizze, hogy minden eszköz sérülésmentes-e.
-

Használat

Sütőecset

- Pácok, olajok és szószok felvitelére szolgál.
- Használat után azonnal tisztítsa meg.

Csipesz

- Húsok, zöldségek és egyéb ételek forgatásához.
- Segítségével biztonságosan kezelheti a forró ételeket.

Húsvilla

- Nagyobb húsdarabok megfogására és mozgatására.

- Segíti a szeletelést és tálalást.

Grillkés

- Húsok, zöldségek és egyéb grillezett ételek szeleteléséhez.
- Mindig stabil felületen használja.

Fordítólapát

- Hamburgerek, húsok, halak és zöldségek forgatásához.
- A perforált kialakítás segíti a zsiradék elvezetését.

Grillfogó

- Forró ételek biztonságos megfogására és mozgatására.
- Különösen alkalmas kolbászok és zöldségek kezelésére.

Tisztítás

1. Hagyja kihűlni az eszközöket.
2. Mossa el meleg mosogatószeres vízzel.
3. Puha szivaccsal tisztítsa.
4. Alaposan törölje szárazra.

Mosogatógépben történő tisztítás előtt ellenőrizze a gyártó ajánlását.

Tárolás

- A tiszta és száraz eszközöket helyezze vissza a hordtáskába.
- Száraz helyen tárolja.
- Óvja a nedvességtől a hosszabb élettartam érdekében.

Biztonsági figyelmeztetések

- Az eszközök használat közben felforrósodhatnak.
- Gyermekektől távol tartandó.
- A grillkést mindig körültekintően használja.
- Ne hagyja az eszközöket hosszabb ideig közvetlen láng fölött.

- Használjon hőálló kesztyűt grillezés közben.
-

Műszaki adatok

- Anyag: Rozsdamentes acél
- Készlet: 7 részes
- Tárolás: Cipzáras hordtáska
- Felhasználás: Grillezés, BBQ, kerti sütés
- Tisztítás: Könnyen tisztítható

Hasznos tippek

- ✓ A grillezés megkezdése előtt kenje be a rácsot kevés olajjal.
- ✓ A húsokat csak egyszer fordítsa meg a szebb sütési eredmény érdekében.
- ✓ A sütőecsettel rendszeresen kenje át a húsokat páccal vagy szósszal.
- ✓ Használat után mindig tisztítsa meg és szárítsa meg az eszközöket.

Ideális kerti partikhoz, családi grillezésekhez, kempingezéshez és szabadtéri sütésekhez.