

Avertizări și instrucțiuni de siguranță – Mașină de tricotat pentru copii și adulți

- Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste 8 ani.
- A se utiliza doar sub supravegherea unui adult.
- Conține piese mici și accesorii ascuțite (ace, croșetă) – pericol de înțepare sau înghițire.
- Nu lăsați ambalajele și componentele mici la îndemâna copiilor sub 3 ani – risc de sufocare.
- Manipulați cu atenție acele și accesorii pentru a evita accidentările.
- Montați produsul corect înainte de utilizare și verificați stabilitatea ventuzelor și a piciorușelor.
- Utilizați mașina doar pe suprafețe plane, stabile și curate.
- Nu introduceți degetele, părul, hainele largi sau alte obiecte între acele aflate în mișcare.
- Nu forțați mecanismul de rotire; utilizarea incorectă poate deteriora produsul.
- Folosiți numai fire textile potrivite pentru dimensiunea și funcționarea mașinii.
- Verificați periodic produsul pentru eventuale deteriorări sau piese slăbite. Nu utilizați produsul dacă este defect.
- Curățați produsul doar cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Nu utilizați substanțe chimice agresive.
- A se păstra într-un loc uscat, ferit de umiditate, surse de căldură și lumină directă a soarelui.
- Produs destinat activităților recreative și creative; nu este o jucărie pentru copii mici.