

Предупреждения и инструкции за безопасност – Машина за плетене за деца и възрастни

- Продуктът е подходящ за деца над 8 години.
- Да се използва само под наблюдението на възрастен.
- Съдържа малки части и остри аксесоари (игли, кука за плетене) – опасност от убождане или поглъщане.
- Не оставяйте опаковките и малките части на достъпни за деца под 3 години места – риск от задушаване.
- Работете внимателно с иглите и аксесоарите, за да избегнете наранявания.
- Сглобете продукта правилно преди употреба и проверете стабилността на вендузите и крачетата.
- Използвайте машината само върху равна, стабилна и чиста повърхност.
- Не поставяйте пръсти, коса, широки дрехи или други предмети между движещите се игли.
- Не прилагайте прекомерна сила върху механизма за въртене; неправилната употреба може да повреди продукта.
- Използвайте само текстилни прежди, подходящи за размера и работата на машината.
- Проверявайте периодично продукта за повреди или разхлабени части. Не използвайте продукта, ако е повреден.
- Почиствайте продукта само със суха или леко влажна кърпа. Не използвайте агресивни химически препарати.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от влага, източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Продуктът е предназначен за творчески и развлекателни дейности; не е играчка за малки деца.