

Automatikus kerti nyugágy

Model L66Z

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Ez a termék egy, legfeljebb 120 kg testsúlyú személy általi magánhasználatra készült, és kültéri bútorként szolgál kempingezéshez vagy kertben való használatra.



A termék már összeszerelt állapotban van, további összeszerelést nem igényel, csak szétbontást.

Ehhez helyezze az összecsatolt széket egy sima felületre úgy, hogy a párnája kifelé nézzen. Oldja ki a szék zárját az A lépésben látható módon. Finoman nyomja a szék karfáit a talaj felé, amíg az első és a hátsó lábak szilárdan nem érintkeznek a talajjal.



Megjegyzés: A nyugágyat sík felületre kell helyezni.

1. Üljön le egy nyugágyra úgy, hogy a háta teljesen a nyugágy támlájának dőljön.
2. Helyezze mindkét kezét a karfákra.
3. Helyezze mindkét lábát a lábtartó rúdja.
4. Dőljön hátra, és nyomja a lábtartót egyszerre előre és felfelé, amíg a nyugágy el nem éri a kívánt pozíciót.
5. Az ülő és fekvő helyzet fokozatmentesen állítható.



A- A ZÁR BEÁLLÍTÁSA

1. A szék kiválasztott helyzetben történő rögzítéséhez a zárat a karfák alatt található gombbal a „Zár” irányba kell forgatni.
2. Az ülés pozíciójának kioldásához fordítsa a kartámasz alatti zárat „kioldott” állásba.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/FIGYELMEZTETÉSEK

• Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül hozzáférjenek a csomagoláshoz. Fulladásveszély. Sérülésveszély!

- Használat előtt győződjön meg a termék megfelelő stabilitásáról!
- A terméket sík és egyenletes felületre kell helyezni.
- A termék csak rendeltetésszerűen használható.

- Használjon munkakesztyűt a telepítés során, hogy elkerülje az éles széleken történő vágásokat.
- Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó!
- Ne használja erős szélben – a nyugágyat elsodorhatja a szél, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Összecsukás és kibontás közben különösen ügyeljen az ujjaira. Sérülésveszély zúzódás miatt.
- A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az összecsukási funkció megfelelően rögzítve van.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék teljesen ki van hajtva.
- A terméket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni, játékszerként nem.
- Be kell tartani a 120 kg-os maximális teherbírást. A teherbírási határ túllépése a termék károsodásához és/vagy sérüléshez vezethet.

- A termék egy személy általi használatra készült.
- A terméket minden használat előtt ellenőrizni kell sérülések és kopásnyomok szempontjából. A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni! Ne használja a terméket, ha látható vagy feltételezett sérülés van rajta.
- Ne használja a háttámlát, a kartámaszokat vagy a lábtartót ülőfelületként.
- Ne ugráljon és ne himbálózzon a nyugágyon – a termék károsodásának vagy sérülésének veszélye!
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében.
- A fenti biztonsági utasítások be nem tartásából vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért a felelősség kizárt.

- Ne tegye ki a fel nem használt terméket közvetlen időjárási viszonyoknak (erős napsütés, zuhogó eső, fagy) – a termék károsodásának veszélye áll fenn.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, akkor azt le kell takarni, vagy össze kell hajtani és száraz helyiségben kell tárolni.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

Használaton kívül a terméket mindig száraz, tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

csak nedves ruhával, majd törölje szárazra.

FONTOS! Ne tisztítsa erős tisztítószerekkel.

Bútorok tárolása télen:

Minden szezon után ellenőrizze a bútorokat, hogy nem sérült-e a védőbevonat, vagy nincs-e rajtuk rozsdás. Szükség esetén védje őket festékkel vagy speciális korróziógátló szerrel. Mielőtt a garázsba helyezné, győződjön meg arról, hogy a burkolat és a bútorok teljesen szárazak.

KÉZIKÖNYV

Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.

Ez a termék egy, maximum 135 kg súlyú személy általi magánhasználatra készült, és kültéri bútordarabként használható kempingben vagy a kertben.

A termék már összeszerelt állapotban van, további összeszerelést nem igényel, csak szétszerelést.

Ehhez helyezze az összecsukott széket egyenes felületre úgy, hogy a párna kifelé nézzen. Oldja ki a szék zárját az A lépésben látható módon. Finoman nyomja a szék karfáit a talaj felé, amíg a szék első és hátsó lábai szilárdan nem érintik a talajt.

Megjegyzés: A napozóágyat sík talajon kell elhelyezni.

1. Üljön le a napozóágyra úgy, hogy a háta teljesen a napozóágy támlájának dőljön.
2. Helyezze mindkét kezét a karfákra.
3. Helyezze mindkét lábát a lábtartó rúdja alá.
4. Dőljön hátra, és egyidejűleg nyomja előre és felfelé a lábtartót, amíg a napozóágy el nem éri a kívánt helyzetet.
5. Az ülő és fekvő helyzet fokozatmentesen állítható.

A- A ZÁR BEÁLLÍTÁSA

1. A szék kívánt helyzetben történő rögzítéséhez keresse meg a karfák alatt található kart, és húzza lefelé.
2. Az ülés kioldásához húzza meg a karokat, és helyezze az ülést a kartámasz alá.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK/FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül hozzáférjenek a csomagoláshoz. Fulladásveszély. Sérülésveszély!
- Használat előtt győződjön meg a termék megfelelő stabilitásáról!
- A terméket sík és egyenletes felületre kell helyezni.
- A termék csak rendeltetésszerűen használható.

• Használjon munkakesztyűt a telepítés során, hogy elkerülje az éles széleken történő vágásokat.

• Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó!

• Ne használja erős szélben – a nyugágyat elsodorhatja a szél, ami sérülés- vagy anyagi kár kockázatát okozhatja.

• A nyugágyat csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.

• Összecsukás és kibontás közben különösen ügyeljen az ujjaira. Sérülésveszély zúzódás miatt.

• A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy az összecsukási funkció megfelelően rögzült. • Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen ki van hajtva. • A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható, játékként nem. • Be kell tartani a 120 kg-os maximális terhelést. A terhelési határérték túllépése károsíthatja a terméket és/vagy sérüléseket okozhat. • A termék egy személy általi használatra készült. • Minden használat előtt ellenőrizni kell a terméket sérülések és kopás jelei szempontjából.

A termék csak kifogástalan állapotban használható! Ne használja a terméket, ha látható vagy feltételezett sérülés van rajta. • A háttámla, a kartámaszok és a lábtartó tilos ülőhelyként használni. • Ne ugráljon és ne himbálózson a nyugágyon – a termék károsodásának vagy sérülésének veszélye! • Ne használja a terméket nyílt láng közelében. • A fenti biztonsági utasítások be nem tartásából vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért a felelősség kizárt. • Ne hagyja a használatlan terméket közvetlenül intenzív időjárási viszonyoknak (erős napsütés, zuhogó eső, fagy) kitéve – a termék károsodásának veszélye. • A régóta nem használt terméket le kell takarni, vagy össze kell hajtani és száraz helyiségben kell tárolni.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

Használaton kívül a terméket mindig száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten tárolja. Kizárólag nedves ruhával tisztítsa, majd törölje szárazra.

FONTOS! Ne tisztítsa erős tisztítószerekkel.

Bútorok téli tárolása: Minden szezon után

ellenőrizni kell a bútorokat a védőréteg sérülései vagy rozsdanyomai szempontjából, szükség esetén festékkel vagy speciális korróziógátló szerrel kell védeni. A garázsban való tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat és a bútorok teljesen szárazak.

IMPORTŐR

GOTEL Sp. z oo

Porosly-Kolonia 4B 16-070

Choroszcz

kontakt@gotel.com.pl KÍNÁBAN

GYÁRTVA