

Használati útmutató

Elektromos mini körömcsiszoló gép

Köszönjük, hogy az **Elektromos mini körömcsiszoló gépet** választotta! A készülék alkalmas természetes körmök és műkörmök formázására, csiszolására, polírozására, valamint gélakk és zselé eltávolítására. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően otthoni és hobbi felhasználásra egyaránt ideális.

A csomag tartalma

- 1 db elektromos mini körömcsiszoló gép
 - 6 db csiszolófej
 - 6 db csiszolóhenger
 - 1 db csiszolóhenger tartó
 - Hálózati adapter (modelltől függően)
 - Használati útmutató
-

A készülék főbb jellemzői

- Állítható fordulatszám
 - Kompakt és könnyű kialakítás
 - Ergonomikus fogás
 - Egyszerű kezelhetőség
 - Cserélhető csiszolófejek
 - Természetes és műkörmökhöz is használható
 - Alacsony zajszint
-

A csiszolófejek használata

Tű alakú fej

- Kutikula tisztítására
- Nehezen hozzáférhető részekhez

Láng alakú fej

- Körömágy tisztítására
- Finom formázásra

Kúpos fej

- Körömfelület előkészítésére
- Gél eltávolítására

Henger alakú fej

- Köröm rövidítésére
- Formázásra

Nagy hengerfej

- Műköröm csiszolására
- Gyors anyageltávolításra

Csiszolóhenger tartó

- A csiszolóhengerek rögzítésére szolgál.
-

Első használat

1. Helyezze be a kívánt csiszolófejet.
 2. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
 3. Kapcsolja be a készüléket.
 4. Állítsa be a megfelelő fordulatszámot.
-

Használat

- Mindig alacsony fordulatszámon kezdje.
 - Finoman érintse a csiszolófejet a körömhöz.
 - Ne tartsa hosszú ideig ugyanazon a ponton.
 - Dolgozzon folyamatos mozdulatokkal.
 - A kívánt eredmény elérése után kapcsolja ki a készüléket.
-

Gél lakk eltávolítása

1. Válassza ki a megfelelő csiszolófejet.
2. Alacsony vagy közepes fordulatszámon dolgozzon.
3. Óvatosan távolítsa el a géllakk rétegeit.
4. Kerülje a természetes köröm túlzott csiszolását.

Természetes köröm ápolása

- Rövidítés
- Formázás
- Felület finomítása
- Polírozás

Tisztítás

- Használat után távolítsa el a csiszolófejet.
- Portalanítsa puha kefével.
- Fertőtlenítse a fém fejeket.
- A készülékházat puha, száraz ruhával törölje át.
- A készüléket ne érje víz.

Biztonsági tudnivalók

- Kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Sérült bőrfelületen ne alkalmazza.
- Ne használja víz közelében.
- Munka közben ne fejtse ki túl nagy nyomást.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a csiszolófej megfelelő rögzítését.

Műszaki adatok

- **Termék típusa:** Elektromos mini körömcsiszoló

- **Fordulatszám:** Állítható
 - **Tápellátás:** Hálózati adapter
 - **Csiszolófejek száma:** 6 db
 - **Csiszolóhengerek száma:** 6 db
 - **Felhasználási terület:** Manikűr és pedikűr
 - **Szín:** Rózsaszín
-

Tárolás

- Tárolja száraz, pormentes helyen.
 - A csiszolófejeket a mellékelt dobozban tartsa.
 - Használat után húzza ki a készüléket az áramforrásból.
-

Használati tipp

A legjobb eredmény érdekében mindig a legalacsonyabb fordulatszámmal kezdje a munkát, majd szükség esetén fokozatosan növelje a sebességet. A csiszolófejek rendszeres tisztításával és fertőtlenítésével hosszabb élettartamot és higiénikus használatot biztosíthat.