

WIFL CAMERA

شكرا لشرائك هذا المنتج. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدامه والاحتفاظ به في مكان آمن.

تنزيل العميل

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة السفلي في متجر تطبيقات الهاتف المحمول لتنزيل "V720" وتنزيل وتثبيت تطبيق وتنزيله وتثبيته "V720" البحث عن



جهاز أصف

انقر على الزاوية العلوية ، "V720" افتح تطبيق 1. اليمنى من الصفحة، وانقر على "+" لبدء عملية الربط

الذي تريد استخدامه واملاً كلمة المرور WiFi حدد أو أدخل حساب 2.

، قم بتشغيل الجهاز وإعادة ضبطه وفقا لإرشادات الصفحة. في هذا الوقت 3.

المؤشر الأزرق يومض بسرعة

انتظر حتى يتم ربط الجهاز بنجاح، ثم يكون 4. المؤشر الأزرق مضاء دائما. (نصيحة: عند الاتصال، يرجى التأكد من أن الشبكة غير محظورة، وأن الكاميرا قيد التشغيل بشكل طبيعي، ويومض المؤشر الأزرق بسرعة في هذا الوقت .)بعد نجاح الاتصال، يضيء ضوء المؤشر باللون الأزرق الثابت

AP وضع

على الهاتف "NAX" التي تبدأ بـ WiFi افتح نقطة اتصال

وقم بتحديث القائمة المنسدلة، عندما يعرض الجهاز "V720" ارجع إلى تطبيق هذا يعني أن اتصال الوضع قصير المدى ناجح

ملاحظة

1. C-50'C درجة حرارة التشغيل المناسبة لهذا المنتج هي -10. يرجى عدم استخدام هذا المنتج في بيئة تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا

2. هذا المنتج هو منتج إلكتروني دقيق. يرجى عدم استخدام هذا المنتج في بيئة رطبة بشكل مفرط. أو قد تتسبب في دخول الماء إلى المنتج

3. لتحسين استخدام هذا المنتج، يرجى تجنب قرب الجزء الأمامي والجانبى للعدسة من الزجاج والجدار الأبيض والأشياء العاكسة الأخرى، لتجنب أن تكون الصورة ساطعة بالقرب ومظلمة في المسافة أو بيضاء

4. يرجى التأكد من تثبيت هذا المنتج ضمن نطاق ووضعه قدر الإمكان في مكان ذي Wi-Fi تغطية إشارة أفضل، ومحاولة تثبيته بعيدا عن فرن الميكروويف Wi-Fi إشارة أو المواقع الأخرى التي قد تؤثر على الإشارة

معلومات للمستخدم

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق

B، مع الحدود الخاصة بجهاز رقمي من الفئة

وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة (FCC)

ضد التداخل الضار في التركيب السكني. هذا

وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، فقد

يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم

حدوث تداخل في تثبيت معين

إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل

ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي

يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز

وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح

التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

أعد توجيه أو انقل هوائي الاستقبال

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة -

عن تلك التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها

استشر الوكيل أو فني راديو / تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة -

هام: التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل

الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال يمكن أن

تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز

information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm the radiator your body. This device and its antennas must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

Multi-Language Support

1. This product supports languages in 31 countries.
2. Due to space limitations, the current print version only covers the 15 most commonly used languages.



3. For complete instructions in the remaining 16 languages (including Hindi, Bulgarian, Croatian, etc.), please scan the QR code below.
4. Operating Frequency Band: 2412~2472MHz
5. The maximum radio frequency power transmitted within the frequency band in which the radio equipment operates: 20dBm.

norsk

lietuvių kalba

Türkçe

תירבע

русский язык

România

Hrvatski

українська мова

slovenščina

eesti keel

български език

slovenčina

íslenska

latviešu valoda

suomen kieli

WIFL KAAMERA

Täname teid selle toote ostmise eest. Palun lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda kindlas kohas.

Klient laadib alla

Palun skaneeri alumine QR-kood, laadi alla ja installi rakendus "V720" rakenduste poest alla laadima või otsi "V720" ja installi.



Lisa seade

1.Ava rakendus "V720", klõpsa lehe ülemises paremas nurgas ja klõpsa "+", et alustada sidumisprotsess

- 2.Valige või sisestage WiFi konto, mida soovite kasutada, ja täitke parool.
3. Lülitage seade sisse ja lähtestage see vastavalt lehel toodud juhiste. Sel ajal, sinine indikaator vilgub kiiresti.
- 4.Oodake, kuni seade on edukalt seotud, ja siis põleb sinine indikaator alati.(Nõuanne: ühenduse loomisel veenduge, et võrk on blokeeringuta ja kaamera on normaalselt sisse lülitatud, sinine indikaator vilgub sel ajal kiiresti. Pärast ühenduse loomist põleb indikaator siniselt.)

AP režiim

Ava telefonis WIFI leviala, mis algab "NAX "-ga.

Minge tagasi rakendusse "V720" ja värskendage rippmenüüd, kui seade kuvab see tähendab, et lühitoimerežiimi ühendus on edukas.

märke

- 1.Selle toote kohaldatav töötemperatuur on -10'C-50'C. Palun ärge kasutage seda toodet keskkonnas, kus temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
2. See toode on täppiselektroonikatoode. Palun ärge kasutage seda toodet keskkonnas, mis on liiga niiske või võib põhjustada vee sattumist toote sisse.
3. Selle toote paremaks kasutamiseks vältige objektiivi esi- ja küljeosa lähedust klaasile, valgele seinale ja muudele peegeldavatele objektidele, et vältida pildi heledust lähedal ja tumedust kauguses või valkjat.
- 4.Palun veenduge, et see toode on paigaldatud Wi-Fi signaali leviala piires ja paigutatud võimalikult kaugemale parema Wi-Fi signaaliga asukohta ning proovige see paigaldada mikrolaineahjust või muudest signaali mõjutada võivatest kohtadest eemale.

Information to User:

Märkus: seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnormidele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirnormid on loodud tagama mõistliku kaitse kaugside häirete eest kauguses, ja, kui seda ei ole paigaldatud ja kasutatud vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke raadiohäireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et häireid ei esine konkreetsetes paigaldistes. Kui see seade põhjustab kahjulikke raadio- või televisioonihäireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, siis soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetmega:
—Reorienteerige või viige vastuvõtuantenn ümber
—Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist kaugust.
-Ühendage seade vooluvõrku, mis erineb sellest, millega vastuvõtja on ühendatud.
-Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga

Tähtis: Muudatused või modifikatsioonid, mida pole sõnaselgelt heaks kiitnud vastavuse eest vastutav tootja võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

WIFL CAMERA

Благодарим ви, че закупихте този продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да го използвате, и го съхранявайте на безопасно място.

Клиент изтегля

Моля, сканирайте долния QR код, изтеглете и инсталирайте приложението "V720" за мобилни телефони, за да изтеглите или потърсите "V720" и инсталирайте.



Добави устройство

1.Отворете приложението "V720", щракнете върху горния десен ъгъл на страницата и щракнете върху "+", за да започнете процес на свързване

2.Изберете или въведете WiFi акаунта, който искате да използвате, и попълнете паролата.

3.Включете и рестартирайте устройството според указанията на страницата.В този момент,

Синият индикатор мига бързо.

4.Изчакайте, докато устройството се свърже успешно и след това синият индикатор свети постоянно.(Съвет: когато се свързвате, моля, уверете се, че мрежата е безпроблемна и камерата е включена нормално, синият индикатор мига бързо в този момент. След успешна връзка индикаторът свети постоянно в синьо.)

AP режим

Отворете WIFI hotspot, започващ с "NAX " на телефона.

Върнете се в приложението "V720" и обновете падащия списък, когато устройството покаже Това означава, че връзката в режим на къс обхват е успешна.

забележка

- 1.Приложимата работна температура на този продукт е -10'C-50'C. Моля, не използвайте този продукт в среда, където температурата е твърде висока или твърде ниска.
- 2.Този продукт е прецизен електронен продукт. Моля, не използвайте този продукт в среда, където е прекалено влажно или може да доведе до навлизане на вода в продукта.
- 3.За да използвате по-добре този продукт, моля, избягвайте предната и страничната част на обектива близо до стъкло, бяла стена и други отразяващи предмети, за да избегнете ярка картина отблизо и тъмна в далечината или белезникава.
- 4.Моля, уверете се, че този продукт е инсталиран в обхвата на Wi-Fi сигнала и е поставен възможно най-далеч на място с по-добър Wi-Fi сигнал и се опитайте да го инсталирате далеч от микровълновата печка или други места, които могат да повлияят на сигнала.

Информация към потребителя:

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация, но не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио-или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:
—Преориентирайте или преместете приемната антена
—Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
-Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
-Консултирайте се с дилъра или опитен радио/ТВ техник за помощ

Важно: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, отговорен за съответствието, може да анулира правото на потребителя да работи с оборудването.

Takk fyrir að kaupa þessa vöru. Vinsamlegast lestu þessa handbók vandlega áður en þú notar hana og geymdu hana á öruggum stað.

Niðurhal viðskiptavinar

Vinsamlegast skannaðu neðri QR kóðann, halaðu niður og settu upp "V720" appið, og notaðu maforritaversluninni til að hlaða niður leitaðu að "V720" og settu upp.



Bæta við tæki

1.Opnaðu "V720" appið, smelltu á efra hægra hornið á síðunni og smelltu á "+" til að byrja bindingarferli

- 2. Veldu eða sláðu inn WiFi aðganginn sem þú vilt nota og fylltu inn lykilorðið.
- 3. Kveiktu á og endurstilltu tækið samkvæmt leiðbeiningum á síðunni. Á þessum tíma,

Bláa ljósdíóðan blikkar hratt.

4.Bíddu þar til tækið er bundið á árangursríkan hátt og þá er bláa ljósdíóðan alltaf kveikt.(Ábending: þegar þú ert að tengjast, vinsamlegast vertu viss um að netið sé óhindrað og myndavélin sé kveikt venjulega, bláa ljósdíóðan blikkar hratt á þessum tíma. Eftir að tengingin hefur tekist, er gaumljósið stöðugt blátt.)

AP stilling

Opnaðu WIFI netkerfið sem byrjar á "NAX " í símanum.

Farðu aftur í „V720 “ appið og endurnýjaðu fellilistann, þegar tækið birtist það þýðir að short-rangemode tengingin er heppnuð.

athugið

- 1.Viðeigandi vinnsluhitastig þessarar vöru er -10'C-50'C. Vinsamlegast ekki nota þessa vöru í umhverfi þar sem hitastigið er of hátt eða of lágt.
- 2.Þessi vara er nákvæmni rafeindavara. Vinsamlegast ekki nota þessa vöru í umhverfi sem er of blautt eða getur valdið því að vatn komist inn í vöruna.
- 3.Til að nota þessa vöru betur, vinsamlegast forðastu að framhlið og hlið linsunnar séu nálægt gleri, hvítum vegg og öðrum endurskinsflötum, til að forðast að myndin sé björt nálægt og dökk í fjarska eða hvítleit.
- 4.Vinsamlegast tryggðu að þessi vara sé sett upp innan Wi-Fi merkisviðs og sett eins langt og hægt er á stað með betra Wi-Fi merki og reyndu að setja hana upp fjarri örbylgjuofni eða öðrum stöðum sem geta haft áhrif á merkið.

Upplýsingar til notanda:

Athugið: Þessi búnaður hefur verið prófaður og reynst vera í samræmi við takmörk fyrir Class B stafrænt tæki, í samræmi við 15. hluta FCC reglna. Þessi takmörk eru hönnuð til að veita hæfilega vernd gegn skaðlegum truflunum í uppsetningu og notkun. Þetta gæti orka og, ef ekki uppsett og notað í samræmi við leiðbeiningarnar, getur valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptum Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflanir eigi sér ekki stað í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á útvarps- eða sjónvarpsmóttöku, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að leiðrétta truflanirnar með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Endurstilla eða færðu móttökuloftið
- Aukaðu fjarlægðina milli búnaðarins og móttakarans.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á öðru rafmagnsrás en þeirri sem móttakarinn er tengdur við.
- Leitaðu ráða hjá söluaðila eða reyndum útvarps-/sjónvarpstæknimanni til að fá aðstoð

Mikilvægt: Breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykktar af Framleiðandi ábyrgur fyrir samræmi gæti ógilt heimild notandans til að nota búnaðinn.

Kamera WiFi

Dziękujemy za zakup tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Pobieranie przez klienta

Proszę zeskanować poniższy kod QR, pobrać i zainstalować aplikację „V720” lub aplikacjami na telefon komórkowy do pobrania wyszukać „V720” i zainstalować ją.



Dodaj urządzenie

1. Otwórz aplikację „V720”, kliknij w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij „+”, aby rozpocząć proces wiązania.

2. Wybierz lub wprowadź konto WiFi, którego chcesz użyć, i wpisz hasło.

3. Włącz urządzenie i zresetuj je zgodnie z instrukcjami na stronie. W tym momencie, Niebieski wskaźnik miga szybko.

4. Proszę poczekać, aż urządzenie zostanie pomysłnie połączone, a następnie niebieska lampka będzie stale świecić. (Wskazówka: podczas łączenia się proszę upewnić się, że sieć jest dostępna i kamera jest prawidłowo włączona. W tym momencie niebieska lampka będzie migać szybko. Po pomyslnym połączeniu lampka będzie świecić niebieskim światłem w sposób ciągły.)

Tryb AP

Proszę włączyć w telefonie punkt dostępu WIFI o nazwie „NAX”.

Proszę wrócić do aplikacji „V720” i odświeżyć listę rozwijaną, gdy urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Oznacza to, że połączenie w trybie krótkiego zasięgu zostało nawiązane pomyslnie.

uwaga

1. Dopuszczalny zakres temperatur pracy tego produktu to -10°C do 50°C. Prosimy nie używać tego produktu w środowisku, w którym temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
2. Ten produkt jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Prosimy nie używać go w środowisku, w którym jest nadmierna wilgoć lub istnieje ryzyko dostania się wody do wnętrza urządzenia.
3. Aby lepiej wykorzystać ten produkt, proszę unikać umieszczania obiektu przed i po bokach obiektywu w pobliżu szkła, białych ścian lub innych obiektów odbijających światło, aby uniknąć sytuacji, w której obraz będzie jasny z bliska, a ciemny z daleka lub białawy.
4. Proszę upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane w zasięgu sygnału Wi-Fi i umieścić je w miejscu, gdzie sygnał Wi-Fi jest jak najsilniejszy. Staraj się również zainstalować je z dala od kuchenki mikrofalowej lub innych urządzeń, które mogą zakłócać sygnał.

Informacje dla Użytkownika:

Uwaga: Urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono, że spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. A jeśli urządzenie nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może to powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Niemniej jednak nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie jednej lub kilku z poniższych prób usunięcia zakłóceń:

- Przeorientuj lub przenieś antenę odbiorczą
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego na innej niż ta, do której podłączony jest odbiornik, linii zasilającej.

Proszę skonsultować się z dealerem lub doświadczonym technikiem radia/telewizji w celu uzyskania pomocy

Ważne: Zmiany lub modyfikacje nie wyrażnie zatwierdzone przez Producent odpowiedzialny za zgodność z przepisami może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

WIFL KAMERA

Tak fordi du har købt dette produkt. Læs denne manual omhyggeligt før brug, og opbevar den et sikkert sted.

Klient downloader

Scan venligst den nederste QR-kode, download og installer "V720" appen, eller søg efter "V720" og installer.



Tilføj enhed

1. Åbn "V720"-appen, klik på det øverste højre hjørne af siden, og klik på "+" for at starte bindingsproces

2. Vælg eller indtast den WiFi-konto, du vil bruge, og udfyld adgangskoden.
3. Tænd og nulstil enheden i henhold til sidevejledningen. På dette tidspunkt, Den blå indikator blinker hurtigt.
4. Vent indtil enheden er bundet korrekt, og derefter lyser den blå indikator konstant. (Tip: Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at netværket er frit, og at kameraet er tændt normalt, den blå indikator blinker hurtigt på dette tidspunkt. Når forbindelsen er oprettet, lyser indikatorlampen konstant blå.)

AP mode

Åbn WIFI-hotspottet, der starter med "NAX " på telefonen.

Vend tilbage til "V720"-appen og opdater rullelisten, når enheden viser det betyder, at kortrækkemodforbindelsen er vellykket.

note

1. Den gældende arbejdstemperatur for dette produkt er -10'C-50'C. Brug venligst ikke dette produkt i et miljø, hvor temperaturen er for høj eller for lav.
2. Dette produkt er et præcisionselektronisk produkt. Undlad venligst at bruge dette produkt i et miljø, der er ekstremt vådt, eller hvor der kan trænge vand ind i produktet.
3. For bedre at bruge dette produkt, undgå venligst at forsiden og siden af linsen er tæt på glas, hvid væg og andre reflekterende objekter, for at undgå at billedet er lyst tæt på og mørkt i det fjerne eller hvidligt.
4. Sørg for, at dette produkt er installeret inden for Wi-Fi-signalets dækningsområde, og placeret så langt væk som muligt på et sted med bedre Wi-Fi-signal, og forsøg at installere det langt væk fra mikrobølgeovnen eller andre steder, der kan påvirke signalet.

Information til bruger:

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens og kan udsende radiofrekvens energi og, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorientér eller flyt den modtagende antenne
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

WIFI-Kamera

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Client-Download

Bitte scannen Sie den QR-Code unten, laden Sie die App „V720“ herunter und installieren Sie sie, oder suchen Sie nach „V720“ und installieren Sie sie.



Hinzufügen Gerät

1. Öffnen Sie die App „V720“, klicken Sie in die obere rechte Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf „+“, um zu beginnen Bindungsprozess.

2. Wählen Sie das zu verwendende WLAN-Konto aus oder geben Sie es ein und geben Sie das Passwort ein.

3. Schalten Sie das Gerät gemäß der Anweisungen auf der Seite ein und setzen Sie es zurück. Zu diesem Zeitpunkt,

Der blaue Indikator blinkt schnell.

4. Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Danach leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft. (Tipp: Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass das Netzwerk nicht blockiert ist und die Kamera normal eingeschaltet ist. In diesem Fall blinkt die blaue Anzeige schnell. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige dauerhaft blau.)

AP-Modus

Öffnen Sie den WLAN-Hotspot auf dem Telefon, dessen Name mit „NAX“ beginnt.

Kehren Sie zur „V720“-App zurück und aktualisieren Sie die Dropdown-Liste, sobald das Gerät dies anzeigt. Das bedeutet, dass die Verbindung im Kurzstreckenmodus erfolgreich war.

Hinweis

1. Die zulässige Betriebstemperatur dieses Produkts liegt zwischen -10 °C und 50 °C. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.
2. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein präzises elektronisches Gerät. Bitte verwenden Sie es nicht in einer Umgebung, die extrem feucht ist oder in der Wasser in das Gerät gelangen könnte.
3. Um dieses Produkt optimal nutzen zu können, vermeiden Sie es bitte, die Vorder- und Seitenflächen der Linse in die Nähe von Glas, weißen Wänden oder anderen reflektierenden Oberflächen zu halten, da dies zu einem ungleichmäßigen Bild führen kann, bei dem die Nähe hell und die Ferne dunkel oder weißlich erscheint.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Gerät innerhalb der Reichweite des WLAN-Signals installiert ist und möglichst an einem Ort mit besserem WLAN-Signal platziert wird. Versuchen Sie außerdem, es weit genug von der Mikrowelle oder anderen Geräten entfernt zu installieren, die das Signal beeinträchtigen könnten.

Informationen für den Nutzer:

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer privaten Installation gewährleisten. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt.

Sollte dieses Gerät tatsächlich den Radio- oder Fernsehempfang stören – was sich durch Ein- und

Ausschalten des Geräts feststellen lässt –, wird dem Nutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem Stromkreis befindet, der sich von dem des Empfängers unterscheidet.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich genehmigt wurden. Der Hersteller, der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, könnte dem Benutzer die Befugnis zur Bedienung der Ausrüstung entziehen.

Камера WiFi

Спасибо за покупку этого продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием и храните его в безопасном месте.

Client downloading

Пожалуйста, отсканируйте QR-код ниже, загрузите и установите приложение «V720» на ваш смартфон для загрузки в поиске и установите его.



Add устройство

1. Откройте приложение «V720», нажмите на правый верхний угол экрана и выберите «+», чтобы начать процесс склеивания.

2. Выберите или введите аккаунт Wi-Fi, который хотите использовать, и введите пароль.

3. Включите и перезагрузите устройство, следуя инструкциям на экране. На этом этапе...

Синий индикатор быстро мигает.

4. Дождитесь, пока устройство успешно подключится, и тогда синий индикатор будет постоянно гореть. (Совет: при подключении убедитесь, что сеть не заблокирована и камера включена. В этом случае синий индикатор будет быстро мигать. После успешного подключения он загорится ровным синим светом.)

Режим AP

Откройте точку доступа Wi-Fi, название которой начинается с "NAX", на вашем телефоне.

Вернитесь в приложение «V720» и обновите список выпадающих опций, когда это появится на экране устройства

Это означает, что соединение в режиме малого радиуса действия установлено успешно.

примечание

1. Допустимый диапазон рабочих температур данного изделия составляет от -10°C до 50°C. Пожалуйста, не используйте его в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры.
2. Этот продукт представляет собой высокоточное электронное устройство. Пожалуйста, не используйте его в условиях чрезмерной влажности или там, где может произойти попадание воды внутрь устройства.
3. Для лучшего использования данного продукта, пожалуйста, избегайте размещения линзы близко к стеклянным поверхностям, белым стенам и другим отражающим объектам, чтобы избежать эффекта, когда изображение получается ярким вблизи, а темным на расстоянии, или с беловатым оттенком.
4. Пожалуйста, убедитесь, что устройство установлено в зоне действия Wi-Fi и размещено в месте с максимально сильным сигналом. Постарайтесь установить его как можно дальше от микроволновой печи или других источников, которые могут влиять на сигнал.

Информация для пользователя:

Примечание: Данное оборудование прошло испытания и соответствует требованиям, установленным для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC.

Эти требования призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех при использовании в бытовых условиях. Если устройство не установлено и не используется в соответствии с инструкцией, это может вызвать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что в конкретной установке не возникнут помехи.

Если данное оборудование действительно вызывает помехи при приеме радиосигнала или телевизионного вещания (что можно проверить, выключив и снова включив его), пользователю рекомендуется попытаться устранить эти помехи, применив одну или несколько из следующих мер:

- Перенастройте или переместите принимающую антенну
 - Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, которая находится на другой линии, чем та, на которой подключен приемник.

-Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио и телевидению

Важно: Изменения или модификации, которые прямо не одобрены Производителем, несущий ответственность за соответствие требованиям, может ограничить право пользователя на эксплуатацию оборудования.

WIFL CAMÉRA

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr.

Client en téléchargement

Veuillez scanner le code QR ci-dessous, télécharger et installer l'application "V720" d'applications du téléphone mobile pour télécharger ou rechercher "V720" et installer.



Ajouter appareil

1. Ouvrez l'application "V720", cliquez sur le coin supérieur droit de la page, et cliquez sur "+" pour démarrer processus de liaison

2. Sélectionnez ou entrez le compte WiFi que vous souhaitez utiliser et renseignez le mot de passe.

3. Allumez et réinitialisez l'appareil conformément aux instructions de la page. À ce moment,

L'indicateur bleu clignote rapidement.

4. Attendez que l'appareil soit lié avec succès, puis le voyant bleu est toujours allumé. (Conseil : lorsque vous vous connectez, assurez-vous que le réseau est débloqué et que la caméra est allumée normalement, le voyant bleu clignote rapidement à ce moment-là. Une fois la connexion établie, le voyant est bleu fixe.)

Mode AP

Ouvrez le point d'accès WIFI commençant par « NAX » sur le téléphone.

Retournez à l'application "V720" et actualisez la liste déroulante, lorsque l'appareil s'affiche cela signifie que la connexion en mode courte portée est établie.

note

1. La température de fonctionnement applicable de ce produit est de -10'C-50'C. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse.
2. Ce produit est un produit électronique de précision. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement excessivement humide ou susceptible de provoquer la pénétration d'eau dans le produit.
3. Pour mieux utiliser ce produit, veuillez éviter que l'avant et le côté de l'objectif ne soient proches du verre, du mur blanc et d'autres objets réfléchissants, afin d'éviter que l'image ne soit claire de près et sombre au loin ou blanchâtre.
4. Veuillez vous assurer que ce produit est installé à portée de la couverture du signal Wi-Fi et placé autant que possible dans un endroit où le signal Wi-Fi est meilleur, et essayez de l'installer loin du four à micro-ondes ou d'autres endroits susceptibles d'affecter le signal.

Information à l'utilisateur :

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cependant, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Important : Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

WiFi-kamera

Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Asiakas lataa

Skannaa alla oleva QR-koodi, lataa ja asenna "V720"-sovellus mobiilisovelluskaupassa ladattavaksi "V720" ja asenna se.



Lisää laite

1. Avaa "V720"-sovellus, napsauta sivun oikeaa yläkulmaa ja paina "+" aloittaaksesi sidosprosessi.

2.Valitse tai syötä WiFi-tili, jota haluat käyttää, ja täytä salasana.

3. Kytke laite päälle ja aseta se alkuperäiseen asetelmaan sivun ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä, Sininen valo vilkkuu nopeasti.

4. Odota, kunnes laite on yhdistetty onnistuneesti, ja sen jälkeen sininen valoilmaisin pysyy aina päällä. (Vinkki: Varmista yhdistämisen aikana, että verkko on avoin ja kamera on päällä. Tällöin sininen valoilmaisin vilkkuu nopeasti. Kun yhteys on onnistunut, valoilmaisin pysyy tasaisesti sinisenä.)

AP-tila

Avaa puhelimesta WIFI-yhteyspiste, jonka nimi alkaa sanoilla "NAX".

Palaa "V720"-sovellukseen ja päivitä pudotusvalikko, kun laite näyttää sen. Tämä tarkoittaa, että lyhyen kantaman yhteys on muodostunut onnistuneesti.

huomautus

1. Tämän tuotteen käyttölämpötila-alue on -10–50 °C. Älä käytä tuotetta liian kuumassa tai kylmässä ympäristössä.
2. Tämä tuote on tarkkuuselektroniikkatuote. Älä käytä tätä tuotetta ympäristössä, jossa on liikaa kosteutta tai jossa vesi voi päästä tuotteeseen.
3. Tämän tuotteen käytön parantamiseksi, vältä kuvaushetkellä linssin etu- ja sivupuolta lähellä olevia lasia, valkoisia seinää tai muita heijastavia esineitä, jotta kuva ei olisi lähellä olevista osista liian kirkas ja kaukaisista osista liian tumma tai valkoistahti.
4. Varmista, että tämä laite on asennettu Wi-Fi-signaalin kantaman sisälle ja mahdollisimman hyvän signaalin saavuttamaan paikkaan. Yritä asentaa laite kauas mikroaaltouunista tai muista paikoista, jotka voivat häiritä signaalia.

Tiedote käyttäjälle:

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC:n sääntöjen osan 15 mukaiset digitaalisen laitteen B-luokan rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan käyttäjiltä häiriöiltä kotikäytössä. Jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haittaa radiovastaanottamiselle tai televisiovastaanottamiselle, mikä voidaan todeta laitteen sammuttamalla ja käynnistämällä sen uudelleen, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
—Suuntaa vastaanottoputki uudelleen tai sijoita se uudelleen
—Lisää laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
-Liitä laite pistorasiaan, joka on eri sähköverkossa kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
-Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta

Tärkeää: Muutokset tai muutokset, joita ei ole nimenomaisesti hyväksynyt Vastuullinen valmistaja voi peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta, jos laite ei ole vaatimustenmukainen.

Wi-Fi 카메라

이 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 안전한 곳에 보관해 주세요.

클라이언트 다운로드 중

아래 QR코드를 스캔하시고 "V720" 앱을 다운로드하여 설치하세요. "V720" 앱에서 다운로드하세요 검색하여 설치하시기 바랍니다.



추가하다장치

1. "V720" 앱을 열고, 페이지 오른쪽 상단을 클릭한 후 "+"를 클릭하여 시작하세요 바인딩 과정.

사용할 WiFi 계정을 선택하거나 입력하고 비밀번호를 입력하세요.

3. 페이지 안내에 따라 기기를 켜고 재설정하세요. 이때,

파란색 표시등이 빠르게

깜빡입니다.

4. 장치가 성공적으로 연결될 때까지 기다리시고, 그 후에는 파란색 표시등이 항상 켜져 있습니다. (팁: 연결 시 네트워크 차단이 해제되어 있고 카메라가 정상적으로 켜져 있는지 확인하세요. 이때 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다. 연결이 성공적으로 완료되면 표시등이 꾸준히 파란색으로 켜집니다.)

AP 모드

휴대폰에서 "NAX"로 시작하는 WIFI 핫스팟을 켜주세요.

기기에서 "V720" 앱이 표시되면 해당 앱으로 돌아가서 드롭다운 목록을 새로 이참고하세요

메모

1. 본 제품의 사용 가능한 온도 범위는 -10°C~50°C입니다. 너무 높거나 낮은 온도의 환경에서는 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 정밀 전자 제품이므로, 지나치게 습한 환경이나 물이 제품 내부로 침투할 수 있는 환경에서는 사용하지 마십시오.
3. 이 제품을 더 잘 사용하시려면, 렌즈 앞부분과 측면이 유리, 흰 벽 또는 다른 반사 물체에 가깝지 않도록 하세요. 그렇지 않으면 사진이 가까이는 밝고 멀리는 어둡거나 희미하게 나올 수 있습니다.
4. 이 제품은 Wi-Fi 신호가 잘 도달하는 범위 내에 설치하시고, 신호가 더 좋은 곳에 최대한 가깝게 배치해 주시기 바랍니다. 또한 전자레인지나 신호에 영향을 줄 수 있는 다른 장소에서 멀리 떨어진 곳에 설치하시기 바랍니다.

사용자를 위한 정보:

참고: 이 장비는 FCC 규정 제15조에

따라 클래스 B 디지털 장치의 제한

사항을 준수하는 것으로 테스트되었습니다. 이러한 제한

사항은 주거용 설치 시 유해한 간섭으로부터

합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 또한, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우

무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다

그러나 특정 설치 환경에서 간섭이

발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다.

이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에

유해한 간섭을 일으킨다면(장비를 켜고 끄면서

확인할 수 있습니다), 사용자는 다음

조치 중 하나 이상을 통해

간섭을 해결해 보시기 바랍니다:

—수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하세요

—장비와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.

장비를 수신기가 연결된 회로와

다른 회로의 콘센트에 연결하세요.

-도움이 필요하면 딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하세요

중요: 명시적으로 승인되지 않은 변경이나 수정은 허용되지 않습니다.

규정 준수를 담당하는 제조업체가 사용자의 장비

운용 권한을 무효화할 수도 있습니다.

라디오 주파수

에너지

WIFL CAMERA

Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het gebruikt en bewaar het op een veilige plek.

Klant aan het downloaden

Scan de onderste QR-code, download en installeer de "V720"-app in de app store van de mobiele telefoon om te downloaden naar "V720" en installeer deze.



Voeg toe apparaat

Open de "V720" app, klik op de rechterbovenhoek van de pagina en klik op "+" om te beginnen met de bindproces.

Kies of voer het WiFi-account in dat je wilt gebruiken en vul het wachtwoord in.

Zet het apparaat aan en reset het volgens de instructies op de pagina. Op dit moment, de blauwe indicator knippert snel.

4. Wacht tot het apparaat succesvol is verbonden, en dan brandt de blauwe indicator continu. (Tip: zorg ervoor dat het netwerk niet geblokkeerd is en dat de camera normaal aan staat tijdens het verbinden; de blauwe indicator knippert snel op dat moment. Na een succesvolle verbinding brandt het indicatielampje constant blauw.)

AP-modus

Zet de WIFI-hotspot aan die begint met "NAX " op de telefoon.

Ga terug naar de "V720"-app en ververs de dropdownlijst wanneer het apparaat wordt weergegeven. dat betekent dat de verbinding in de kortere afstandsmodus succesvol is.

opmerking

De toepasselijke werktemperatuur van dit product is -10°C tot 50°C. Gebruik dit product niet in een omgeving waar de temperatuur te hoog of te laag is. Dit product is een precisie elektronisch apparaat. Gebruik dit product niet in een omgeving die te vochtig is of waar water het apparaat kan binnendringen. Om dit product beter te gebruiken, vermijd het om de voorkant en zijkanten van de lens dicht bij glas, witte muren en andere reflecterende objecten te plaatsen, om te voorkomen dat de afbeelding dichtbij helder is en in de verte donker of witachtig. Zorg ervoor dat dit product binnen het bereik van het Wi-Fi-sigitaal wordt geïnstalleerd en zo ver mogelijk op een locatie met een beter Wi-Fi-sigitaal wordt geplaatst. Probeer het ook zo ver mogelijk weg te installeren van de magnetron of andere locaties die het sigitaal kunnen beïnvloeden.

Informatie voor de gebruiker:

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een Class B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving, als het niet is geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne
- Verhoog de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

WIFL KAMERA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Klient stahuje

Naskenujte prosím spodní QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci "V720", aplikacemi pro mobilní telefony ke stažení nebo vyhledejte "V720" a nainstalujte.



Přidat zařízení

1. Otevřete aplikaci "V720", klikněte v pravém horním rohu stránky a klikněte na "+" pro spuštění procesu vazby

2. Vyberte nebo zadejte WiFi účet, který chcete použít, a vyplňte heslo.

3. Zapněte a resetujte zařízení podle pokynů na stránce. V tuto chvíli, Modrý indikátor rychle bliká.

4. Počkejte, až bude zařízení úspěšně spárováno, a poté bude modrý indikátor trvale svítit. (Tip: při připojování se ujistěte, že je síť odblokovaná a kamera je normálně zapnutá, modrý indikátor v tuto chvíli rychle bliká. Po úspěšném připojení kontrolka trvale svítí modře.)

AP mode

Otevřete WIFI hotspot začínající na "NAX " v telefonu.

Vraťte se do aplikace "V720" a obnovte rozevírací seznam, když se zařízení zobrazí to znamená, že připojení v režimu krátkého dosahu je úspěšné.

poznámka

1. Použitelná pracovní teplota tohoto produktu je -10°C-50°C. Nepoužívejte tento produkt v prostředí, kde je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
2. Tento produkt je precizní elektronický produkt. Nepoužívejte tento produkt v prostředí, kde je nadměrná vlhkost nebo kde by mohlo dojít k vniknutí vody do produktu.
3. Pro lepší používání tohoto produktu se vyvarujte přiblížení přední a boční strany objektivu ke sklu, bílé stěně a jiným reflexním objektům, abyste zabránili tomu, že obraz bude světlý zblízka a tmavý z dálky nebo bělavý.
4. Ujistěte se, že je tento produkt nainstalován v dosahu pokrytí signálem Wi-Fi a umístěn co nejdále na místě s lepším signálem Wi-Fi a pokuste se jej nainstalovat daleko od mikrovlnné trouby nebo jiných míst, která mohou ovlivnit signál.

Informace pro uživatele:

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části

15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy

tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému

rušení v bytových prostorách. Toto zařízení může vyzařovat rádiové frekvence energie

a pokud není nainstalován a používán v souladu

s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace

Nicméně, neexistuje žádná záruka, že v

konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového

nebo televizního příjmu, což lze zjistit

vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se

uživateli, aby se pokusil rušení napravit

jedním nebo více z následujících opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímacím.

-Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu,

nezke kterému je připojen přijímač.

-Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádia/TV

Důležité: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností

výrobce odpovědný za shodu by mohl

zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

WIFI kamera

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije korištenja i da ga čuvate na sigurnom mjestu.

Klijent preuzima

Molimo vas da skenirate donji QR kod, preuzmete i instalirate aplikaciju "V720" za mobilne telefone za preuzimanje ili pretražite "V720" i instalirate je.



Dodaj uređaj

1. Otvorite aplikaciju "V720", kliknite u gornjem desnom kutu stranice i kliknite "+" kako biste započeli proces vezivanja.

2. Odaberite ili unesite WiFi račun koji želite koristiti i unesite lozinku.

3. Uključite i resetirajte uređaj prema uputama na stranici. U ovom trenutku,

Plavi indikator brzo treperi.

4. Pričekajte da se uređaj uspješno poveže, nakon čega će plavi indikator svijetliti stalno. (Savjet: prilikom povezivanja provjerite je li mreža otključana i je li kamera normalno uključena. U tom trenutku plavi indikator brzo treperi. Nakon uspješnog povezivanja, indikator svijetli stabilno plavom bojom.)

AP način

Na telefonu otvorite WIFI hotspot koji počinje s "NAX".

Vratite se na aplikaciju "V720" i osvježite padajući popis kada se prikazuje na uređaju. To znači da je veza u načinu rada kratkog dometa uspješno uspostavljena.

napomena

1. Primjenjiva radna temperatura ovog proizvoda je od -10°C do 50°C. Molimo vas da ne koristite ovaj proizvod u okruženju s previsokom ili preniskom temperaturom.
2. Ovaj proizvod je precizni elektronički uređaj. Molimo vas da ga ne koristite u okruženju s prekomjernom vlažnošću ili u kojem postoji opasnost da voda prodre u uređaj.
3. Kako biste bolje iskoristili ovaj proizvod, izbjegavajte postavljanje prednjeg i bočnog dijela objektiva blizu stakla, bijelih zidova i drugih reflektivnih površina, kako biste izbjegli da slika bude svijetla u blizini, a tamna u daljini ili da izgleda bijelkasta.
4. Molimo vas da ovaj proizvod instalirate unutar dometa Wi-Fi signala i da ga postavite na mjesto s najboljim signalom. Pokušajte ga instalirati što dalje od mikrovalne pećnice ili drugih uređaja koji bi mogli utjecati na signal.

Informacije za korisnika:

Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da ispunjava graniczne vrijednosti za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15. Pravilnika FCC-a. Ove su graniczne vrijednosti osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može doći do štetnih smetnji u radijskoj komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u prijemu radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje primjenom jedne ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
 - Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite uređaj u utičnicu na strujnom krugu koji je drugačiji od onog na koji je priključen prijemnik.

Obratite se prodavacu ili iskusnom tehničaru za radio/TV za pomoć

Važno: Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane tvrtke Proizvođač odgovoran za usklađenost može poništiti ovlast korisnika za upravljanje opremom.

WIFI kamera

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms tās lietošanas un glabāiet to drošā vietā.

Klients lejupielādē

Lūdzu, skenējiet zemāk esošo QR kodu, lejupielādējiet un instalējiet lietotni "V720" un veikalā, lai lejupielādētu meklējiet "V720" un instalējiet to.



Pievienot ierīce

1. Atveriet lietotni "V720", noklikšķiniet lapas augšējā labajā stūrī un noklikšķiniet uz "+", lai sāktu saistīšanas process.

2. Izvēlieties vai ievadiet WiFi kontu, kuru vēlaties izmantot, un ievadiet paroli.

3. Ieslēdziet un atiestatiet ierīci, ievērojot norādījumus lapā. Šajā brīdī,

Zilais indikators ātri mirgo.

4. Pagaidiet, līdz ierīce veiksmīgi pieslēgsies, un tad zilā indikācijas lampiņa deg pastāvīgi. (Padoms: pieslēgšanās laikā pārliedzinieties, ka tīkls ir atbloķēts un kamera ir ieslēgta. Šajā brīdī zilā indikācijas lampiņa mirgo ātri. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās indikācijas lampiņa deg stabili zilā krāsā.)

AP režīms

Tālrunī atveriet WIFI tīkla pieslēguma punktu, kura nosaukums sākas ar "NAX".

Atgriezieties lietotnē "V720" un atsvaidziniet izkrītošo sarakstu, kad tas parādās ierīces ekrānā. Tas nozīmē, ka tuvā attāluma režīma savienojums ir izveidots veiksmīgi.

piezīme

1. Šī produkta piemērojamā darba temperatūra ir no -10°C līdz 50°C . Lūdzu, neizmantojiet šo produktu vidē, kur temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.
2. Šis produkts ir precīzs elektronisks izstrādājums. Lūdzu, neizmantojiet to vidē, kur ir pārmērīgs mitrums vai pastāv risks, ka ūdens var iekļūt produktā.
3. Lai labāk izmantotu šo produktu, lūdzu, izvairieties no tā, lai objektīva priekšējā un sānu daļa atrastos tuvu stiklam, baltai sienai vai citiem atstarojošiem objektiem, lai izvairītos no tā, ka attēls ir gaisīgs tuvumā un tumsīgs tālumā vai arī kļūst baltganīgs.
4. Lūdzu, pārliedzinieties, ka šis produkts ir uzstādīts Wi-Fi signāla pārklājuma zonā un pēc iespējas tālāk no vietām, kur signāls ir vājāks. Mēģiniet to uzstādīt tālu no mikroviļņu krāsns vai citām vietām, kas varētu ietekmēt signālu.

Informācija lietotājam:

Piezīme: Šis aprīkojums ir testēts un atbilst

B klases digitālās ierīces emisijas normām saskaņā

ar FCC noteikumu 15. daļu. Šīs

normas ir izstrādātas, lai nodrošinātu saprātīgu

aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem un mājāsaimniecības instalācijās, un, ja tas nav uzstādīts un lietots saskaņā ar

instrukcijām, tas var radīt kaitīgus traucējumus radio sakaru darbībai.

Tomēr nav garantijas, ka konkrētajā

instalācijā netiks radīti traucējumi.

Ja šīs ierīces darbība rada traucējumus radio

vai televīzijas uztversmai, ko var noteikt,

izslēdzot un atkal ieslēdzot ierīci, lietotājam

ieteicams mēģināt novērst šos traucējumus, izmantojot

vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

—Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu

—Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

-Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.

-Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi

Svarīgi: Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinātas ražotājs, kas ir atbildīgs par atbilstības nodrošināšanu, var atņemt lietotājam tiesības darbināt šo iekārtu.

WIFL KAMERA

Dekojame, kad įsigijote šį produktą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.

Klientas atsisiuncia

Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite programėlę „V720“ iš mobiliojo telefono programėlių parduotuveje atsisiųsti arba ieskokite „V720“ ir įdiekite.



Pridefi įrenginys

1. Atidarykite programėlę „V720“, spustelėkite viršutiniame dešiniajame puslapy kampe ir spustelėkite „+“, kad pradėtumėte įrengimo procesas

2. Pasirinkite arba įveskite „WiFi“ paskyrą, kurią norite naudoti, ir įveskite slaptažodį.

3. Įjunkite ir iš naujo nustatykite įrenginį pagal puslapio instrukcijas. Šiuo metu, mėlynas indikatorius greitai mirksi.

4. Palaukite, kol įrenginys bus sėkmingai susietas, tada mėlynas indikatorius visada šviečia. (Patarimas: kai jungiate, įsitikinkite, kad tinklas nėra užblokuotas, o kamera įjungta įprastai, šiuo metu mėlynas indikatorius greitai mirksi. Sėkmingai prisijungus, indikatoriaus lempuotė šviečia nuolat mėlynai.)

AP režimas

Atidarykite WIFI viešosios interneto prieigos taską, prasidedantį „NAX“ telefone.

Grįžkite į „V720“ programėlę ir atnaujinkite išskleidžiamąjį sąrašą, kai įrenginys rodo tai reikšia, kad trumpojo nuotolio režimo rsys yra sėkmingas.

pastaba

1. Šio produkto tinkama darbine temperatūra yra -10°C-50°C. Prasome nenaudoti šio produkto aplinkoje, kurioje temperatūra yra per aukšta arba per žema.
2. Šis produktas yra tikslus elektroninis gaminys. Prasome nenaudoti šio produkto aplinkoje, kurioje yra per didelė drėgmė arba gali patekti vandens į gaminį.
3. Noredami geriau naudoti šį produktą, venkite, kad objektyvo priekis ir sėnas būtų arti stiklo, baltos sienos ir kitų atspindinčių objektų, kad nuotrauka nebūtų šviesi arti ir tamsi toli arba baltkva.
4. Įsitikinkite, kad šis produktas yra įdiegtas Wi-Fi signalo aprepties zonoje ir pastatytas kuo toliau nuo vietų, kuriose Wi-Fi signalas yra geresnis, ir stenkitės jį įdiegti toliau nuo mikrobangų krosnelės ar kitų vietų, kurios gali paveikti signalą.

Informacija vartotojui:

Pastaba: šįrangą buvo išbandyta ir nustatyta, kad atitinka B klases skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrengiant gyvenamąją vietą. Tai ir, jei neįdiegta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų trukdžių radijo rystui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trikdžiai neįvyks konkrečioje instaliacijoje. Jei šįrangą sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuokite arba perkeltite priimančiąją anteną
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą į lizdą, esantį grandinėje, kuri skiriasi nuo tos, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės į pardaveją arba patyrusį radijo/TV techniką pagalbos

Svarbu: Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškai nepatvirtino gamintojas, atsakingas už atitiktį, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

Cameră WiFi

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați într-un loc sigur

Client downloading

Vă rugăm să scanați codul QR de mai jos, să descărcați și să instalați aplicația „V720” pentru telefoane mobile pentru a descărca sau să căutați „V720” și să o instalați.



Adăugați dispozitiv

1. Deschide aplicația „V720” , apasă pe colțul din dreapta sus al paginii și apoi apasă pe „+” pentru a începe proces de legare.

2. Selectați sau introduceți contul WiFi pe care doriți să-l utilizați și introduceți parola.

3. Porniți și resetați dispozitivul conform instrucțiunilor de pe pagină. În acest moment, indicatorul albastru clipește rapid.

4. Așteptați până când dispozitivul se conectează cu succes, iar apoi indicatorul albastru rămâne aprins permanent. (Sfat: în timpul conectării, asigurați-vă că rețeaua nu este blocată și că camera este pornită normal. În acest moment, indicatorul albastru clipește rapid. După ce conexiunea este realizată cu succes, lumina indicatoare rămâne albastră constantă.)

Mod AP

Deschideți hotspot-ul WIFI care începe cu „NAX” pe telefon.

Reveniți la aplicația „V720” și actualizați lista derulantă atunci când dispozitivul afișează conținutul. Aceasta înseamnă că conexiunea în modul de rază scurtă de acțiune a fost realizată cu succes.

notă

1. Temperatura de funcționare recomandată pentru acest produs este între -10°C și 50°C. Vă rugăm să nu utilizați acest produs într-un mediu cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute.
2. Acest produs este un produs electronic de precizie. Vă rugăm să nu îl utilizați într-un mediu excesiv de umed sau care ar putea permite pătrunderea apei în produs.
3. Pentru a utiliza mai eficient acest produs, vă rugăm să evitați ca partea frontală și laterală a obiectivului să fie prea aproape de sticlă, pereți albi sau alte obiecte reflectante, pentru a nu avea o imagine prea luminoasă în apropiere și prea întunecată la distanță sau cu aspect albicios.
4. Vă rugăm să vă asigurați că acest produs este instalat în zona de acoperire a semnalului Wi-Fi și, pe cât posibil, într-un loc cu un semnal Wi-Fi mai puternic. De asemenea, încercați să îl instalați la distanță de cuptorul cu microunde sau de alte locații care ar putea afecta semnalul.

Informații pentru utilizator:

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, conform părții 15 din Regulamentele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe nocive la recepția radio sau televizată, ceea ce poate fi constatat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați un dealer sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor

Important: Schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de către Producătorul responsabil de conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

WIFL KAMERA

Takk for at du kjøpte dette produktet. Les denne manuellen nøye før du bruker den, og oppbevar den på et trygt sted.

Klient laster ned

Vennligst skann den nedre QR-koden, last ned og installer "V720"-appen i telefonapplikasjonsbutikken for å laste ned søk etter "V720" og installer.



Legg til enhet

1. Åpne "V720"-appen, klikk på øvre høyre hjørne av siden, og klikk på "+" for å starte bindingsprosess

2. Velg eller skriv inn WiFi-kontoen du vil bruke og fyll inn passordet.

3. Slå på og tilbakestill enheten i henhold til veiledningen på siden. På dette tidspunktet, Den blå indikatoren blinker raskt.

4. Vent til enheten er bundet, og deretter lyser den blå indikatoren konstant. (Tips: Når du kobler til, må du sørge for at nettverket er uhindret og at kameraet er slått på normalt. Den blå indikatoren blinker raskt på dette tidspunktet. Etter at tilkoblingen er vellykket, lyser indikatorlampen blått.)

AP-modus

Åpne WIFI-hotspoten som starter med "NAX " på telefonen.

Gå tilbake til «V720»-appen og oppdater nedtrekkslisten når enheten viser Det betyr at kortdistansemodus-tilkoblingen er vellykket.

note

1. Den gjeldende arbeidstemperaturen for dette produktet er -10'C-50'C. Vennligst ikke bruk dette produktet i et miljø der temperaturen er for høy eller for lav.
2. Dette produktet er et elektronisk presisjonsprodukt. Vennligst ikke bruk dette produktet i et miljø som er ekstremt fuktig eller som kan føre til at vann trenger inn i produktet.
3. For å bedre bruke dette produktet, vennligst unngå at forsiden og siden av linsen er nær glass, hvit vegg og andre reflekterende objekter, for å unngå at bildet er lyst nært og mørkt i det fjerne eller hvitaktig.
4. Vennligst sørg for at dette produktet er installert innenfor rekkevidden av Wi-Fi-signaldekning, og plassert så langt som mulig på et sted med bedre Wi-Fi-signal, og prøv å installere det langt unna mikrobølgeovnen eller andre steder som kan påvirke signalet.

Informasjon til bruker:

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyr kan utstråle radiofrekvens energi, og, hvis ikke installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan forårsake skadelig interferens til radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens til radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter eller flytt mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp

Viktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å betjene utstyret.

WIFL CAMERA

Obrigado por adquirir este produto. Leia este manual atentamente antes de o utilizar e guarde-o num local seguro.

Cliente a descarregar

Por favor, digitalize o código QR inferior, descarregue e instale a aplicação "V720" no telemóvel para descarregar ou procure por "V720" e instale.



Adicionar dispositivo

1. Abra a aplicação "V720", clique no canto superior direito da página e clique em "+" para começar processo de vinculação

2. Selecione ou introduza a conta WiFi que pretende utilizar e preencha a palavra-passe.

3. Ligue e reinicie o dispositivo de acordo com as instruções da página. Nesse momento,

O indicador azul pisca rapidamente.

4. Espere até que o dispositivo esteja vinculado com sucesso e, em seguida, o indicador azul fica sempre aceso. (Dica: ao conectar, certifique-se de que a rede está desbloqueada e a câmara está ligada normalmente, o indicador azul pisca rapidamente neste momento. Após a conexão ser bem-sucedida, a luz indicadora fica azul constante.)

Modo AP

Abra o hotspot WIFI que começa com "NAX " no telemóvel.

Regresse à aplicação "V720" e atualize a lista pendente, quando o dispositivo apresentar Isso significa que a conexão do modo de curto alcance foi bem-sucedida.

nota

1. A temperatura de trabalho aplicável deste produto é -10'C-50'C. Por favor, não utilize este produto num ambiente onde a temperatura seja demasiado alta ou demasiado baixa.
2. Este produto é um produto eletrónico de precisão. Por favor, não utilize este produto num ambiente excessivamente húmido ou que possa causar a entrada de água no produto.
3. Para melhor utilizar este produto, evite que a frente e os lados da lente estejam próximos do vidro, parede branca e outros objetos refletivos, para evitar que a imagem fique brilhante perto e escura ao longe ou esbranquiçada.
4. Certifique-se de que este produto está instalado dentro do alcance da cobertura do sinal Wi-Fi e colocado o mais longe possível num local com melhor sinal Wi-Fi, e tente instalá-lo longe do forno micro-ondas ou de outros locais que possam afetar o sinal.

Informação ao Utilizador:

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe

B, de acordo com a parte 15 das Regras

da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção

razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento, se usado incorretamente, pode irradiar radiofrequência e energia

e, se não for instalado e utilizado de acordo

com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas radiocomunicações

No entanto, não há garantia de que

não ocorra interferência numa instalação específica.

Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção

de rádio ou televisão, o que pode ser

determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador

é incentivado a tentar corrigir a interferência através

de uma ou mais das seguintes medidas:

—Reorientar ou relocalizar a antena receptora

—Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.

-Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito

diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

-Consulte o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda

Importante: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Wi-Fiカメラ

この製品を購入していただきありがとうございます。使用する前にこ

クライアントダウンロード

下のQRコードをスキャンして「V720」アプリ
携帯電話のアプリケーションストアでダウンロードできます。



追加 デバイス

1. 「V720」アプリを開き、画面の右上隅を
結合プロセス。

2. 使用するWi-Fiアカウントを選択または入力し、パスワードを入力してください。
3. ページの指示に従って、デバイスの電源を入れ、リセットしてください。この時点で、
青いインジケーターが急速に点滅している。
4. デバイスが正常に接続されるまで待ちます。接続が成功すると、

APモード

携帯電話で「NAX」で始まるWIFIホットスポットを開いてください。

デバイスに表示されたら、「V720」アプリに戻り、ドロップダウンリストを更新してください
つまり、近距離モードでの接続は成功したということです。

メモ

1. 本製品の使用可能な温度範囲は-10℃～50℃です。温度が高すぎたり低すぎたりする環境での使用はご遠慮ください。
2. 本製品は精密な電子機器です。過度に湿気の多い環境や、水が本製品に侵入する可能性のある場所での使用はご遠慮ください。
3. この製品をより良くご利用いただくために、レンズの前面や側面をガラス、白い壁、その他の反射する物体に近づけないでください。そうしないと、写真の前景が明るく、背景が暗くなったり、白っぽくなったりする可能性があります。
4. 本製品は、Wi-Fiの電波が届く範囲内に設置し、できるだけ電波の良い場所に設置してください。また、電子レンジやその他の電波を妨げる可能性のある場所から離して設置するようにしてください。

ユーザーへの情報提供：
注：本機器は、FCC規則第15部に基づき、

機器 生成し、使用する 無線 頻度 エネルギー
また、指示に従って正しく設置・使用しない場合、

ただし、特定の設置環境において干渉

この機器がラジオやテレビの受信

- 受信アンテナの方向を変えるか、位置を移動させること
- 機器と受信機の間隔を広げてください。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回

-販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

重要：明示的に承認されていない変更や改造は行わないでください。
規制遵守に対して責任を負う製造業者が、ユー

WIFL KAMERA

Tack för att du köpte denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder den och förvara den på en säker plats.

Klienten laddar ner

Vänligen skanna den nedre QR-koden, ladda ner och installera "V720" i mobilen, eller sök efter "V720" i appbutiken och installera.



Lägg till anordning

Öppna appen "V720", klicka på det övre högra hörnet av sidan och klicka på "+" för att börja bindande process

Välj eller ange det WiFi-konto du vill använda och fyll i lösenordet.

3. Sätt på enheten och återställ den enligt anvisningarna på sidan. Vid detta tillfälle, Den blå indikatorn blinkar snabbt.

4. Vänta tills enheten är framgångsrikt ansluten, och sedan ska den blå indikatorn vara konstant tänd. (Tips: när du ansluter, se till att nätverket är öppet och att kameran är påslagen som den ska, den blå indikatorn blinkar snabbt vid detta tillfälle. Efter att anslutningen är lyckad, ska indikatorlampan vara stabilt blå.)

AP-läge

Öppna WIFI-hotspoten som börjar med "NAX " på telefonen.

Återgå till "V720"-appen och uppdatera rullgardinslistan när enheten visas. det betyder att anslutningen i kortdistansläge är framgångsrik.

anteckning

Den tillämpliga arbetstemperaturen för denna produkt är -10°C till 50°C. Använd inte denna produkt i en miljö där temperaturen är för hög eller för låg. Denna produkt är en precisions elektronisk produkt. Vänligen använd inte denna produkt i en miljö där det är överdrivet fuktigt eller där vatten kan tränga in i produkten. För att använda denna produkt på bästa sätt, undvik att placera linsens framsida och sidor nära glas, vita väggar och andra reflekterande objekt, för att förhindra att bilden blir ljus nära och mörk på avstånd eller får en vitaktig ton. Vänligen se till att denna produkt installeras inom räckvidden för Wi-Fi-signalens täckning, och placera den så långt som möjligt på en plats med bättre Wi-Fi-signal, och försök att installera den långt bort från mikrovågsugnen eller andra platser som kan påverka signalen.

Information till användaren:

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning av radiofrekvens energi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Orientera eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Tillverkaren som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

WIFL CAMERA

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Stahovanie klienta

Naskenujte prosím nižšie uvedený QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu "V720" aplikáciami pre mobilné telefóny na stiahnutie alebo vyhľadajte "V720" a nainštalujte.



Pridať zariadenie

1. Otvorte aplikáciu "V720", kliknite na pravý horný roh stránky a kliknite na "+" pre spustenie procesu viazania

2. Vyberte alebo zadajte WiFi účet, ktorý chcete použiť, a vyplňte heslo.

3. Zapnite a resetujte zariadenie podľa pokynov na stránke. V tomto čase, Modrý indikátor rýchlo bliká.

4. Počkajte, kým sa zariadenie úspešne spáruje, a potom modrý indikátor neustále svieti. (Tip: keď sa pripájate, uistite sa, že sieť je odblokovaná a kamera je normálne zapnutá, modrý indikátor v tomto čase rýchlo bliká. Po úspešnom pripojení indikátor nepretržite svieti na modro.)

AP mode

Otvorte WIFI hotspot začínajúci na "NAX " v telefóne.

Vráťte sa do aplikácie "V720" a obnovte rozbalovací zoznam, keď sa zariadenie zobrazí to znamená, že pripojenie v režime short-rangemode je úspešné.

poznámka

1. Použitelná pracovná teplota tohto produktu je -10°C-50°C. Nepoužívajte tento produkt v prostredí, kde je teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
2. Tento produkt je presný elektronický produkt. Nepoužívajte tento produkt v prostredí, kde je nadmerná vlhkosť alebo môže spôsobiť vzniknutie vody do produktu.
3. Aby ste tento produkt lepšie používali, vyhnite sa tomu, aby sa predná a bočná strana objektívu priblížila k sklu, bielej stene a iným reflexným predmetom, aby ste predišli tomu, že obraz bude v blízkosti jasný a vo vzdialenosti tmavý alebo belavý.
4. Uistite sa, že je tento produkt nainštalovaný v rozsahu pokrytia signálom Wi-Fi a umiestnený čo najďalej na mieste s lepším signálom Wi-Fi a pokúste sa ho nainštalovať ďaleko od mikrovlnnej rúry alebo iných miest, ktoré môžu ovplyvniť signál.

Informácie pre používateľa:

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v bytovej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že rušenie sa nevyskytne v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je ten, do ktorého je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV

Dôležité: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou výrobca zodpovedný za súlad by mohol zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

WIFL KAMERA

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu.

Odjemalec prenaša

Prosimo, skenirajte spodnjo QR kodo, prenesite in namestite aplikacijo "V720" ali z aplikacijami za mobilne telefone za prenos poiščite "V720" in jo namestite.



Dodaj naprava

1. Odprite aplikacijo "V720", kliknite na zgornji desni kot strani in kliknite "+", da začnete proces vezave

2. Izberite ali vnesite WiFi račun, ki ga želite uporabiti, in vnesite geslo.
3. Vključite in ponastavite napravo v skladu z navodili na strani. V tem času, Modri indikator hitro utripa.
4. Počakajte, da je naprava uspešno povezana, nato pa modra lučka neprekinjeno sveti. (Nasvet: med povezovanjem se prepričajte, da je omrežje neblokirano in da je kamera normalno vklopljena, modra lučka v tem času hitro utripa. Ko je povezava uspešna, lučka sveti modro.)

AP način

Vključite WiFi hotspot, ki se začne z "NAX " na telefonu.

Vrnite se v aplikacijo "V720" in osvežite spustni seznam, ko se naprava prikaže to pomeni, da je povezava v kratkem načinu uspešna.

Opomba

1. Primerna delovna temperatura tega izdelka je -10'C-50'C. Prosimo, da tega izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je temperatura previsoka ali prenizka.
2. Ta izdelek je natančen elektronski izdelek. Prosimo, da tega izdelka ne uporabljate v okolju, kjer je pretirano vlažno ali lahko povzroči vdor vode v izdelek.
3. Za boljšo uporabo tega izdelka se izogibajte, da bi se sprednja in stranska stran objektiva približala steklu, beli steni in drugim odsevnim predmetom, da bi se izognili svetli sliki od blizu in temni v daljavi ali belkasti.
4. Prosimo, zagotovite, da je ta izdelek nameščen znotraj območja pokritosti signala Wi-Fi in nameščen čim dlje na mestu z boljšim signalom Wi-Fi ter ga poskusite namestiti daleč stran od mikrovalovne pečice ali drugih mest, ki lahko vplivajo na signal.

Informacije za uporabnika:

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Če ta oprema, če ni nameščen in uporabljen v skladu z navodili, lahko povzroči škodljivo interferenco radijskim komunikacijam. Vendar ni zagotovila, da se v določeni namestitvi ne bo pojavila interferenca. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom

Pomembno: Spremembe ali modifikacije, ki jih izrecno ne odobri proizvajalec, odgovoren za skladnost, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

WIFL KAMERA

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.

İstemci indiriyor

Lütfen aşağıdaki QR kodunu tarayın, "V720" uygulamasını indirin ve cep telefonu uygulama mağazasından indirmek için "V720" uygulamasını arayın ve kurun.



Ekle cihaz

1. "V720" uygulamasını açın, sayfanın sağ üst köşesine tıklayın ve başlatmak için "+" işaretine tıklayın. bağlama süreci

2.Kullanmak istediğiniz WiFi hesabını seçin veya girin ve şifreyi doldurun.

3.Sayfadaki yönlendirmeye göre cihazı açın ve sıfırlayın. Bu sırada, Mavi gösterge hızla yanıp sönüyor.

4. Cihaz başarıyla bağlandıktan sonra bekleyin ve ardından mavi gösterge sürekli yanacaktır.(İpucu: Bağlanırken lütfen ağın engellenmediğinden ve kameranin normal şekilde açıldığından emin olun, bu sırada mavi gösterge hızla yanıp söner. Bağlantı başarılı olduktan sonra, gösterge ışığı sabit mavi yanar.)

AP modu

Telefonda "NAX " ile başlayan WIFI erişim noktasını açın.

"V720" uygulamasına geri dönün ve açılır listeyi yenileyin, cihaz görüntülendiğinde bu, kısa menzilli mod bağlantısının başarılı olduğu anlamına gelir.

not

- 1.Bu ürünün uygulanabilir çalışma sıcaklığı -10'C-50'C'dir. Lütfen bu ürünü sıcaklığın çok yüksek veya çok düşük olduğu bir ortamda kullanmayın.
2. Bu ürün hassas bir elektronik üründür. Lütfen bu ürünü aşırı ıslak olan veya ürünün içine su girmesine neden olabilecek bir ortamda kullanmayın.
- 3.Bu ürünü daha iyi kullanmak için lütfen lensin ön ve yan kısımlarını cam, beyaz duvar ve diğer yansıtıcı nesnelerden uzak tutun, aksi takdirde resmin yakınında parlak ve uzakta karanlık veya beyazımsı olmasına neden olabilirsiniz.
- 4.Lütfen bu ürünün Wi-Fi sinyal kapsama alanı içinde kurulduğundan ve mümkün olduğunca daha iyi Wi-Fi sinyaline sahip bir yere yerleştirildiğinden emin olun ve mikrodalga fırın veya sinyali etkileyebilecek diğer yerlerden uzağa kurmaya çalışın.

Kullanıcı Bilgisi:

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, yerleşim yerindeki kurulumda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans enerji ve, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı girişime neden olabilir Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon alımında zararlı bir girişime neden olursa (ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir:
—Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin
—Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
-Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
-Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın

Önemli: Tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar uygunluktan sorumlu üretici, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Камера з Wi-Fi

Дякуємо за покупку цього продукту. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і зберігайте його в безпечному місці.

Клієнт завантажує

Будь ласка, відскануйте QR-код нижче, завантажте та встановіть додаток "V720" або зайдіть на веб-сайт для мобільних телефонів для завантаження "V720" у пошуку та встановіть його.



Додати пристрій

1. Відкрийте додаток "V720", натисніть на верхній правий кут екрану та натисніть "+", щоб розпочати роботу процес зшивання.

2. Виберіть або введіть обліковий запис Wi-Fi, який ви хочете використовувати, та введіть пароль.

3. Увімкніть пристрій та виконайте його скидання до заводських налаштувань, дотримуючись інструкцій на екрані. На даний момент,

Синій індикатор мигає швидко.

4. Зачекайте, поки пристрій успішно підключиться, після чого синій індикатор засвітиться постійно. (Порада: під час підключення переконайтеся, що мережа не заблокована, а камера увімкнена. У цей час синій індикатор швидко блимає. Після успішного підключення індикатор засвічується стабільним синім світлом.)

Режим AP

Відкрийте точку доступу WIFI, назва якої починається з "NAX", на своєму телефоні.

Поверніться до застосунку "V720" та оновіть список вибору, коли це буде показано на пристрої. Це означає, що з'єднання в режимі короткого радіусу дії встановлено успішно.

примітка

1. Рекомендований діапазон робочих температур цього пристрою становить від -10°C до 50°C. Будь ласка, не використовуйте пристрій в умовах занадто високої або занадто низької температури.
2. Цей продукт є високоточним електронним пристроєм. Будь ласка, не використовуйте його в надмірно вологому середовищі або в ситуаціях, коли вода може потрапити всередину пристрою.
3. Для кращого використання цього продукту, будь ласка, уникайте розміщення об'єкта близько до скла, білих стін та інших відбиваючих поверхонь, щоб уникнути ситуації, коли зображення буде яскравим наближено та темним на відстані або матиме білуватий відтінок.
4. Будь ласка, переконайтеся, що цей пристрій встановлено в зоні покриття Wi-Fi сигналу, і розмістіть його якомога далі від мікрохвильової печі або інших джерел, які можуть впливати на сигнал, щоб забезпечити найкращий сигнал Wi-Fi.

Інформація для користувача:

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає нормам для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 правил

FCC. Ці норми розроблені для забезпечення належного

захисту від шкідливих перешкод у побутових умовах, якщо пристрій не встановлено та не використовується відповідно до інструкцій, це може спричинити шкідливі перешкоди в радіозв'язку

Однак немає гарантії, що в конкретній системі не виникнуть перешкоди. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди прийому радіо- чи телевізійного сигналу (що можна перевірити, вимкнувши та знову увімкнувши обладнання), користувачеві рекомендується спробувати усунути ці перешкоди одним або кількома з наступних способів:

—Змініть напрямок або перемістіть приймальну антену
—Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
-Підключіть обладнання до розетки на іншій лінії, ніж та, до якої підключений приймач.

—Зверніться до дилера або досвідченого радіо/телевізійного техника за допомогою

Важливо: Зміни або модифікації, які не були прямо схвалені Виробник, який несе відповідальність за відповідність вимогам, може позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Cámara WiFi

Agradecemos su compra de este producto. Por favor, lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

Cliente descargando

Por favor, escanee el código QR que aparece más abajo, descargue e instale la aplicación para teléfonos móviles para descargar aplicación "V720", o busque "V720" y instálela.



Sumar dispositivo

1. Abre la aplicación "V720", haz clic en la esquina superior derecha de la pantalla y luego haz clic en "+" para comenzar proceso de encuadernación.

2. Seleccione o introduzca la cuenta de WiFi que desea utilizar y complete el campo de la contraseña.

3. Encienda y reinicie el dispositivo siguiendo las instrucciones de la página. En este momento, El indicador azul parpadea rápidamente.

4. Espere hasta que el dispositivo se conecte correctamente y el indicador azul permanezca encendido. (Consejo: al conectarse, asegúrese de que la red no esté bloqueada y de que la cámara esté encendida correctamente. En este momento, el indicador azul parpadeará rápidamente. Una vez que la conexión sea exitosa, el indicador estará encendido de forma constante en color azul.)

Modo AP

Abra el punto de acceso WIFI que comienza con "NAX" en el teléfono.

Vuelva a la aplicación "V720" y actualice la lista desplegable cuando el dispositivo la muestre. Eso significa que la conexión en modo de corto alcance se ha establecido correctamente.

nota

1. La temperatura de funcionamiento adecuada para este producto es de -10 °C a 50 °C. Por favor, no utilice este producto en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.
2. Este producto es un dispositivo electrónico de alta precisión. Por favor, no lo utilice en un entorno excesivamente húmedo o donde pueda entrar agua en el dispositivo.
3. Para un mejor uso de este producto, evite que la parte frontal y lateral de la lente queden cerca de superficies reflectantes como el vidrio, paredes blancas u otros objetos similares, para evitar que la imagen quede brillante en primer plano y oscura en la distancia, o que se vea con un tono blanquecino.
4. Asegúrese de que este producto esté instalado dentro del alcance de la señal Wi-Fi y colóquelo en un lugar con la mejor señal posible. Intente instalarlo lejos del microondas u otros dispositivos que puedan interferir con la señal.

Información para el usuario:

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dichas interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.

Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

Importante: Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

תודה על רכישת המוצר הזה. אנא קרא את המדריך הזה בעיון לפני השימוש בו ושמור אותו במקום בטוח.

Client downloading

למטה QR-אנא סרקו את קוד ה
בחנות האפליקציות לטלפון ה"V720" והתקינו את האפליקציה.
והתקינו אותה "V720" או חפשו



התקן Add

לחץ על הפינה הימנית העליונה, "V720" פתח את האפליקציה. 1.
של העמוד ולאחר מכן לחץ על "+" כדי להתחיל
תהליך הקשירה

2. שבו ברצונך להשתמש ומלא את הסיסמה WiFi-בחר או הזן את חשבון ה.
3. הפעלו את המכשיר ואיפוסו אותו בהתאם להנחיות המופיעות בדף. בשלב זה.

הנורית הכחולה מהבהבת במהירות.

4. המתן עד שהמכשיר יתחבר בהצלחה, ולאחר מכן.
נורת האינדיקציה הכחולה תישאר דולקת באופן קבוע. (טיפ
בעת החיבור, יש לוודא שהרשת פתוחה והמצלמה מופעלת
כרגיל. בשלב זה, נורת האינדיקציה הכחולה תבהב במהירות
(לאחר החיבור המוצלח, נורת האינדיקציה תישאר כחולה ויציבה)

AP מצב

בטלפון "NAX"-שמתחילה ב-WIFI-פתחו את נקודת ה

ורענן את רשימת האפשרויות הנפתחת, כאשר המכשיר מציג אותה "V720" חזור לאפליקציית

זה אומר שהחיבור במצב טווח קצר הצליח להתבצע

- 1. טווח טמפרטורות העבודה המתאים למוצר זה הוא נא לא להשתמש במוצר זה C.עד 50° 10-
בסביבה שבה הטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי מוצר זה הוא מוצר אלקטרוני מדויק. נא לא להשתמש במוצר זה בסביבה לחה מדי או בסביבה שבה עלול להיכנס מים למוצר כדי להשתמש במוצר בצורה מיטבית, נא להימנע מלהצלם מקרוב מדי מהחלק הקדמי והצדדי של העדשה, במיוחד כאשר העדשה קרובה לזכוכית, לקיר לכן או לעצמים מחזירי אור אחרים, כדי למנוע תמונה בהירה מקרוב וכהורה או לבנה במרחק.
- 4. אנא ודאו שהמוצר מותקן בטווח הכיסוי של Wi-Fi והציבו אותו במיקום עם קליטת Wi-Fi-רשת ה טובה ככל האפשר. נסו להתקין אותו הרחק מתנור מיקרוגל או ממקומות אחרים שעלולים להפריע לקליטת האות

מידע למשתמש:
הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם B, למגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג FCC-בהתאם לחלק 15 של תקנות ה מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בציוד ביתי, ואם לא מותקן ואינו בשימוש בהתאם להוראות עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו עם זאת, אין ערובה שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, וניתן לקבוע זאת על ידי כיבוי והפעלה חוזרת של הציוד מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעות באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים להחזיר את האנטנה לכיוון הנכון או להעביר אותה למקום אחר—
הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט—
חברו את הציוד לשקע במעגל-
שונה מזה שאליו מחובר המקלט פנו לסוחר או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע-

חשוב: שינויים או שינויים שלא אושרו במפורש על ידי היצרן האחראי לציות לתקנות עשוי לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את הציוד

WIFL CAMERA

Σας ευχαριστούμε που αγοράζετε αυτό το προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Πελάτης που κάνει λήψη

Σαρωστε τον παρακάτω κωδικο QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή V720 phone application store to downloa αναζητήστε το "V720" και εγκαταστήστε το.



Προσθήκη συσκευής

1.Ανοιζτε την εφαρμογη "V720", κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνιά της σελιδας και κάντε κλικ στο "+" για να ξεκινήσετε διαδικασιά σύνδεσης

2.Επιλέξτε η εισαγάγετε τον λογαριασμο WiFi που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συμπληρώστε τον κωδικο πρόσβασης.

3.Ενεργοποιηστέ και επαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της σελιδας. Αυτή τη στιγμή,

η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρηγόρα.

4.Περιμένετε μέχρι να συνδεθει έπιτυχως η συσκευή και, στη συνέχεια, η μπλε ένδειξη είναι πάντα αναμμένη. (Συμβουλή: Όταν συνδεέστε, βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι απενεργοποιημένο και η κάμερα είναι ενεργοποιημένη κανονικά, η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρηγόρα αυτη τη στιγμή. Μετα την επιτυχη σύνδεση, η ενδεικτικη λυχνιά είναι σταθερα μπλε.)

Λειτουργιά AP

Ανοιζτε το WIFI hotspot που ξεκινά με "NAX " στο τηλεφωνο.

Επιστρεψτε στην εφαρμογη "V720" και ανανεώστε την αναπτυσσομένη λιδτα, όταν η συσκευή εμφανίζει αυτο σήμαινει ότι η σύνδεση λειτουργιάς μικρης εμβελειας είναι επιτυχής.

σημειώση

1. Η εφαρμοσίμη θερμοκρασιά λειτουργιάς αυτου του προϊόντος είναι -10'C-50'C. Παρακαλω μην χρησιμοποιειτε αυτο το προϊόν σε περιβαλλον οπου η θερμοκρασιά είναι πολυ ύψηλη ή πολυ χαμηλη.
2. Αυτο το προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικο προϊόν ακριβείας. Μην χρησιμοποιειτε αυτο το προϊόν σε περιβαλλον οπου υπαρχει υπερβολικη υγρασιá η μπορεί να προκληθει έισροη νερου στο προϊόν.
3. Για την καλύτερη χρηση αυτου του προϊόντος, αποφυγέτε την μπροστινη και την πλευρικη πλευρα του φακου κοντα σε γυαλι, λευκο τοιχο και αλλα ανακλαστικα αντικείμενα, προκειμένου να αποφυγέτε η εικόνα να είναι φωτεινη κοντα και σκοτεινη στην αποστάση η ύπολευκη.
- 4.Βεβαιωθείτε ότι αυτο το προϊόν είναι εγκατεστημένο εντος της εμβελειας καλυψης του σήματος Wi-Fi και τοποθετημένο όσο το δυνατόν μακρύτερα σε μια τοποθεσιá με καλύτερο σήμα Wi-Fi και προσπαθήστε να το εγκαταστήσετε μακριá απο τον φουρνο μικροκυμάτων η άλλες τοποθεσιές που ενδεχεται να επηρεάσουν το σήμα.

Πληροφοριές προς τον Χρήστη:

Σημειώση: Αυτός ο εξοπλισμος έχει ελεγχθει και βρεθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακη συσκευή Κατηγοριáς B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC.

Αυτα τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευλογη προστασία από τις επιβλαβεις παρεμβολές σε μια οικιακη εγκατάσταση. Ατα ενεργεια και, εάν δεν εγκατασταθει και χρησιμοποιηθει σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδεχεται να προκαλέσει επιβλαβεις παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνιές. Ωστόσο, δεν υπαρχει καμιά εγγυήση ότι δεν θα υπαρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμος προκαλει επιβλαβεις παρεμβολές στη ληψη ραδιοφωνου η τηλεοράσης, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμο, ο χρήτης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα η περισσότερα απο τα ακόλουθα μέτρα:

—Επαναπροσανατολίστε η μετακινήστε την κεραία ληψης

—Αυξηστέ την αποστάση μεταξύ του εξοπλισμου και του δεκτε.

-Συνδεστέ τον εξοπλισμο σε μια πριζα σε ένα κύκλωμα

διαφορετικο απο αυτο στο οποιο είναι συνδεδεμένος ο δεκτης.

-Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο η έναν έμπειρο τεχνικο ραδιοφωνου/τηλεοράσης για βοθηια

Σημαντικο: Αλλαγές η τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθει ρητα απο τον κατασκευαστη που είναι υπευθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρώσει την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειριζεται τον εξοπλισμο.

WIFL KAMERA

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen.

Kliens letöltése

Kérjük, olvassa be az alsó QR-kódot, töltse le és telepítse a "V720" alkalmazást, vagy alkalmazásboltjában letölthető keresse rá a "V720" kifejezésre és telepítse.



Add eszköz

1. Nyisd meg a "V720" alkalmazást, kattints az oldal jobb felső sarkában, majd kattints a "+" jelre a kezdéshez. kötési folyamat

- 2.Válaszd ki vagy add meg a használni kívánt WiFi fiókot, és töltsd ki a jelszót.
3. Kapcsolja be és állítsa vissza az eszközt az oldal útmutatása szerint. Ebben az időben, a kék jelzőfény gyorsan villog.
- 4.Várjon, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik, majd a kék jelzőfény folyamatosan világít.(Tipp: amikor csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a hálózat nincs blokkolva, és a kamera megfelelően be van kapcsolva, ekkor a kék jelzőfény gyorsan villog. A sikeres csatlakozás után a jelzőfény folyamatosan kék.)

AP mód

Nyissa meg a "NAX "-szel kezdődő WIFI hotspotot a telefonon.

Térjen vissza a "V720" alkalmazáshoz, és frissítse a legördülő listát, amikor az eszköz megjelenik ez azt jelenti, hogy a short-rangemode kapcsolat sikeres.

jegyzet

1. A termék alkalmazható üzemi hőmérséklete -10'C-50'C. Kérjük, ne használja a terméket olyan környezetben, ahol a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
2. Ez a termék egy precíziós elektronikai termék. Kérjük, ne használja ezt a terméket olyan környezetben, ahol túlzottan nedves, vagy ahol víz kerülhet a termékbe.
3. A termék jobb használata érdekében kérjük, kerülje el, hogy az objektív eleje és oldala közel kerüljön üveghez, fehér falhoz és más fényvisszaverő tárgyakhoz, hogy elkerülje a kép közeli részének világos, a távoli részének sötét vagy fehéres hatását.
- 4.Kérjük, győződjön meg arról, hogy ezt a terméket a Wi-Fi jel lefedettségi területén belül szereli fel, és helyezze el a lehető legtávolabb egy jobb Wi-Fi jellel rendelkező helyen, és próbálja meg távol felszerelni a mikrohullámú sütőtől vagy más olyan helyektől, amelyek befolyásolhatják a jelet.

Tájékoztatás a Felhasználónak:

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek célja, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés esetén. Ez a berendezés nem szabad rádiófrekvencia energia és, ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során ne forduljon elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvétel szempontjából, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználót arra ösztönzik, hogy az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet megpróbálva orvosolja az interferenciát:
—Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát
—Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
-Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörbe, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
-Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz

Fontos: A nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a megfelelőségért felelős gyártó érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Telecamera WiFi

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo e di conservarlo in un luogo sicuro.

Client downloading

Si prega di scansionare il codice QR in basso, scaricare e installare l'app nelle app di applicazioni per telefoni cellulari per il download "V720", oppure cercare "V720" e installarla.



Aggiungi dispositivo

1. Apri l'app "V720", clicca nell'angolo in alto a destra della pagina e clicca sul simbolo "+" per iniziare processo di legatura.

2. Seleziona o inserisci l'account WiFi che desideri utilizzare e inserisci la password.

3. Accendi e ripristina il dispositivo seguendo le istruzioni riportate nella pagina. A questo punto, L'indicatore blu lampeggia rapidamente.

4. Attendere che il dispositivo si connetta correttamente, dopodiché l'indicatore blu rimarrà sempre acceso. (Suggerimento: durante la connessione, assicurarsi che la rete sia libera da blocchi e che la telecamera sia accesa correttamente. In questo caso, l'indicatore blu lampeggerà rapidamente. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore luminoso diventerà blu costante.)

Modalità AP

Apri il hotspot WIFI che inizia con "NAX" sul telefono.

Torna all'app "V720" e aggiorna la lista a discesa quando il dispositivo lo mostra. Ciò significa che la connessione in modalità a corto raggio è andata a buon fine.

nota

1. La temperatura di funzionamento consigliata per questo prodotto è compresa tra -10°C e 50°C. Si prega di non utilizzare questo prodotto in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse.
2. Questo prodotto è un dispositivo elettronico di precisione. Si prega di non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi o dove potrebbe entrare acqua nel dispositivo.
3. Per un utilizzo ottimale di questo prodotto, si prega di evitare di posizionare la parte anteriore e laterale della lente troppo vicino a superfici riflettenti come vetri, pareti bianche o altri oggetti simili, per evitare che l'immagine risulti troppo luminosa in primo piano e scura in lontananza, oppure con un'impressione di bianchezza eccessiva.
4. Si prega di assicurarsi che questo prodotto sia installato all'interno della zona di copertura del segnale Wi-Fi e, se possibile, in un luogo dove il segnale Wi-Fi sia più forte. Si consiglia inoltre di posizionarlo lontano dal forno a microonde o da altri dispositivi che potrebbero interferire con il segnale.

Informazioni per l'utente:

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di classe B, secondo la parte 15 delle norme FCC.

Questi limiti sono progettati per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una determinata installazione.

Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza

Importante: Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore responsabile del rispetto delle norme potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

WIFI CAMERA

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before using it and keep it in a safe place.

Client downloading

Please scan the lower QR code, download and install the "V720" app, or search for "V720" in the mobile phone application store to download and install.



Add device

1. Open the "V720" app, click on the upper right corner of the page, and click "+" to start the binding process.

2. Select or enter the WiFi account you want to use and fill in the password.
3. Turn on and reset the device according to the page guidance. At this time, the blue indicator flashes quickly.
4. Wait until the device is bound successfully, and then the blue indicator is always on. (Tip: when you are connecting, please ensure that the network is unblocked, and the camera is turned on normally, the blue indicator flashes quickly at this time. After the connection is successful, the indicator light is steady blue.)

AP mode

Open the WiFi hotspot starting with "NAX_" on the phone.

Return to the "V720" app and refresh dropdown list, when the device displays that means the short-range mode connection is successful.

note

1. The applicable working temperature of this product is -10°C - 50°C . Please do not use this product in an environment where the temperature is too high or too low.
2. This product is a precision electronic product. Please do not use this product in an environment where is excessively wet or may cause water to enter the product.
3. To better use this product, please avoid the front and side of the lens close to the glass, white wall and other reflective objects, in order to avoid the picture is bright near and dark in the distance or whitish.
4. Please ensure that this product is installed within the range of Wi-Fi signal coverage, and placed as far as possible in a location with better Wi-Fi signal, and try to install it far away from the microwave oven or other locations that may affect the signal.

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.