

Használati útmutató

Vákuumos fóliahegesztő készülék 90 W teljesítménnyel, 5 db vákuumtasakkal – Fehér

Köszönjük, hogy ezt a vákuumos fóliahegesztő készüléket választotta! A készülék segítségével az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak, csökken az élelmiszer-pazarlás, valamint helytakarékosan tárolhatók hűtőben vagy fagyasztóban.

A csomag tartalma

- 1 db vákuumos fóliahegesztő készülék
 - 5 db vákuumtasak
 - USB töltőkábel (amennyiben a modell tartalmazza)
 - Használati útmutató
-

Főbb jellemzők

- 90 W teljesítmény
 - Automatikus vákuumozás és fóliahegesztés
 - Egyszerű, egygombos kezelés
 - Kompakt, helytakarékos kialakítás
 - Élelmiszerek frissen tartása
 - Száraz és enyhén nedves élelmiszerekhez
 - Erős és légmentes hegesztés
-

Rendeltetésszerű használat

A készülék alkalmas:

- Húsok vákuumozására
- Halak csomagolására
- Zöldségek és gyümölcsök tárolására
- Sajtok és felvágottak lezárására
- Pékárak csomagolására

- Kávé, tea, magvak tárolására
 - Fagyasztás előtti csomagolásra
-

Első használat előtt

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
 2. Tisztítsa meg a készülék külső felületét puha, enyhén nedves ruhával.
 3. Ellenőrizze, hogy a hegesztőszalag tiszta és sértetlen.
 4. Helyezze a készüléket stabil, száraz felületre.
-

Vákuumozás

1. Helyezze az élelmiszert a vákuumtasakba.
 2. Hagyjon legalább 5 cm szabad helyet a tasak nyílásánál.
 3. Simítsa ki a tasak száját.
 4. Helyezze a tasak nyitott végét a készülék vákuumkamrájába.
 5. Zárja le a fedelet.
 6. Nyomja meg a **VAC** gombot.
 7. A készülék automatikusan kiszívja a levegőt.
 8. Ezután automatikusan lezárja a tasakot.
 9. A folyamat végén nyissa fel a fedelet és vegye ki a kész tasakot.
-

Csak fóliahegesztés

Ha nincs szükség vákuumozásra:

1. Helyezze a tasak végét a hegesztősávra.
 2. Zárja le a fedelet.
 3. Nyomja meg a **SEAL** gombot.
 4. Várjon néhány másodpercet.
 5. Vegye ki a lezárt tasakot.
-

Használati tanácsok

- Ne töltse túl a tasakot.
 - Folyadékot csak lehűtött állapotban vákuumozzon.
 - Nedves élelmiszereket papírtörülővel itasson fel.
 - Használjon jó minőségű vákuumtasakot.
 - Hegesztés előtt a tasak szája legyen teljesen tiszta és száraz.
-

Tisztítás

- Húzza ki a készüléket használat után.
 - Várja meg, amíg teljesen lehűl.
 - Puha, nedves ruhával törölje át.
 - A vákuumkamrát rendszeresen tisztítsa meg.
 - A készüléket ne merítse vízbe.
 - Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
-

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
 - Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
 - Gyermekektől elzárva tartsa.
 - A tápkábelt ne tekerje szorosan a készülék köré.
-

Biztonsági előírások

- Csak beltéri használatra.
 - Ne érintse meg a hegesztőfelületet működés közben.
 - Nedves kézzel ne használja.
 - Sérült készüléket ne üzemeltessen.
 - A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
-

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem vákuumoz	A tasak nincs megfelelően behelyezve	Igazítsa a tasak száját a vákuumkamrába
Gyenge vákuum	A tasak sérült vagy nem légmentes	Használjon új vákuumtasakot
Nem hegeszt	Szennyezett a hegesztősáv	Tisztítsa meg a hegesztőfelületet
Nem indul	Nincs tápellátás vagy lemerült akkumulátor	Ellenőrizze a tápellátást, illetve töltse fel a készüléket, ha akkumulátoros modell

Műszaki adatok

- **Termék:** Vákuumos fóliahegesztő készülék
- **Teljesítmény:** 90 W
- **Szín:** Fehér
- **Funkciók:** Vákuumozás, fóliahegesztés
- **Működtetés:** Automatikus
- **Felhasználás:** Háztartási
- **Kompatibilitás:** Vákuumtasakok és vákuumfólia
- **Kiszerelés:** 1 db készülék + 5 db vákuumtasak

Fontos!

A legjobb vákuumhatás érdekében mindig hagyjon elegendő helyet a tasak szájánál, és ügyeljen arra, hogy a hegesztendő felület tiszta, száraz és gyűrődésmentes legyen. A megfelelő lezárás segít hosszabb ideig megőrizni az élelmiszerek frissességét és ízét.