

Használati útmutató

Eggies tojásfőző forma készlet – 6 db forma + 1 db tojássárgája-elválasztó

Köszönjük, hogy az **Eggies tojásfőző forma készletet** választotta! A készlet segítségével könnyedén készíthet héj nélküli főtt tojásokat, töltött tojásokat vagy különféle tojásos ételeket anélkül, hogy a tojásokat főzés után meg kellene pucolnia.

A csomag tartalma

- 6 db Eggies tojásfőző forma
 - 6 db fedél
 - 1 db tojássárgája-elválasztó
 - Használati útmutató
-

A termék előnyei

- Héj nélküli tojásfőzés
 - Nem kell tojást pucolni
 - Könnyen használható
 - Újrafelhasználható
 - Mosogatógépben tisztítható
 - BPA-mentes műanyag
 - Ideális reggelihez, salátákhoz és töltött tojásokhoz
-

Első használat előtt

1. Mossa el a formákat meleg mosogatószeres vízben.
 2. Öblítse le tiszta vízzel.
 3. Enyhén kenje ki a belsejüket étolajjal vagy vajjal az első használat előtt.
-

Használat

1. Készítse elő a formát

- Csavarja le a fedelet.

- Enyhén olajozza ki a belső felületet.
-

2. Törje fel a tojást

- Törje fel a tojást közvetlenül a formába.
 - Ne töltse teljesen tele, hagyjon egy kevés helyet a tetején.
-

3. Ízesítés

Igény szerint adhat hozzá:

- sót
 - borsot
 - sajtot
 - sonkát
 - zöldfűszereket
 - zöldségeket
-

4. Zárja le

Csavarja rá a fedelet.

Ne húzza túl erősen.

5. Főzés

Helyezze a formákat forrásban lévő vízbe.

A főzési idő:

- Lágy tojás: 8–10 perc
 - Közepes: 10–12 perc
 - Kemény tojás: 13–15 perc
-

6. Vegye ki

Óvatosan emelje ki a formákat.

Hagyja néhány percig hűlni.

7. Tálalás

Csavarja le a fedelet.

Finoman nyomja ki a tojást a formából.

Tojássárgája-elválasztó használata

1. Törje fel a tojást.
 2. Öntse az elválasztóba.
 3. A tojásfehérje kifolyik.
 4. A sárgája az elválasztóban marad.
-

Tisztítás

- Használat után hagyja kihűlni.
 - Meleg mosogatószeres vízzel mossa el.
 - Mosogatógép felső kosarában is tisztítható.
 - Ne használjon súrolószert.
-

Biztonsági tudnivalók

- Forró vízből óvatosan vegye ki.
 - Használjon konyhai fogót vagy hőálló kesztyűt.
 - Gyermekektől távol tartandó.
 - Nyílt lánggal ne érintkezzen.
 - Mikrohullámú sütőben ne használja.
 - Sérült formát ne használjon.
-

Használati tippek

✓ Kenje ki vékonyan olajjal a formákat.

- ✓ Ne töltse túl a formát.
- ✓ Hagyja 1–2 percig hűlni kiborítás előtt.
- ✓ Főzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően záródik.
- ✓ Fűszerezze a tojást még főzés előtt a még finomabb végeredményért.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tojás beleragad	Nem volt kiolajozva	Kenje ki vékonyan olajjal
Kifolyik a tojás	Túl lett töltve	Kevesebb tojást töltsön bele
Nehezen jön ki	Még forró	Hagyja rövid ideig hűlni
A fedél meglazul	Nem megfelelően lett rácsavarva	Ellenőrizze használat előtt

Műszaki adatok

- **Termék:** Eggies tojásfőző forma készlet
- **Anyag:** BPA-mentes műanyag
- **Szín:** Fehér
- **Készlet:** 6 db főzőforma + 6 db fedél + 1 db tojássárgája-elválasztó
- **Tisztítás:** Mosogatógépben mosható
- **Felhasználás:** Tojás főzése héj nélkül

Fontos!

Az Eggies tojásfőző forma nem helyettesíti a hagyományos tojásfőző edényt, hanem megkönnyíti a tojások elkészítését és tálalását. A legjobb eredmény érdekében minden használat előtt vékonyan kenje ki a formák belső felületét, így a kész tojások könnyedén kivehetők, és mindig szép, egyenletes formát kapnak.