

Használati útmutató

Elektromos orrtisztító készülék LCD kijelzővel, 5 fokozatú szívóerővel

A csomag tartalma

- 1 db elektromos orrtisztító készülék
 - 3 db puha szilikon szívófej
 - 1 db orrcsipesz
 - USB töltőkábel
 - Használati útmutató
-

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos orrtisztító készülék a csecsemők és kisgyermekek orrában felgyülemlt váladék kíméletes eltávolítására szolgál. A puha szilikon fejeknek és az állítható szívóerőnek köszönhetően biztonságosan használható otthon.

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket USB-kábellel.
 2. Fertőtlenítse a szilikon fejeket.
 3. Válassza ki a gyermek életkorának megfelelő szívófejet.
 4. Szerelje fel a kiválasztott fejet.
-

A szívófejek használata

Kerek fej

- Újszülöttek és 0–3 éves gyermekek részére.
- Kíméletes a kisebb orrjáratokhoz.

Kúp alakú fej

- Nagyobb gyermekek számára.
- Általános használatra ajánlott.

Hosszú fej

- Mélyebben lévő váladék eltávolítására.

- Óvatosan használja.
-

Használat

1. Kapcsolja be a készüléket.
 2. Válassza ki az **1–5** közötti szívóerő fokozatot.
 3. Tartsa stabilan a gyermek fejét.
 4. Helyezze a szilikon fejet óvatosan az orrnyílásba.
 5. Finoman vezesse körbe a fejet, amíg a váladék felszívódik.
 6. A használat végén kapcsolja ki a készüléket.
-

Az LCD kijelző

A kijelző mutatja:

- Szívóerő fokozat (1–5)
 - Akkumulátor állapota
 - Bekapcsolt működés
-

A szívóerő beállítása

1. fokozat

- Enyhe orrdugulás
- Újszülötteknek

2–3. fokozat

- Általános napi használat

4–5. fokozat

- Sűrűbb váladék eltávolítására

Mindig a legalacsonyabb megfelelő fokozattal kezdje a használatot.

Tisztítás

Minden használat után:

1. Vegye le a szilikon fejet.
2. Ürítse ki a tartályt.
3. Mossa el a fejet és a tartályt langyos, mosogatószeres vízzel.
4. Öblítse le tiszta vízzel.
5. Hagyja teljesen megszáradni.
6. A készülék motoros részét csak puha, enyhén nedves kendővel törölje át.

Ne merítse vízbe a készülék motoros részét!

Töltés

- USB-kábelletl tölthető.
 - Az első használat előtt teljes feltöltés ajánlott.
 - A készüléket ne használja töltés közben.
-

Biztonsági tudnivalók

- Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
 - Ne használja sérült szilikon fejjel.
 - Ne helyezze túl mélyen az orrjáratba.
 - Orrvérzés vagy sérülés esetén ne alkalmazza.
 - Használat előtt és után mindig tisztítsa meg a szívófejet.
 - A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
-

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
 - Óvja a közvetlen napsütéstől.
 - Gyermekektől elzárva tartandó.
-

Műszaki adatok

- **Termék:** Elektromos orrtisztító készülék

- **Kijelző:** Digitális LCD
- **Szívóerő:** 5 fokozatban állítható
- **Tápellátás:** Beépített újratölthető akkumulátor
- **Töltés:** USB
- **Szívófejek:** 3 db puha szilikon fej
- **Kiegészítő:** Orrcsipesz
- **Anyag:** BPA-mentes műanyag és puha szilikon
- **Felhasználás:** Csecsemők, kisgyermek és gyermekek számára

Ez a használati útmutató alkalmas webáruházi termékoldalhoz vagy nyomtatott tájékoztatóként is.