

LV-WR13B WiFi jelerősítő Wireless-N Repeater 300 Mbps – Használati útmutató

Köszönjük, hogy a LV-WR13B WiFi jelerősítőt választotta!

Ez a készülék segít kiterjeszteni meglévő vezeték nélküli hálózatának hatótávolságát, megszüntetni a WiFi holttereket, és stabil internetkapcsolatot biztosítani otthona vagy irodája több pontján. A készülék Repeater (jelerősítő), Access Point (AP) és Router üzemmódban is használható.

A csomag tartalma

- 1 db LV-WR13B WiFi jelerősítő
- 1 db RJ45 hálózati kábel
- Gyors telepítési útmutató (modelltől függően)

Műszaki adatok

Tulajdonság Érték

WiFi szabvány IEEE 802.11 b/g/n

Sebesség akár 300 Mbps

Frekvencia 2,4 GHz

Antennák 2 db külső antenna

LAN port 1 × 10/100 Mbps

Titkosítás WPA2, WPA, WEP

Üzem módok Repeater / AP / Router

Első üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a készüléket egy 230 V-os konnektorba.
2. Várjon körülbelül 30–60 másodpercet, amíg a LED-ek világítani kezdenek.
3. Telefonján vagy számítógépén keresse meg a WiFi hálózatot:

WiFi-Repeater

4. Csatlakozzon ehhez a hálózathoz.

Beállítás böngészőből

Nyissa meg internetböngészőjét.

Írja be a címsorba:

<http://myrepeater.net>

Ha ez nem működik:

<http://192.168.10.1>

Alapértelmezett belépési adatok:

Felhasználónév:

admin

Jelszó:

admin

Repeater (WiFi jelerősítő) mód

Ez az ajánlott beállítás.

1. Jelentkezzen be a kezelőfelületre.
2. Válassza a **Repeater Mode** lehetőséget.
3. A készülék megkeresi az elérhető WiFi hálózatokat.
4. Válassza ki saját WiFi hálózatát.
5. Adja meg a WiFi jelszót.
6. Kattintson az **Apply** gombra.
7. A készülék újraindul.

Néhány perc múlva már a megerősített WiFi hálózat használható.

Gyors beállítás WPS gombbal

Ha a router támogatja a WPS funkciót:

1. Nyomja meg a router WPS gombját.
2. Két percen belül nyomja meg a jelerősítő WPS gombját.
3. A két eszköz automatikusan összekapcsolódik.

Ez a legegyszerűbb telepítési mód.

Access Point (AP) mód

AP módban a készülék vezetékes internetkapcsolatból hoz létre WiFi hálózatot.

1. Csatlakoztasson egy hálózati kábelt a router és a jelerősítő LAN portja közé.
2. Jelentkezzen be a kezelőfelületre.

3. Válassza az **AP Mode** lehetőséget.
4. Állítsa be a kívánt WiFi nevet és jelszót.
5. Mentse a beállításokat.

Router mód

Router módban a készülék önálló útválasztóként működik.

Ajánlott haladó felhasználóknak.

LED jelzések

- **Power LED:** a készülék működik.
- **WiFi LED:** vezeték nélküli kapcsolat aktív.
- **LAN LED:** vezetékes kapcsolat aktív.
- **Jelerősség LED:** a router jelének erősségét mutatja.

Elhelyezési tanácsok

A legjobb eredmény érdekében:

- ne a router mellé helyezze;
- ne a legtávolabbi helyiségbe tegye;
- olyan konnektort válasszon, ahol a router jele még megfelelő erősségű.

Így a készülék hatékonyan továbbítja a WiFi jelet a gyengébben lefedett helyiségek felé.

Gyári visszaállítás

Ha újra szeretné konfigurálni a készüléket:

1. Kapcsolja be.
2. Tartsa lenyomva a **RESET** gombot 5–10 másodpercig.
3. A készülék visszaáll a gyári beállításokra.

Hibaelhárítás

Nem található a beállító oldal

- Ellenőrizze, hogy a **WIFI-Repeater** hálózathoz csatlakozott.
- Próbálja meg a 192.168.10.1 címet.

Nincs internet

- Ellenőrizze a megadott WiFi jelszót.
- Indítsa újra a routert és a jelerősítőt.
- Helyezze közelebb a routerhez.

Gyenge a jel

- Válasszon olyan konnektort, ahol a router jele még stabil.
 - Ne helyezze vastag fal vagy fémszerkezet mögé.
-

Biztonsági tudnivalók

- Kizárólag beltéri használatra.
- Ne érje nedvesség vagy víz.
- Biztosítson megfelelő szellőzést a készülék körül.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.