

Magyar nyelvű használati útmutató

Köszönjük, hogy a LV-WR13B WiFi jelerősítőt választotta!

A készülék segítségével egyszerűen megnövelheti meglévő vezeték nélküli hálózatának lefedettségét, így otthona vagy irodája minden pontján stabilabb internetkapcsolatot élvezhet.

A csomag tartalma

- 1 db LV-WR13B WiFi jelerősítő
 - 1 db RJ45 hálózati kábel (modelltől függően)
 - Magyar használati útmutató
-

Főbb jellemzők

- Akár **300 Mbps** vezeték nélküli sebesség
 - IEEE 802.11 b/g/n szabvány
 - 2,4 GHz WiFi
 - WPS gyorscsatlakozás
 - Repeater (jelerősítő) mód
 - Access Point (AP) mód
 - 1 db LAN port
 - WPA/WPA2 titkosítás
 - Egyszerű telepítés
-

Első üzembe helyezés

1. Csatlakoztatás

Dugja a készüléket egy 230 V-os konnektorba a router közelében.

Várjon kb. 30 másodpercet, amíg a LED-ek világítani kezdenek.

2. Csatlakozás

Telefonján vagy számítógépén keresse meg az alábbi WiFi hálózatot:

WiFi-Repeater

Csatlakozzon hozzá.

3. Böngésző megnyitása

Nyisson meg egy internetböngészőt.

Írja be:

http://myrepeater.net

Ha ez nem működik:

http://192.168.10.1

4. Bejelentkezés

Felhasználónév:

admin

Jelszó:

admin

5. Repeater mód kiválasztása

Válassza ki:

Repeater Mode

6. WiFi hálózat kiválasztása

Keresse meg saját vezeték nélküli hálózatát.

Kattintson rá.

7. WiFi jelszó

Adja meg a router WiFi jelszavát.

Nyomja meg az:

Apply

gombot.

8. Kész!

A készülék újraindul.

Kb. 1 perc múlva már az erősített WiFi hálózat használható.

Gyors telepítés WPS gombbal

Ha routere támogatja a WPS funkciót:

1. Nyomja meg a router WPS gombját.
2. Két percen belül nyomja meg a jelerősítő WPS gombját.
3. A kapcsolat automatikusan létrejön.

Access Point mód

AP módban a készülék vezetékes internetkapcsolatból hoz létre WiFi hálózatot.

1. Csatlakoztassa a LAN kábelt.
2. Válassza az AP Mode lehetőséget.
3. Állítsa be a WiFi nevét és jelszavát.
4. Mentse a beállításokat.

LED jelzések

LED Jelentés

Power Bekapcsolva

WiFi Vezeték nélküli kapcsolat aktív

LAN Vezetékes kapcsolat aktív

WPS Gyors csatlakozás folyamatban

Ajánlott elhelyezés

A jelerősítőt ne közvetlenül a router mellé helyezze.

Az ideális hely:

- ahol a router jele még 50–70%-os,
- de már érezhetően gyengül.

Így érhető el a legjobb lefedettség.

Kompatibilis eszközök

A készülék használható:

 Okostelefonok

 Laptopok

 Asztali számítógépek

 Smart TV-k

 Játékkonzolok

 IP kamerák

 WiFi nyomtatók

 Táblagépek

Gyári visszaállítás

Ha újra szeretné konfigurálni a készüléket:

1. Kapcsolja be.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 8–10 másodpercig.
 3. A készülék visszaáll a gyári állapotra.
-

Hibaelhárítás

Nem találok a WiFi-Repeater hálózatot

- Indítsa újra a készüléket.
 - Ellenőrizze, hogy kap-e tápellátást.
-

Nincs internet

- Ellenőrizze a WiFi jelszót.
 - Helyezze közelebb a routerhez.
 - Indítsa újra a routert.
-

Lassú a kapcsolat

- Ne helyezze vastag fal mögé.
 - Kerülje a mikrohullámú sütő és más zavaró eszközök közelségét.
 - Válasszon olyan konnektort, ahol a router jele még megfelelő erősségű.
-

Biztonsági tudnivalók

- Kizárólag beltéri használatra.
- Óvja nedvességtől és víztől.
- Ne takarja le működés közben.
- Ne szerelje szét.
- Gyermekektől tartsa távol.

Műszaki adatok

Tulajdonság Érték

Modell LV-WR13B

WiFi szabvány IEEE 802.11 b/g/n

Frekvencia 2,4 GHz

Sebesség Akár 300 Mbps

LAN port 1 × 10/100 Mbps

Titkosítás WPA / WPA2

Tápellátás 230 V AC

Üzem módok Repeater / Access Point