

MEI GENG Elektromos fogkefe

Használati útmutató

Köszönjük, hogy a MEI GENG USB tölthető elektromos fogkefét választotta! A megfelelő használattal hatékonyabb fogtisztítást és kellemesebb szájápolási élményt érhet el.

A csomag tartalma

- 1 db elektromos fogkefe
 - 3 db cserélhető fogkefefej
 - 1 db USB töltőkábel
 - Használati útmutató
-

Első használat előtt

1. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a fogkeféhez.
 2. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
 3. Az első teljes feltöltés hosszabb időt is igénybe vehet.
 4. A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt.
-

A fogkefefej felhelyezése

1. Illessze a fogkefefejet a készülék tetejére.
 2. Finoman nyomja lefelé, amíg stabilan a helyére nem kerül.
 3. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült-e.
-

Bekapcsolás

Nyomja meg a bekapcsológombot.

A készülék elindul az alapértelmezett tisztítási módban.

A gomb ismételt megnyomásával válthat az egyes üzemmódok között (a készülék típusától függően), például:

- Clean (normál tisztítás)
- White (intenzívebb tisztítás)
- Sensitive (érzékeny fogakhoz és ínyhez)

- Massage (ínymasszázs)
-

Fogmosás lépései

1. Tegyen borsónyi mennyiségű fogkrémet a fogkefére.
 2. Helyezze a fogkefét a fogaira.
 3. Csak ezután kapcsolja be a készüléket.
 4. Lassan vezesse végig a fogkefét minden fogfelszínen.
 5. Ne nyomja erősen – hagyja, hogy a rezgő technológia végezze a munkát.
 6. Ajánlott fogmosási idő: 2 perc.
 7. Ossa a száját négy részre, és körülbelül 30 másodpercet töltsön minden területtel.
-

Tisztítás

Használat után:

- öblítse le a fogkefefejet folyó víz alatt,
- törölje szárazra a markolatot,
- hagyja megszáradni.

Ne használjon maró tisztítószereket.

A fogkefefej cseréje

A megfelelő szájhygiénia érdekében ajánlott a fogkefefejet 2–3 havonta, vagy a sörték elhasználódása esetén korábban cserélni.

Töltés

- USB kábelletel tölthető
 - Csak száraz környezetben csatlakoztassa a töltőt.
 - Töltés közben ne használja a készüléket.
-

Biztonsági tudnivalók

- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Ne merítse vízbe a töltőcsatlakozót.

- Sérült töltőkábel esetén ne használja a készüléket.
 - Ne szerelje szét a fogkefét.
 - Ne tegye ki tartósan magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napsütésnek.
-

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárolja.
 - Hosszabb idejű tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort.
 - Utazáshoz érdemes külön tokban vagy védőkupakkal szállítani.
-

Tippek a hatékony fogmosáshoz

 Naponta legalább kétszer mosson fogat.

☐ Ne nyomja túl erősen a fogkefét a fogakhoz.

 Rendszeresen cserélje a fogkefefejet.

 A fogmosást egészítse ki fogszelvény és szájvíz használatával.

Műszaki jellemzők

- USB-ről tölthető
- Több tisztítási mód
- Nagyfrekvenciás rezgő technológia
- Vízálló kivitel (a termék specifikációjától függően)
- Cserélhető fogkefefejek
- Ergonomikus markolat

Megjegyzés: A pontos üzemidő, töltési idő és vízállósági besorolás modellenként eltérhet. Ha ezek az adatok nem szerepelnek a gyártó dokumentációjában, ne feltételezze őket. A használat előtt mindig olvassa el a csomagoláson található információkat.