

Használati útmutató

4 az 1-ben kézi elektromos aprító

Csomag tartalma

- 1 db kézi elektromos aprító
 - 1 db USB töltőkábel
 - Beépített rozsdamentes acél aprítókés
 - Használati útmutató
-

A készülék részei

1. Aprítófej
 2. Bekapcsoló gomb
 3. USB-C / USB töltőcsatlakozó (modelltől függően)
 4. Átlátszó aprítótartály
 5. Rozsdamentes acél penge
 6. Ergonomikus markolat
-

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket.
 2. Mossa el az aprítótartályt és a pengét langyos, mosogatószeres vízzel.
 3. A motoros részt ne merítse vízbe! Csak nedves ruhával törölje át.
-

Használat

1. Az alapanyag előkészítése

- A zöldségeket és gyümölcsöket vágja kisebb darabokra (2–3 cm).
- Távolítsa el a kemény magokat és csontokat.

2. A tartály megtöltése

- Helyezze az alapanyagot az aprítótartályba.
- Ne töltse túl, legfeljebb a tartály 2/3-áig.

3. Aprítás

- Helyezze rá a motoros egységet.
- Tartsa stabilan a készüléket.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- Rövid, 5–10 másodperces működtetéssel érheti el a legjobb eredményt.

4. Elkészült alapanyag

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye le a motoros egységet.
- Óvatosan emelje ki a pengét.
- Öntse ki az aprított alapanyagot.

Ajánlott alapanyagok

- ✓ Fokhagyma
- ✓ Vöröshagyma
- ✓ Újhagyma
- ✓ Petrezselyem
- ✓ Kapor
- ✓ Bazsalikom
- ✓ Chili paprika
- ✓ Répa
- ✓ Uborka
- ✓ Paprika
- ✓ Dió (kis mennyiségben)
- ✓ Mogoró
- ✓ Főtt zöldségek

Nem ajánlott

- ✗ Jég aprítása
- ✗ Fagyasztott élelmiszerek
- ✗ Csontos húsok
- ✗ Nagyméretű kemény zöldségek darabolás nélkül
- ✗ Forró ételek (60°C felett)

Tisztítás

- Használat után azonnal tisztítsa meg.
- A tartályt és a pengét langyos mosogatószeres vízzel mossa el.
- A pengék rendkívül élesek, óvatosan kezelje őket.
- A motoros egységet csak enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon súrolószert vagy maró tisztítószereket.

Biztonsági tudnivalók

- Gyermekektől távol tartandó.
- A készüléket ne használja sérült pengével.
- Működés közben ne nyúljon a pengéhez.
- Csak teljesen összeszerelt állapotban használja.
- Töltés közben ne használja.
- Ne merítse vízbe a motoros részt.

Műszaki adatok

- Termék: 4 az 1-ben kézi elektromos aprító
- Tápellátás: Beépített újratölthető akkumulátor
- Töltés: USB
- Penge: Rozsdamentes acél
- Tartály: Élelmiszerrel érintkezésre alkalmas műanyag
- Szín: Zöld
- Felhasználás: Zöldségek, fűszernövények, fokhagyma, hagyma és kisebb alapanyagok gyors aprítása.

Tipp: A legjobb aprítási eredmény érdekében inkább több rövid (5–10 másodperces) működtetést alkalmazzon egy hosszú folyamatos használat helyett. Ez kíméli a motort és egyenletesebb aprítást biztosít.