

CAM360-152 Wi-Fi Smart Net Kamera

V360 Pro alkalmazással

A csomag tartalma

- 1 db CAM360-152 Wi-Fi kamera
 - 1 db Tápegység
 - 1 db Rögzítő konzol
 - Csavarok és tiplik
 - Használati útmutató
-

A készülék részei

- Kameraobjektív
 - Infravörös LED-ek
 - Fehér LED-ek
 - Wi-Fi antennák
 - Hangszóró
 - Mikrofon
 - microSD kártya foglalat
 - Reset gomb
 - Tápcsatlakozó
-

Első üzembe helyezés

1. Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt tápegységhez.
 2. Várjon kb. 30–60 másodpercet, amíg a kamera elindul.
 3. Szükség esetén tartsa nyomva a **RESET** gombot 5–10 másodpercig, amíg a kamera hangjelzést ad. Ez visszaállítja a gyári beállításokat.
-

A V360 Pro alkalmazás telepítése

1. Nyissa meg a Google Play vagy App Store áruházat.

2. Keressen rá:

V360 Pro

3. Telepítse az alkalmazást.
4. Hozzon létre felhasználói fiókot vagy jelentkezzen be meglévő fiókjával.

Kamera csatlakoztatása

1. Indítsa el a V360 Pro alkalmazást.
2. Nyomja meg a **+** ikont.
3. Válassza az **Add Camera** lehetőséget.
4. Csatlakoztassa a kamerát a **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz** (az 5 GHz-es hálózat nem támogatott).
5. Kövesse az alkalmazás utasításait a párosítás befejezéséhez.

Fontos!

A kamera kizárólag **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózattal** működik.

Az 5 GHz-es hálózatot nem támogatja. Ha a router kétsávós, csatlakoztassa telefonját és a kamerát is a 2,4 GHz-es hálózathoz.

microSD kártya

- Ajánlott kapacitás: **8–128 GB**
- Sebesség: **Class 10 vagy gyorsabb**
- Első használat előtt célszerű az alkalmazásban megformázni a kártyát.

Alapfunkciók

- Élő kép megtekintése
- Távoli vezérlés interneten keresztül
- Vízszintes és függőleges forgatás (PTZ)
- Mozgásérzékelés
- Riasztási értesítések

- Kétirányú hangkommunikáció
 - Éjszakai infravörös mód
 - Színes éjszakai mód (fehér LED-ekkel)
 - Felvétel microSD kártyára
 - Több kamera kezelése egy alkalmazásból
-

Éjszakai mód

A kamera automatikusan átvált:

- Infravörös fekete-fehér módra sötétben.
 - Színes éjszakai képre, ha a fehér LED-ek engedélyezve vannak.
-

Mozgásérzékelés

Az alkalmazásban beállítható:

- Mozgásérzékenység
 - Push értesítések
 - Automatikus videófelvétel mozgás esetén
-

Gyári visszaállítás

Ha a kamera nem csatlakozik:

1. Kapcsolja be.
 2. Tartsa nyomva a **RESET** gombot 5–10 másodpercig.
 3. Várja meg az újraindulást.
 4. Végezze el ismét a párosítást.
-

Hibaelhárítás

A kamera nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz

- Ellenőrizze, hogy 2,4 GHz-es hálózatot használ.
- Helyezze a kamerát közelebb a routerhez.

- Indítsa újra a kamerát és a routert.
- Végezzen gyári visszaállítást.

Nem készül felvétel

- Ellenőrizze, hogy a microSD kártya megfelelően van behelyezve.
 - Formázza meg a kártyát az alkalmazásban.
-

Műszaki adatok

- Típus: CAM360-152
- Kapcsolat: Wi-Fi 2,4 GHz
- Alkalmazás: V360 Pro
- Forgatás: PTZ
- Éjszakai mód: Infravörös + fehér LED
- Hang: Kétirányú kommunikáció
- Tárolás: microSD kártya
- Tápellátás: DC 12 V
- Felhasználás: Kültéri és beltéri megfigyelés