

Instruction Manual 一: Guidelines: Please ensure that the product is fully charged before use. Please keep store the device in dry and cool place after use. Please clean the product after use , do not use corrosive detergents for cleaning. 二: Charging Instructions: This product is compatible with USB Charging. When charging this product, the indicator light will blink, indicating that the product is charging. Once fully charged, the indicator light will stay on continuously. The product has a built-in battery protection function. During charging, the product automatically enters a protection mode and becomes unusable. After the product is fully charged, it will automatically resume normal use.	Gebrauchsanleitung 一: Richtlinien: Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Bitte bewahren Sie das Gerät nach der Verwendung an einem trockenen und kühlen Ort auf. Bitte reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch und verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel. 二: Ladeanweisungen: Dieses Produkt ist mit USB-Ladung kompatibel. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte und zeigt an, dass das Produkt geladen wird. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte kontinuierlich. Das Produkt verfügt über eine eingebaute Batterieschutzfunktion. Während des Ladevorgangs wechselt das Produkt automatisch in den Schutzmodus und ist nicht verwendbar. Nach vollständiger Aufladung wird das Produkt automatisch wieder normal verwendet.	取扱説明書 一: ガイドライン: 使用前に製品が完全に充電されていることを確認してください。 使用後はデバイスを乾燥した涼しい場所に保管してください。 使用後は製品を清掃してください。腐食性の洗剤を使用しないでください 二: 充電の手引き: この製品はUSB充電に対応しています。 製品を充電しているとき、インジケータライトが点滅し、充電中であることを示します。完全に充電されると、インジケータライトが連続して点灯します。 製品には内蔵のバッテリー保護機能があります。充電中、製品は自動的に保護モードに入り、使用できなくなります。完全に充電されると、自動的に通常の使用を再開します。
--	---	--

Manual de Instrucciones 一: Directrices: Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de usarlo. Guarde el dispositivo en un lugar seco y fresco después de usarlo. Limpie el producto después de usarlo, no use detergentes corrosivos para limpiarlo. 二: Instrucciones de carga: Este producto es compatible con la carga USB. Cuando este producto se está cargando, la luz indicadora parpadeará, indicando que el producto se está cargando. Una vez completamente cargado, la luz indicadora permanecerá encendida. El producto tiene una función de protección de batería incorporada. Durante la carga, el producto entra automáticamente en modo de protección y no se puede usar. Después de que el producto esté completamente cargado, reanudará automáticamente su uso normal.	Manuel d’Instructions 一: Directives: Veillez vous assurer que le produit est complètement chargé avant de l'utiliser. Veillez ranger l'appareil dans un endroit sec et frais après utilisation. Veillez nettoyer le produit après utilisation, n'utilisez pas de détergents corrosifs pour le nettoyer. 二: Instructions de chargement: Ce produit est compatible avec la charge USB. Lors de la charge de ce produit, le voyant clignote, indiquant que le produit est en cours de chargement. Une fois complètement chargé, le voyant reste allumé en continu. Le produit dispose d'une fonction de protection de la batterie intégrée. Pendant la charge, le produit passe automatiquement en mode de protection et ne peut pas être utilisé. Une fois complètement chargé, le produit reprend automatique ment son utilisation normale.	Manuale di Istruzioni 一: Linee guida: Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico prima dell'uso. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e fresco dopo l'uso. Pulire il prodotto dopo l'uso, non usare detergenti corrosivi per pulirlo. 二: Istruzioni di ricarica: Questo prodotto è compatibile con la ricarica USB. Quando si carica questo prodotto, la spia luminosa lampeggia, indicando che il prodotto è in carica. Una volta completamente carico, la spia luminosa rimarrà accesa. Il prodotto ha una funzione di protezione della batteria integrata. Durante la ricarica, il prodotto entra automaticamente in modalità di protezione e non può essere utilizzato. Dopo che il prodotto è completamente carico, riprenderà automaticamente l'uso normale.
--	---	---

PŘÍRUČKA PRO POKYNY

— : POKYNY:

- . URČITĚ ZAJISTĚTE, ABY BYL PRODUKT PŘED POUŽITÍM PLNĚ NABÍTÝ.
- . PO POUŽITÍ ULOŽTE ZAŘÍZENÍ NA SUCHÉM A CHLADNĚM MÍSTĚ.
- . PO POUŽITÍ VYČISTĚTE PRODUKT, NEPOUŽÍVEJTE K ČISTĚNÍ KOROZIVNÍCH DETERGENTŮ.

— : POKYNY K NABÍJENÍ:

- TENTO PRODUKT JE KOMPATIBILNÍ S NABÍJENÍM USB.
- PŘI NABÍJENÍ TOHOTO PRODUKTU SE INDIKÁTOROVÉ SVĚTLO BLIKÁ, COŽ NAZNAČUJE
PRODUKT SE NABÍJÍ. JAKMILE BUDE PLNĚ NABÍTĚ, SVĚTLO INDIKÁTORU ZŮSTANE ZAPNUTÉ NEPŘETRŽITĚ.
- PRODUKT MÁ VESTAVĚNOU FUNKCI OCHRANY BATERIE. BĚHEM NABÍJENÍ PRODUKT AUTOMATICKY VSTOUPÍ DO REŽIMU OCHRANY A STANE SE NEPOUŽITELNÝM. PO ÚPLNÉM NABÍTÍ PRODUKTU SE AUTOMATICKY OBNOVÍ NORMÁLNÍ POUŽITÍ.

INSTRUKTIONSMANUAL

— : RETNINGSLINIER:

- . SØRG FOR, AT PRODUKTET ER FULDT OPLADET INDEN BRUG.
- . OPBEVAR VENLIGST ENHEDEN PÅ ET TØRT OG KØLIGT STED EFTER BRUG.
- . RENGØR PRODUKTET EFTER BRUG, BRUG IKKE ÆTSENDE VASKEMIDLER TIL RENGØRING.

— : OPLADNING SINSTRUKTIONER:

- DETTE PRODUKT ER KOMPATIBELT MED USB -OPLADNING.
- NÅR DU OPKRÆVER DETTE PRODUKT, BLINKER INDIKATORLYSET, HVILKET INDIKERER, AT DET PRODUKTET OPLADES. NÅR INDIKATORLYSET ER FULDT OPLADET KONTINUERLIGT.
- PRODUKTET HAR EN INDYGGET BATTERIBESKYTTELSSESFUNKTION. UNDER OPLADNING INDTASTER PRODUKTET AUTOMATISK EN BESKYTTELSESTILSTAND OG BLIVER UBRUGELIG. NÅR PRODUKTET ER FULDT OPLADET, GENOPTAGER DET AUTOMATISK BRUG AF NORMAL BRUG.

UTASÍTÁS ÚTMUTATÓ

— : ÚTMUTATÁSOK:

- . A HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TERMÉKET TELJES MÉRTÉKBEN TÖLTSEK FEL.
- KÉRJÜK, HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET SZÁRAZ ÉS HÜVÖS HELYEN HASZNÁLAT UTÁN.
- KÉRJÜK, HASZNÁLAT UTÁN TISZTÍTSA MEG A TERMÉKET, NE HASZNÁLJON KORROZÍV MOSÓSZEREKET A TISZTÍTÁSHOZ.

— : TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK:

- EZ A TERMÉK KOMPATIBILIS AZ USB -TÖLTÉSEL.
- A TERMÉK FELTÖLTÉSEKOR A JELZÓFÉNY VILLOG, JELEZVE EZT A TERMÉK TÖLTÉS. MIUTÁN TELJESEN FELTÖLTÖTTE, A JELZÓFÉNY BEKAPCSOLÓDIK FOLYAMATOSAN.
- A TERMÉK BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORVÉDELMI FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK. A TÖLTÉS SORÁN A TERMÉK AUTOMATIKUSAN BELÉP EGY VÉDELMI MÓDBA, ÉS HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLIK. MIUTÁN A TERMÉKET TELJESEN FELTÖLTÖTTÉK, AUTOMATIKUSAN FOLYTATJA A NORMÁL HASZNÁLATÁT.

INSTRUCTIEHANDLEIDING

— : RICHTLIJNEN:

- . ZORG ERVOOR DAT HET PRODUCT VÓÓR GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN.
- . BEWAAR HET APPARAAT NA GEBRUIK IN EEN DROGE EN KOELE PLAATS.
- . MAAK HET PRODUCT NA GEBRUIK SCHOON, GEBRUIK GEEN CORROSIEVE WASMIDDELEN OM TE REINIGEN.

— : LAADINSTRUCTIES:

- DIT PRODUCT IS COMPATIBEL MET USB -OPLADEN.
- BIJ HET OPLADEN VAN DIT PRODUCT KNIPPERT HET INDICATIELAMPJE, WAT DAT AANGEEFT HET PRODUCT WORDT OPGELADEN. EENMAAL VOLLEDIG OPGELADEN, BLIJFT HET INDICATIELAMPJE AAN CONTINU.
- HET PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE BATTERIJ/BESCHERMINGSFUNCTIE. TIJDENS HET OPLADEN KOMT HET PRODUCT AUTOMATISCH IN EEN BESCHERMINGSMODUS EN WORDT HET ONBRUIKBAAR. NADAT HET PRODUCT VOLLEDIG IS OPGELADEN, WORDT HET NORMAAL GEBRUIK AUTOMATISCH HERVAT.

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

— : ORIENTĂRI:

- . VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ PRODUSUL ESTE COMPLET ÎNCĂRCAT ÎNAINTE DE UTILIZARE.
- . VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI DEPOZITAREA DISPOZITIVULUI ÎN LOC USCAT ȘI RECE DUPĂ UTILIZARE.
- . VĂ RUGĂM SĂ CURĂȚAȚI PRODUSUL DUPĂ UTILIZARE, NU FOLOSIȚI DETERGENȚI COROZIVI PENTRU CURĂȚARE.

— : INSTRUȚIUNI DE ÎNCĂRCARE:

- ACEST PRODUS ESTE COMPATIBIL CU ÎNCĂRCAREA USB.
- LA ÎNCĂRCAREA ACESTUI PRODUS, LUMINA INDICATORULUI VA CLIPI, CEEA CE INDICĂ FAPTUL CĂ PRODUSUL SE ÎNCARCĂ. ODATĂ ÎNCĂRCAT COMPLET, LUMINA INDICATORULUI VA RĂMĂNE APRINSĂ CONTINUU.
- PRODUSUL ARE O FUNCȚIE ÎNCORPORATĂ DE PROTECȚIE A BATERIEI ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII. PRODUSUL INTRĂ AUTOMAT ÎNTR -UN MOD DE PROTECȚIE ȘI DEVINE INUTILIZABIL. DUPĂ CE PRODUSUL ESTE COMPLET ÎNCĂRCAT, ACESTA VA RELUA AUTOMAT UTILIZAREA NORMALĂ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

— : DIRETRIZES:

- . POR FAVOR, VERIFIQUE SE O PRODUTO ESTÁ TOTALMENTE CARREGADO ANTES DO USO.
- . POR FAVOR, MANTENHA ARMAZENAR O DISPOSITIVO EM UM LOCAL SECO E FRIO APÓS O USO.
- . LIMPE O PRODUTO APÓS O USO, NÃO USE DETERGENTES CORROSIVOS PARA LIMPEZA.

— : INSTRUÇÕES DE COBRANÇA:

- ESTE PRODUTO É COMPATÍVEL COM O CARREGAMENTO USB.
- AO CARREGAR ESTE PRODUTO, A LUZ INDICADORA PISCARÁ, INDICANDO QUE O PRODUTO ESTÁ COBRANDO. UMA VEZ TOTALMENTE CARREGADO, A LUZ INDICADORA PERMANECERÁ ACESA CONTINUAMENTE.
- O PRODUTO POSSUI UMA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA BATERIA EMBUTIDA. DURANTE O CARREGAMENTO, O PRODUTO ENTRA AUTOMATICAMENTE EM UM MODO DE PROTEÇÃO E SE TORNA INUTILIZÁVEL. DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO, ELE RETOMARÁ AUTOMATICAMENTE O USO NORMAL.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИИ

— : НАСОКИ:

- . МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН ПРЕДИ УПОТРЕБА.
- . МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ СЪХРАНЯВАНЕТО НА УСТРОЙСТВОТО НА СУХО И ХЛАДНО МЯСТО СЛЕД УПОТРЕБА.
- . МОЛЯ, ПОЧИСТЕТЕ ПРОДУКТА СЛЕД УПОТРЕБА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОРОЗИВНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ.

— : ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ:

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е СЪВМЕСТИМ С USB ЗАРЕЖДАНЕ.
- КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, СВЕТЛИНАТА НА ИНДИКАТОРА ЩЕ МИГА, КОЕТО ПОКАЗВА ТОВА ПРОДУКТЪТ СЕ ЗАРЕЖДА. СЛЕД КАТО БЪДЕ НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН, СВЕТЛИНАТА НА ИНДИКАТОРА ЩЕ ОСТАНЕ НЕПРЕКЪСНАТО.
- ПРОДУКТЪТ ИМА ВГРАДЕНА ФУНКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА БАТЕРИЯТА. ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ ПРОДУКТЪТ АВТОМАТИЧНО ВЛИЗА В РЕЖИМ НА ЗАЩИТА И СТАВА НЕИЗПОЛЗВАЕМ. СЛЕД КАТО ПРОДУКТЪТ Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН, ТОЙ АВТОМАТИЧНО ЩЕ ВЪЗОбНОВИ НОРМАЛНАТА УПОТРЕБА.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

— : WYTYCZNE:

- . UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST W PEŁNI NAŁADOWANY PRZED UŻYCIEM.
- . PO UŻYCIU NALEŻY PRZECHOWOWAĆ URZĄDZENIE W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU.
- . PO UŻYCIU PROSIMY O WYCZYSZCZENIE PRODUKTU, NIE UŻYWAJ ŻRĄCYCH DETERGENTÓW DO CZYSZCZENIA.

— : INSTRUKCJE ŁADOWANIA:

- TEN PRODUKT JEST KOMPATYBILNY Z ŁADOWANIEM USB.
- PODCZAS ŁADOWANIA TEGO PRODUKTU LAMPKA WSKAŹNIKA MRUGNIE, WSKAZUJĄC PRODUKT ŁADUJE. PO CAŁKOWITYM NAŁADOWANIU ŚWIATŁO WSKAŹNIKA POZOSTANIE WŁĄCZONE CIĄGŁE.
- PRODUKT MA WBUDOWANĄ FUNKCJĘ OCHRONY BATERII. PODCZAS ŁADOWANIA PRODUKT AUTOMATYCZNIE WCHODZI W TRYB OCHRONY I STAJE SIĘ BEZUŻYTECZNY. PO PEŁNYM NAŁADOWANIU PRODUKTU AUTOMATYCZNIE WZNOWI NORMALNE UŻYCIE.

KÄSIKIRJA

— : OHJEET:

- . VARMISTA, ETTÄ TUOTE ON LADATTU KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ.
- . PIDÄ LAITE SÄILYTÄ KUIVASSA JA VIILEÄSSÄ PAIKASSA KÄYTÖN JÄLKEEN.
- . PUHDISTA TUOTE KÄYTÖN JÄLKEEN, ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÄMISTÄ SYÖVYTTÄVIÄ PESUAINEITA.

— : LATAUSOHJEET:

- TÄMÄ TUOTE ON YHTEENSOPIVA USB -LATAUKSEN KANSSA.
- TÄTÄ TUOTETTA LATAAMALLA INDIKAATTORIN VALO VILKKUU, MIKÄ OSOITTA SEN TUOTE LATAUTUU. KUN OSOITUSVALO PYSY YÄYSIN LADATTUNA JATKUVASTI.
- TUOTTEESSA ON SISÄÄNRAKENNETTU AKUN SUOJAUSTOIMINTO. LATAUKSEN AIKANA TUOTE TULEE AUTOMAATTISESTI SUOJAUSTILAAN JA TULEE KÄYTTÖKELVOTTOMAKSI. KUN TUOTE ON TÄYSIN LADATTU, SE JATKAA NORMAALIA KÄYTTÖÄ.

NÁVOD

— : POKYNY:

- . PRED POUŽITÍM UISTITE SA, ŽE JE PRODUKT ÚPLNE NABITÁ.
- . PO POUŽITÍ ULOŽTE ZARIADENIE NA SUCHOM A CHLADNOM MIESTE.
- . PO POUŽÍVANÍ VYČISTITE PRODUKT, NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE KORÓZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY.

— : POKYNY NA NABÍJANIE:

- TENTO PRODUKT JE KOMPATIBILNÝ S NABÍJANÍM USB.
- PRI NABÍJANÍ TOHTO PRODUKTU BUDE SVETLO INDIKÁTORA BLIKÁŤ, ČO NAZNAČUJE, ŽE TO NAZNAČUJE PRODUKT SA NABÍJA. AKONÁHLE JE ÚPLNE NABITÉ, INDIKÁTOROVÉ SVETLO ZOSTANE ZAPNUTÉ NEPRETRŽITE.
- PRODUKT MÁ VSTAVANÚ FUNKCIU OCHRANY BATÉRIE. POČAS NABÍJANIA PRODUKT AUTOMATICKY VSTUPUJE DO REŽIMU OCHRANY A STÁVA SA NEPOUŽITEĽNÝM. PO ÚPLNOM NABITÍ PRODUKTU AUTOMATICKY OBNOVÍ NORMÁLNE POUŽITIE.

INSTRUKTIONSMANUAL

— : RIKTLINJER:

- . SÄKERSTÄLLA ATT PRODUKTEN ÄR FULLADDAD FÖRE ANVÄNDNING.
- . FÖRVARA ENHETEN PÅ TORR OCH SVAL PLATS EFTER ANVÄNDNING.
- . VÄNLIGEN RENGÖR PRODUKTEN EFTER ANVÄNDNING, ANVÄND INTE FRÅTANDE TVÄTTMEDEL FÖR RENGÖRING.

— : LADDNINGSINSTRUKTIONER:

- DENNA PRODUKT ÄR KOMPATIBEL MED USB -LADDNING.
- VID LADDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN KOMMER INDIKATORLAMPAN ATT BLINKA, VILKET INDIKERAR DET PRODUKTEN LADDAS. NÄR DEN ÄR FULLADDAD KOMMER INDIKATORLAMPAN ATT FORTSÄTTA KONTINUERLIGT.
- PRODUKTEN HAR EN INBYGGD BATTERISKYDDSFUNKTION. UNDER LADDNINGEN GÅR PRODUKTEN AUTOMATISKT IN I ETT SKYDDSLÄGE OCH BLIR OANVÄNDBAR. NÄR PRODUKTEN ÄR FULLADDAD KOMMER DEN AUTOMATISKT ATT ÅTERUPPTA NORMAL ANVÄNDNING.

PRIRUČNIK ZA UPUTE

— : SMJERNICE:

- . OSIGURAJTE DA SE PROIZVOD PRIJE UPOTREBE U POTPUNOSTI NAPUNI.
- . MOLIMO VAS DA UREĐAJ POHRANITE NA SUHO I COOL MJESTO NAKON UPOTREBE.
- . OČISTITE PROIZVOD NAKON UPORABE, NE KORISTITE KOROZIVNE DETERDŽENTE ZA ČIŠĆENJE.

— : UPUTE ZA PUNJENJE:

- OVAJ JE PROIZVOD KOMPATIBILAN S USB PUNJENJEM.
- PRILIKOM PUNJENJA OVOG PROIZVODA, SVJETLOST INDIKATORA ĆE TREPTATI, ŠTO UKAZUJE NA TO PROIZVOD SE PUNI. NAKON ŠTO SE POTPUNO NAPUNI, INDIKATORSKA SVJETLOST OSTAT ĆE UKLJUČENO NEPREKIDNO.
- PRI POLNJENJU TEGA IZDELKA BO INDIKATORSKA LUČ UTRIPALA, KAR KAŽE NA TO IZDELEK ZARAČUNAVA. KO BO POPOLNOMA NAPOLNJENA, BO LUČKA INDIKATORJA OSTALA VKLOPLJENA NEPREKINJENO.
- IZDELEK IMA VGRAJENO FUNKCIJO ZAŠČITE PRED AKUMULATORJEM. MED POLNJENJEM IZDELEK SAMODEJNO VSTOPI V ZAŠČITNI NAČIN IN POSTANE NEUPORABEN. KO JE IZDELEK V CELOTI POLNJEN, BO SAMODEJNO NADALJEVAL Z NORMALNO UPORABO.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Οδηγίες:

. Παραστείτε ότι το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο πριν από τη χρήση.

. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σε ξηρό και δροσερό μέρος μετά τη χρήση.

. Καθαρίστε το προϊόν μετά τη χρήση, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για καθαρισμό.

Οδηγίες φόρτισης:

• Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τη φόρτιση USB.

• Κατά τη φόρτιση αυτού του προϊόντος, το φως του δείκτη θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας αυτό

Το προϊόν χρεώνει. Μόλις χρεωθεί πλήρως, το φως του δείκτη θα παραμείνει

συνεχώς.

• Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη συνάρτηση προστασίας της μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το προϊόν εισάγει αυτόματα έναν τρόπο προστασίας και καθίσταται άχρηστη. Αφού το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, θα συνεχίσει αυτόματα την κανονική χρήση.

NAVODILA ZA NAVODILA

— : SMERNICE:

. ZAZIRAJTE, DA JE IZDELEK PRED UPORABO V CELOTI NAPOLNJEN.

. PROSIMO, DA NAPRAVO HRANITE V SUHEM IN HLADNEM PROSTORU PO UPORABI.

. IZDELKA PO UPORABI OČISTITE, ZA ČIŠČENJE NE UPORABLJAJTE KOROZIVNIH DETERGENTOV.

— : NAVODILA ZA POLNJENJE:

• TA IZDELEK JE ZDRUŽLJIV S POLNJENJEM USB.

• PRI POLNJENJU TEGA IZDELKA BO INDIKATORSKA LUČ UTRIPALA, KAR KAŽE NA TO IZDELEK ZARAČUNAVA. KO BO POPOLNOMA NAPOLNJENA, BO LUČKA INDIKATORJA OSTALA VKLOPLJENA NEPREKINJENO.

• IZDELEK IMA VGRAJENO FUNKCIJO ZAŠČITE PRED AKUMULATORJEM. MED POLNJENJEM IZDELEK SAMODEJNO VSTOPI V ZAŠČITNI NAČIN IN POSTANE NEUPORABEN. KO JE IZDELEK V CELOTI POLNJEN, BO SAMODEJNO NADALJEVAL Z NORMALNO UPORABO.

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

— : GAIRĖS:

. PRAŠOME ĮSITIKINKITE, KAD PRIEŠ NAUDOJIMĄ PRODUKTAS YRA VISIŠKAI ĮKRAUTAS.

. PRAŠOME SAUGOTI ĮRENGINĮ SAUSOJE IR VĖSIOJE VIETOJE PO NAUDOJIMO.

. NAUDODAMIESI VALYKITE PRODUKTĄ, NENAUDOKITE KOROZINIŲ PLOVIKLIŲ VALYMU.

— : ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS:

• ŠIS PRODUKTAS YRA SUDERINAMAS SU USB ĮKROVIMU.

• ĮKRAUNANT ŠĮ PRODUKTĄ, RODIKLIO LEMPUTĖ MIRKS

PRODUKTAS ĮKRAUNA. ĮKRAUNANT INDIKATORIAUS LEMPUTĘ IŠLIKS ĮJUNGTA NUOLAT.

• PRODUKTAS TURI ĮMONTUOTĄ AKUMULIAORIAUS APSAUGOS FUNKCIJĄ. ĮKROVIMO METU PRODUKTAS AUTOMATIŠKAI PATENKA Į APSAUGOS REŽIMĄ IR TAMPA NENAUDOJAMAS. KAI PRODUKTAS BUS VISIŠKAI ĮKRAUTAS, JIS AUTOMATIŠKAI ATNAUJINS ĮPRASTĄ NAUDOJIMĄ.

KASUTUSJUHEND

— : JUHISED:

. PALUN VEENDUGE, ET TOODE OLEKS ENNE KASUTAMIST TÄIELIKULT LAETUD.

. PALUN HOIDKE SEADET PÄRAST KASUTAMIST KUIVAS JA JAHEDAS KOHAS.

. PUHASTAGE TOODE PÄRAST KASUTAMIST, ÄRGE KASUTAGE PUHASTAMISEKS SÕÕVITAVAID PESUAIINEID.

— : LAADIMISJUHISED:

• SEE TOODE ÜHILDUB USB -LAADIMISEGA.

• SELLE TOOTE LAADIMISEL VILGUB INDIKAATORVALGUS, MIS NÄITAB SEDA TOODE LAADIB. KUI SEE ON TÄIELIKULT LAETUD, JÄÄB INDIKAATORVALGUS EDASI PIDEVALT.

• TOOTEL ON SISSEHITATUD AKU KAITSE FUNKTSIOON. LAADIMISE AJAL SISENE TOODE AUTOMAATSELT KAITSEREŽIIMI JA MUUTUB KASUTAMISKÕLBMATUKS. KUI TOODE ON TÄIELIKULT LAETUD, JÄTKAB SEE AUTOMAATSELT NORMAALSET KASUTAMIST.

MĀCĪBU ROKASGRĀMATA

— : VADLĪNIJAS:

. PĀRLIECINIET, KA PRODUKTS IR PILNĪBĀ UZLĀDĒTS PIRMS LIETOŠANAS.

. LŪDZU, SAGLABĀJĪET IERĪCI SAUSĀ UN VĒSĀ VIETĀ PĒC LIETOŠANAS.

. LŪDZU, NOTĪRIET PRODUKTU PĒC LIETOŠANAS, TĪRĪŠANAI NELIETOJĪET KODĪGUS MAZGĀŠANAS LĪDZEKLUS.

— : UZLĀDES INSTRUKCIJAS:

• ŠIS PRODUKTS IR SAVIETOJAMS AR USB UZLĀDI.

• UZLĀDĒJOT ŠO PRODUKTU, INDIKATORA GAISMA MIRGOS, NORĀDOT TO PRODUKTS TIEK UZLĀDĒTS. KAD TAS IR PILNĪBĀ UZLĀDĒTS, INDIKATORA GAISMA PALIKS NEPĀRTRAUKTI.

• PRODUKTAM IR IEBŪVĒTA AKUMULATORA AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA. UZLĀDES LAIKĀ PRODUKTS AUTOMĀTISKI NONĀK AIZSARDZĪBAS REŽIMĀ UN KĻŪST NELIETOJAMS. PĒC TAM, KAD PRODUKTS IR PILNĪBĀ UZLĀDĒTS, TAS AUTOMĀTISKI ATSĀK NORMĀLU IZMANTOŠANU.