

HAYAMI SY-818 akkumulátoros kapálógép

– Használati útmutató

A HAYAMI SY-818 akkumulátoros kapálógép kisebb kerti területek, veteményesek és virágágyások talajának lazítására, kapálására és könnyebb gyommentesítésére használható.

1. Első használat előtt

Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a gép, az akkumulátor, a töltő, a forgó kapálókések és a rögzítőelemek sérülésmentesek-e.

Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Csak a készülékhez megfelelő töltőt használja.

2. Összeszerelés

1. Illessze össze a kapálógép nyelének részeit, és rögzítse megfelelően a csatlakozásokat.
2. Szerelje fel és állítsa kényelmes helyzetbe a segédfogantyút.
3. Ellenőrizze a védőburkolat megfelelő rögzítését.
4. Szerelje fel a kapálókéseket/forgóelemeket a tengelyre, majd biztosítsa őket a mellékelt rögzítőelemekkel.
5. Csak az összeszerelés befejezése után helyezze be az akkumulátort.

Fontos: a kések szerelésekor az akkumulátor ne legyen a gépben.

3. Az akkumulátor behelyezése

A feltöltött akkumulátort csúsztassa a fogantyún található akkumulátorfoglalatba, amíg megfelelően a helyére nem rögzül. Indítás előtt enyhén húzza meg, és ellenőrizze, hogy nem tud-e kicsúszni.

4. Bekapcsolás

Fogja meg stabilan a készüléket mindkét kezével. A véletlen indítás megakadályozása érdekében a gép biztonsági reteszeléssel rendelkezik: oldja a biztonsági kapcsolót, majd nyomja meg az indítókapcsolót.

A kapcsoló elengedésekor a motor leáll. Várja meg, amíg a forgókések teljesen megállnak, mielőtt a gépet letenné.

5. Kapálás és talajlazítás

Helyezze a gépet a megmunkálandó terület fölé, majd indítsa el. A forgókéseket fokozatosan engedje a talajba. Lassan mozgassa előre-hátra a készüléket.

Ne nyomja túlzott erővel lefelé. Keményebb talajnál inkább több, sekélyebb menetben dolgozzon. Ha a kések elakadnak gyökérben, kőben vagy más tárgyban, azonnal állítsa le a gépet és vegye ki az akkumulátort. Csak ezután távolítsa el az akadályt.

6. Használat után

Kapcsolja ki a készüléket, várja meg a forgókések teljes leállítását, majd **vegye ki az akkumulátort**.

A késekről kefével távolítsa el a földet, fűvet és növényi maradványokat. A motorházat enyhén nedves ruhával lehet áttörölni.

A készüléket, az akkumulátort és a töltőt ne merítse vízbe, és ne tisztítsa erős vízsugárral.

7. Biztonsági előírások

Használat közben viseljen zárt, stabil lábbelit, hosszú nadrágot és szemvédőt; kesztyű használata is ajánlott. Gyermekeket és más személyeket tartson biztonságos távolságban a munkaterülettől. Ne használja a gépet esőben, illetve nagyon nedves körülmények között. Működés közben soha ne érjen a forgókésekhez.

Tisztítás, szerelés, késcsere, elakadás megszüntetése vagy karbantartás előtt **mindig távolítsa el az akkumulátort**.

8. Tárolás

A készüléket megtisztítva, száraz és gyermekektől elzárt helyen tárolja. Hosszabb tárolás előtt vegye ki az akkumulátort a gépből. Az akkumulátort és a töltőt száraz, szélsőséges hőmérséklettől védett helyen tartsa.

Megjegyzés: a terméken/csomagoláson látható „188V Li-ion” feliratot nem érdemes tényleges névleges akkumulátorfeszültségként értelmezni gyártói műszaki dokumentáció nélkül. A pontos töltési időt, üzemidőt és elektromos adatokat a készülékhez mellékelt eredeti adattábla vagy gyártói útmutató alapján kell ellenőrizni.