

Cloud Storage Wi-Fi IP okoskamera – használati útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

A kamera lakóhely, udvar, bejárat, iroda vagy üzlet távoli megfigyelésére szolgál. Mobilalkalmazáson keresztül élőkép megtekintésére, kétirányú beszélgetésre, mozgásérzékelésre és felvételek tárolására használható.

2. Üzembe helyezés előtt

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e:

- a Cloud Storage kamerát;
- a hálózati adaptert és tápkábelt;
- a fali tartót vagy rögzítőtalpat;
- a csavarokat és tipliket;
- a QR-kódos használati útmutatót.

A készülék pontos tápfeszültségét mindig a kamerán vagy az adapteren található címke alapján ellenőrizze.

3. Memóriakártya behelyezése

1. Áramtalanítsa a kamerát.
2. Keresse meg a microSD/TF kártyanyílást. Ehhez egyes változatokon felfelé kell fordítani a kamerafejet.
3. Helyezze be a kompatibilis kártyát a jelzett irányban.
4. Ne erőltesse a kártyát.
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Az alkalmazás tárhelybeállításában formázza meg a kártyát.

A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt mindig áramtalanítsa a kamerát. A kártya általában nem tartozék.

4. A kamera bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a kamerához.
2. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz.
3. Várjon körülbelül 30–90 másodpercet.
4. A kamera hangjelzéssel, fényjelzéssel vagy a fej elfordításával jelezheti az indulást.

A beállítás idejére helyezze a kamerát a Wi-Fi-router közelébe.

5. A mobilalkalmazás telepítése

1. Keresse meg a csomagban lévő útmutató QR-kódját.
2. Olvassa be telefonja kamerájával.
3. Töltse le az ott megjelölt alkalmazást a Google Play vagy az App Store hivatalos áruházából.
4. Nyissa meg az alkalmazást.
5. Regisztráljon e-mail-címmel vagy telefonszámmal.
6. Állítson be erős, egyedi jelszót.

Az alkalmazás pontos neve a fényképeken nem látható. Kizárólag a mellékelt útmutató vagy a kamera saját matricájának QR-kódját használja; ismeretlen weboldalról származó APK-fájlt ne telepítsen.

6. Wi-Fi-párosítás

1. Csatlakoztassa telefonját az otthoni Wi-Fi-hálózathoz.
2. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-, helymeghatározási és helyi hálózati jogosultságokat, ha az alkalmazás kéri.
3. Az alkalmazásban érintse meg az „Eszköz hozzáadása” vagy a „+” gombot.
4. Válassza a Wi-Fi/IP/PTZ kamera kategóriát.
5. Adja meg a Wi-Fi-hálózat jelszavát.
6. Kövesse az alkalmazás utasításait.
7. Ha QR-kód jelenik meg a telefonon, tartsa azt körülbelül 15–25 cm-re a kamera objektívjától.
8. Várja meg a sikeres csatlakozást jelző hangot vagy üzenetet.
9. Nevezze el a kamerát, például „Bejárat” vagy „Udvar”.

Sok ilyen kamera csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózattal párosítható. Ha a csatlakozás sikertelen, ideiglenesen kapcsolja ki az 5 GHz-es sávot, vagy válassza külön a 2,4 GHz-es hálózatot.

7. AP hotspot mód

Ha a QR-kódos párosítás nem sikerül:

1. Állítsa vissza a kamerát.

2. Az alkalmazásban válassza az „AP mode” vagy „Hotspot connection” lehetőséget.
3. Nyissa meg telefonja Wi-Fi-beállításait.
4. Csatlakozzon a kamera által létrehozott ideiglenes hálózathoz.
5. Térjen vissza az alkalmazásba.
6. Válassza ki az otthoni Wi-Fi-hálózatot.
7. Adja meg a hálózati jelszót, majd várja meg a párosítást.

8. Élőkép és kameramozgatás

A párosított kamerát kiválasztva megjelenik az élőkép. Az alkalmazástól függően az alábbi funkciók érhetők el:

- kép nagyítása;
- pillanatkép készítése;
- videó kézi rögzítése;
- hang bekapcsolása;
- beszéd indítása;
- teljes képernyős nézet;
- kamerafej forgatása és döntése;
- korábbi felvételek visszánézése.

A kamerafejet elsősorban az alkalmazással mozgassa. Kézzel ne forgassa erővel, mert a motor megsérülhet.

9. Kétirányú hangkapcsolat

1. Nyissa meg az élőképet.
2. Kapcsolja be a hangszóró ikont.
3. A beszélgetéshez érintse meg a mikrofon vagy „Beszéd” gombot.
4. Beszéljen normál hangerővel.
5. A visszhang csökkentéséhez ne tartsa a telefont közvetlenül a kamera mellett.

Az alkalmazásnak hozzáférést kell adni a telefon mikrofonjához.

10. Mozgás- és hangérzékelés

Az alkalmazás riasztási beállításai:

1. Kapcsolja be a mozgásérzékelést.
2. Válassza ki az érzékenységet.
3. Ha elérhető, jelölje ki a megfigyelni kívánt területet.
4. Kapcsolja be a telefonos értesítéseket.
5. Szükség esetén aktiválja a hangérzékelést.
6. Állítson be időszakot, amikor a riasztások működjenek.
7. Tesztelje a működést a kamera előtt elhaladva.

Túl sok téves riasztás esetén csökkentse az érzékenységet, és ne irányítsa a kamerát mozgó növényzetre, forgalmas útra vagy erős fényforrásra.

11. Éjszakai üzemmód

A kamera infravörös és fehér LED-ekkel rendelkezik. Az alkalmazásban a következő módok valamelyike lehet elérhető:

- automatikus éjszakai mód;
- infravörös fekete-fehér kép;
- színes éjszakai kép fehér LED-es megvilágítással;
- mozgásra bekapcsoló világítás.

Az infravörös LED-ek halvány vörös fénye működés közben normális. Ne nézzen közelről közvetlenül a LED-ekbe.

12. Felvételek tárolása

Memóriakártyára

Az alkalmazásban válassza ki:

- a folyamatos rögzítést;
- a mozgásra induló felvételt;
- vagy az időzített rögzítést.

A megtelt kártyán a kamera beállítástól függően felülírhatja a legrégebbi felvételeket.

Felhőtárhelyre

A felhőalapú mentés külön aktiválást és fizetős előfizetést igényelhet. Az előfizetés nem szükséges, ha a kamera támogatott memóriakártyára megfelelően rögzít.

13. Megosztás másik felhasználóval

1. A másik személy telepítse ugyanazt az alkalmazást.
2. Hozzon létre saját fiókot.
3. Nyissa meg a kamera megosztási menüjét.
4. Adja meg a másik felhasználó fiókját, vagy olvastassa be vele a megosztási QR-kódot.
5. Csak a szükséges jogosultságokat engedélyezze.

Saját belépési jelszavát ne adja át másnak.

14. Gyári visszaállítás

Ha a kamera nem csatlakozik, Wi-Fi-hálózatot váltott, vagy másik fiókhoz szeretné párosítani:

1. Hagyja bekapcsolva a kamerát.
2. Keresse meg a „RESET” nyílást vagy gombot.
3. Egy vékony, tompa eszközzel tartsa lenyomva körülbelül 5–10 másodpercig.
4. Engedje fel, amikor hangjelzést hall vagy a kamera újraindul.
5. Várja meg az indulást.
6. Végezze el ismét a párosítást.

A visszaállítás törli a hálózati és párosítási beállításokat.

15. Felszerelés

1. Párosítsa és próbálja ki a kamerát még felszerelés előtt.
2. Válasszon stabil, megfelelő Wi-Fi-jelerősségű helyet.
3. Jelölje be a furatok helyét.
4. Fúrás előtt ellenőrizze, nincs-e vezeték vagy cső a falban.
5. Rögzítse a tartót megfelelő tiplikkel és csavarokkal.
6. Helyezze fel a kamerát.
7. Vezesse el és rögzítse a tápkábelt.
8. A csatlakozókat óvja a nedvességtől.
9. Az alkalmazásból állítsa be a kívánt látószöget.

Kültéri felszerelés előtt ellenőrizze a készülék IP-védettségi jelölését. Ha ilyen nem található, kizárólag fedett, esőtől és közvetlen nedvességtől védett helyre szerelje.

16. Hibaelhárítás

Nem kapcsol be

- Ellenőrizze az adaptert és a csatlakozókat.
- Próbáljon másik megfelelő aljzatot.
- Csak a készülék címkéjén feltüntetett tápellátást használja.

Nem csatlakozik a Wi-Fihez

- Ellenőrizze a Wi-Fi-jelszót.
- Használjon 2,4 GHz-es hálózatot.
- Vigye közelebb a kamerát a routerhez.
- Kapcsolja ki a mobiladatot vagy a VPN-t a párosítás idejére.
- Indítsa újra, majd szükség esetén állítsa vissza a kamerát.

Nem érkezik értesítés

- Engedélyezze az értesítéseket a telefon beállításaiban.
- Kapcsolja be a mozgásérzékelést az alkalmazásban.
- Engedélyezze az alkalmazás háttérben történő futását.
- Kapcsolja ki az alkalmazás akkumulátorkímélő korlátozását.

Nem rögzít a memóriakártyára

- Áramtalanítva helyezze be újra a kártyát.
- Formázza meg az alkalmazásból.
- Próbáljon másik, jó minőségű kártyát.
- Ellenőrizze, hogy a rögzítési mód be van-e kapcsolva.

Nincs hang

- Kapcsolja be a hangszórót az élőképen.
- Adjon mikrofonengedélyt az alkalmazásnak.
- Ellenőrizze a telefon hangerő-beállítását.

A kép fejjel lefelé jelenik meg

- Kapcsolja be az alkalmazásban a „Képfordítás”, „Flip” vagy „Rotate” lehetőséget.

17. Biztonság és karbantartás

- A kamerát és az adaptert ne merítse vízbe.
- Ne használjon sérült vezetéket vagy adaptert.
- A tápegységet száraz, jól szellőző helyen tartsa.
- A lencsét puha, száraz mikroszálas kendővel tisztítsa.
- Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ne szerelje hőforrás közvetlen közelébe.
- Ne takarja le a kamerát működés közben.
- A terméket gyermekek ne szereljék vagy javítsák.
- Meghibásodás esetén áramtalanítsa, és forduljon szakemberhez.
- A kamerát a megfigyelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával használja.