

Multifunkciós LED kempinglámpa – használati útmutató

1. Első használat előtt

A lámpát az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülék töltőcsatlakozójához, a másik végét pedig megfelelő USB-tápforráshoz, például hálózati USB-adapterhez, számítógéphez vagy power bankhoz.

2. Bekapcsolás és használat

A lámpa elülső részén található **bekapcsológombot** nyomja meg a készülék bekapcsolásához. A gomb ismételt megnyomásával válthat a készüléken rendelkezésre álló világítási módok között.

A lámpa kialakítása alapján normál LED-világításra és a felső, kristályhatású búrával létrehozott **színes, dekoratív fényhatásra** is alkalmas. Az elérhető üzemmódok modellenként eltérhetnek.

3. Kikapcsolás

A bekapcsológomb ismételt megnyomásával léptessen tovább az üzemmódokon, amíg a készülék ki nem kapcsol.

4. Elhelyezés és hordozás

A lámpát használat közben helyezze **stabil, sík és száraz felületre**. A hordfűl segítségével könnyen szállítható, illetve megfelelő helyen felakasztható. Ügyeljen arra, hogy felakasztáskor stabilan legyen rögzítve.

5. Töltés

Töltés előtt kapcsolja ki a készüléket. Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz, majd egy megfelelő USB áramforráshoz. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőkábelt, és zárja vissza a töltőcsatlakozó védőfedelét, ha van ilyen.

6. Tisztítás és tárolás

A készüléket puha, enyhén nedves ruhával törölje át. **Ne merítse vízbe**, és ne használjon erős vegyszert vagy súrolószert. Hosszabb tárolás előtt tölts fel az akkumulátort, majd száraz, hűvös helyen tárolja.

Biztonsági tudnivalók Ne használja a készüléket sérült USB-kábellel vagy sérült burkolattal. Óvja erős ütéstől, szélsőséges hőtől és nedvességtől. Ne nézzen közvetlenül közelről az erős LED-fénybe. A készüléket és a beépített akkumulátort ne szerelje szét, ne dobja tűzbe, és töltés közben ne takarja le.

Felhasználás: kempingezéshez, horgászathoz, kiránduláshoz, kertbe, teraszra, otthoni kiegészítő világításként és hangulatvilágításként.