

Használati Utasítás



RDC® Kültéri Ál-Biztonsági Kamera (Villogó piros LED-del, fekete)

Köszönjük, hogy az RDC® termékét választotta! Ez az ál-biztonsági kamera a megszólalásig hasonlít egy valódi megfigyelőkamerára, így hatékony és költséghatékony elrettentő eszközként szolgál lakások, garázsok, üzletek és udvarok védelmére.

1. A csomag tartalma:

- 1 db RDC® kültéri ál-biztonsági kamera (fekete)
- 1 db Állítható (forgatható és dönthető) fali tartókonzol
- Szerelési tartozékok (csavarok és tiplik)

(A működéshez szükséges 2 db AA elem nem képezi a csomag részét.)

2. Műszaki adatok:

- Tápellátás: 2 db 1.5V AA elem
- Jelzés: Folyamatosan villogó piros LED lámpa
- Kivitel: Kültéri / Beltéri (időjárásálló műanyag ház)
- Szín: Fekete
- Állíthatóság: Forgatható és dönthető tartókonzol

3. Üzembe helyezés és elemcserék

A kamera felnyitása: Nyissa ki a kamera felső védőburkolatát vagy az elemtartó rekeszt (kivitelétől függően csúsztassa el vagy nyissa fel a fedelet).

Elemek behelyezése: Helyezzen be 2 db AA elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes polaritásra (+/-).

Működés ellenőrzése: Az elemek behelyezése után a piros LED fény automatikusan elkezd villogni. (Külön be/ki kapcsoló gombra nincs szükség.)

Zárás: Zárja vissza biztonságosan az elemtartó fedelét, hogy megvédje a belső részt a nedvességtől.

Tipp: A hosszabb élettartam és a megbízható kültéri működés érdekében javasolt minőségi alkáli elemek használata.

4. Felszerelés és beállítás

A helyszín kiválasztása: Válasszon egy jól látható helyet (például bejárat felett, kerítésnél vagy erisz alatt). A maximális hatás érdekében ügyeljen rá, hogy a piros villogó LED jól kivehető legyen.

Rögzítés:

Jelölje meg a fúrési pontokat a tartókonzol talpának segítségével.

Fúrja ki a lyukakat, helyezze be a tipliket, majd rögzítse a konzolt a mellékelt csavarokkal a falra vagy mennyezetre.

A dőlésszög és irány beállítása:

Lazítsa meg a tartókonzol állítócsavarjait.

Állítsa be a kamera kívánt dőlésszögét és forgatási irányát úgy, mintha egy valódi megfigyelési területet pásztázna.

Húzza meg a csavarokat a beállított pozíció rögzítéséhez.

5. Karbantartás és biztonság:

Tisztítás: Nedves, puha törlőkendővel tisztítsa meg a kamera házát és a lencsét a portól. Ne használjon maró hatású tisztítószereket.

Elemcsere: Ha a piros LED villogása elhalványul vagy leáll, cserélje ki mindkét elemet újakra.

Időjárás elleni védelem: Bár a termék kültéri használatra készült, a szélsőséges időjárási viszonyok (pl. közvetlen, heves jégeső vagy víz alá merülés) károsíthatják. Érdemes tető vagy eresz alá szerelni a hosszabb élettartam érdekében.

Figyelem: A termék elrettentő célokat szolgáló ál-kamera (fiktív eszköz), tényleges videórögzítésre és képalkotásra nem alkalmas.

