

Hordozható mini nyomtató – részletes használati útmutató

Cikkszám a csomagoláson: KE21-1824

Az útmutató a bemutatott Bluetooth-kapcsolatos, tintamentes mini nyomtató általános használatát ismerteti. A pontos alkalmazásnév, papírméret, töltési előírás és gombkezelés a fotókon nem látható; ezeknél a készülékhez mellékelt gyártói útmutató az irányadó.

1. Első használat előtt

- Távolítsd el a csomagolást és az esetleges védőfóliákat.
- Ellenőrizd, hogy a készülék háza és töltőcsatlakozója sértetlen.
- Keresd meg a mellékelt útmutatóban az alkalmazás nevét vagy letöltési QR-kódját.
- Ellenőrizd a használható hőpapír szélességét és a megengedett tekercsméretet.
- Helyezd a nyomtatót száraz, stabil felületre.

2. A készülék feltöltése

1. A gyártó által előírt kábelt és megfelelő tápforrást használd.
2. Csatlakoztasd óvatosan a töltőkábelt; a csatlakozót ne erőltesd.
3. A töltés állapotát a gyártói útmutatóban ismertetett visszajelzés alapján ellenőrizd.
4. A töltés befejezése után húzd ki a kábelt.

A pontos töltőfeszültség és töltési idő nem állapítható meg a termékfotókból. Ha a készülék szokatlanul melegszik, szagot áraszt vagy deformálódik, szakítsd meg a töltést és ne használd tovább.

3. A hőpapír behelyezése

A nyomtató tintapatron helyett megfelelő hőpapírral működik. Hagyományos papíron nem készít megfelelő nyomatot.

1. Kapcsold ki a készüléket.
2. Nyisd ki a papírtartó fedelét a gyártói útmutató szerint. Ne feszítsd a burkolatot.
3. Helyezd be a megfelelő méretű tekercset az előírt irányban.
4. A papír végét vezesd a papírkimenethez az útmutató szerint.
5. Ellenőrizd, hogy a papír egyenesen áll, nem gyűrött és nincs beszorulva.
6. Zárd vissza a fedelet.

A hőpapír nyomtatható oldala megfelelő irányba nézzen. Öntapadós papírt csak akkor használj, ha annak használatát a gyártó engedélyezi.

4. Az alkalmazás telepítése

1. A mellékelt útmutató alapján keresd meg a készülékhez tartozó alkalmazást.
2. Telepítsd a telefon hivatalos alkalmazás-áruházából.
3. Kapcsold be a telefon Bluetooth-funkcióját.
4. Engedélyezd a csatlakozáshoz szükséges Bluetooth- vagy közeli eszközök hozzáférést, ha az alkalmazás kéri.

Az alkalmazás neve és a támogatott Android- vagy iOS-verzió a fotókból nem azonosítható.

5. Csatlakoztatás a telefonhoz

1. Kapcsold be a nyomtatót a gyártó által megadott módon.
2. Tartsd a telefont a nyomtató közelében.
3. Nyisd meg az alkalmazást.
4. Keresd meg az eszköz hozzáadására vagy csatlakoztatására szolgáló menüpontot.
5. Válaszd ki a nyomtatót a megjelenő listából.
6. Várd meg a sikeres csatlakozás visszajelzését.

A párosítást az alkalmazásban vagy a telefon beállításában a gyártó előírása szerint végezd. Ha a készülék másik telefonhoz kapcsolódik, előbb bontsd azt a kapcsolatot.

6. Nyomtatás

1. Ellenőrizd, hogy van papír a készülékben, a fedél zárva van és a kapcsolat aktív.
2. Az alkalmazásban válassz képet, jegyzetet vagy más támogatott tartalmat.
3. Ellenőrizd a nyomtatási előnézetet.
4. Ha elérhető, állítsd be a méretet, tájolást és nyomtatási sötétséget.
5. Indítsd el a nyomtatást.
6. Várd meg, amíg a papír továbbítása teljesen leáll.
7. A kész nyomatot a készülék kialakításának megfelelően válaszd le.

Nyomtatás közben ne húzd a papírt, és ne nyisd ki a fedelet.

A nyomtató fekete-fehér nyomatot készít. Egyszerű vonalas rajzok, jól olvasható szövegek és kontrasztos képek általában jobban használhatók, mint apró részleteket tartalmazó grafikák.

7. Használat után

- Kapcsold ki a készüléket.
- Tedd száraz, portól és közvetlen napsütéstől védett helyre.
- A papírtekercset és a nyomatokat óvd a hőtől és nedvességtől.
- A fontos tartalmak digitális másolatát is őrizd meg, mert a hőpapíros nyomat idővel fakulhat.

8. Tisztítás

1. Kapcsold ki a nyomtatót, és húzd ki a töltőkábelt.
2. Hagyd kihűlni.
3. A külső burkolatot puha, száraz kendővel töröld át.
4. A belső részeket és a nyomtatófejet kizárólag a gyártó által megadott módon tisztítsd.

Ne merítsd vízbe, ne permetezz rá tisztítószerrel, és ne használj éles eszközt a papírjáratban. A nyomtatófejet közvetlenül nyomtatás után ne érintsd meg.

9. Gyakori problémák

Probléma	Ellenőrzés, teendő
Nem kapcsol be	Töltsd fel az előírt módon, majd ellenőrizd a bekapcsolás menetét.
A telefon nem találja	Ellenőrizd a Bluetooth-t, az alkalmazás engedélyeit és azt, hogy nincs-e másik telefonhoz csatlakoztatva.
Csatlakozik, de nem nyomtat	Ellenőrizd a papírt, a fedelet, a töltöttséget és az alkalmazásban kiválasztott eszközt.
Üres papír jön ki	Ellenőrizd, hogy megfelelő hőpapírt használasz-e, és helyes-e a behelyezés iránya.
Halvány a nyomat	Ellenőrizd a papír állapotát, a töltöttséget és az alkalmazás nyomtatási beállításait.

Probléma	Ellenőrzés, teendő
Elakad a papír	Állítsd le és kapcsold ki a készüléket. A fedelet az útmutató szerint nyisd ki, a papírt ne rángasd.
Csíkos vagy hiányos a nyomat	Ellenőrizd a papír egyenes futását; szükség esetén tisztíts a gyártó előírása szerint.

10. Fontos használati szabályok

- Csak kompatibilis hőpapírt és megfelelő töltőkábelt használj.
- Óvd a készüléket víztől, leeséstől és erős hőtől.
- Ne takard le töltés közben.
- Ne bontsd meg a készülékházat.
- A papírleválasztó élhez óvatosan nyúlj.
- Gyermek felügyelete mellett használják.
- Sérült vagy rendellenesen működő készüléket ne használj tovább.