

JORTAN WiFi kamera – szöveges használati útmutató

1. Előkészítés és áramellátás

Csomagold ki a kamerát és a mellékelt tápegységet. Ellenőrizd, hogy a készülék és a kábelek sértetlenek-e. Az első beállítást a WiFi-router közelében, beltérben végezd el.

Csatlakoztasd a mellékelt tápegységet a kamera tápcsatlakozójához, majd a konnektorhoz. Várd meg az indulás befejezését. A WiFi az adatkapcsolatot biztosítja; a kamerának folyamatos tápellátásra van szüksége.

2. A Yoosee alkalmazás telepítése

A csomagolás alapján a kamera a **Yoosee** alkalmazással használható.

1. Keresd meg az alkalmazást a telefonod alkalmazásboltjában, vagy használd a gyári csomagoláson található QR-kódot.
2. Telepítsd, majd nyisd meg.
3. Hozz létre felhasználói fiókot, vagy jelentkezz be.
4. Engedélyezd a párosításhoz szükséges hozzáféréseket.

3. A kamera párosítása

1. Csatlakoztasd a telefont az otthoni WiFi-hálózathoz.
2. Az alkalmazásban indítsd el az új eszköz hozzáadását.
3. Kövesd a képernyőn megjelenő párosítási utasításokat.
4. Amikor az alkalmazás kéri, válaszd ki a WiFi-hálózatot, és add meg a jelszavát.
5. Várd meg a csatlakozás befejezését, majd nevezd el a kamerát, például „Bejárat”.

A párosítás módja és a menüpontok neve az alkalmazás, illetve a kamera változatától függhet.

4. Élőkép és vezérlés

Nyisd meg a hozzáadott kamerát az alkalmazásban, és ellenőrizd az élőképet. Ha megjelenik irányvezérlés, azzal állíthatod a kamera látóirányát. A motoros fejet ne forgasd erővel kézzel.

A hang, az értesítések és az éjszakai megfigyelés beállításait a készülékhez elérhető menüben keresd.

5. Felszerelés

- Először ellenőrizd a WiFi-jelerősséget a tervezett helyen.
- Szerelés előtt áramtalanítsd a kamerát.

- A tartókonzolt a fal anyagának megfelelő csavarokkal és tiplikkel rögzítsd.
- A tápegységet száraz, védett helyen helyezd el. A kábelcsatlakozásokat külön vedd a nedvességtől.
- Bekapcsolás után ellenőrizd újra a látómezőt és a kapcsolatot.

6. Memóriakártyás rögzítés

A dobozon szereplő adatok szerint a kamera **legfeljebb 128 GB-os microSD-kártyát** támogat.

A kártyát áramtalanított készülékbe, a gyári leírásban jelzett foglalatba helyezd. Ne bontsd meg taláломra a burkolatot. Bekapcsolás után ellenőrizd az alkalmazásban, hogy felismeri-e a kártyát, és állítsd be a felvételt.

A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról.

7. Ha nem csatlakozik

- Ellenőrizd az áramellátást és a WiFi-jelszót.
- A beállításhoz vidd közelebb a kamerát a routerhez.
- Ellenőrizd a gyári leírásban a támogatott WiFi-hálózatot.
- Indítsd újra a kamerát, majd próbáld meg ismét a párosítást.
- Gyári visszaállítást csak a készülék saját útmutatója szerint végezz; a resetgomb helye és nyomva tartási ideje nincs igazolva a fotókon.

8. Tisztítás és tárolás

Tisztítás előtt húzd ki a tápegységet. A burkolatot puha, enyhén nedves kendővel, a lencsét lencsetisztító kendővel töröld át. Ne merítsd vízbe, és ne használj oldószert vagy súrolószert.