Digitális asztali óra – Használati utasítás

1. Elemek behelyezése

1. Fordítsa meg az órát.
2. Nyissa ki a hátoldalon található elemtartó fedelét.
3. Helyezzen be 2 db AA típusú elemet a jelölt polaritásnak (+/−) megfelelően.
4. Zárja vissza az elemtartó fedelét.
5. Az elemek behelyezése után a kijelző automatikusan működésbe lép.

2. A pontos idő beállítása

1. Tartsa lenyomva a **SET** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a kijelzőn a számok villogni kezdenek.
2. A ▲12/24 gomb segítségével módosítsa a villogó értéket.
3. A SET gomb megnyomásával lépjen a következő beállításra.
4. Állítsa be az órát és a percet.
5. A beállítások befejezése után erősítse meg a kiválasztott értékeket.

3. Dátum beállítása

1. Lépjen be a beállítási módba a SET gombbal.
2. Válassza ki a dátum megfelelő mezőjét.
3. Állítsa be az évet, hónapot és napot.
4. A ▲12/24 gombbal módosíthatja az értékeket.
5. A SET gombbal léphet tovább és mentheti a beállításokat.

A kijelzőn megjelenik a hónap, a nap és a hét aktuális napja.

4. 12/24 órás időformátum

A **▲12/24** gomb megnyomásával válthat a 12 órás és a 24 órás időkijelzés között.

- 12 órás mód: délelőtti és délutáni időjelzés.
- 24 órás mód: 00:00–23:59 közötti időmegjelenítés.

5. Hőmérséklet kijelzése

A készülék beépített hőmérővel rendelkezik, amely a környezeti hőmérsékletet mutatja.

A **°C/°F** gombbal válthat a két mértékegység között:

- °C – Celsius-fok
- °F – Fahrenheit-fok

A hőmérséklet automatikusan megjelenik a kijelzőn.

6. Ébresztő beállítása

1. Nyomja meg a TIMER gombot az időzítési vagy ébresztési funkció eléréséhez.
2. A SET gomb segítségével válassza ki a beállítani kívánt értéket.
3. A ▲12/24 gombbal módosítsa az órát és a percet.
4. Erősítse meg a beállítást.
5. Amennyiben a készülék külön ébresztési módot kínál, kapcsolja be azt.

7. A kezelőgombok funkciói

Gomb	Funkció
MODE	Üzemmódok közötti váltás
TIMER	Időzítő funkció
SET	Beállítás és megerősítés
▲12/24	Érték módosítása, időformátum váltása
°C/°F	Hőmérsékleti mértékegység váltása

8. Elhelyezés és karbantartás

- Helyezze az órát stabil, vízszintes felületre.
- Kerülje a közvetlen napsugárzást és a hőforrásokat.
- Óvja a nedvességtől és a víztől.
- Tisztítsa puha, száraz törlőkendővel.
- Ne használjon erős vegyszereket.
- Hosszabb használaton kívüli időszak esetén vegye ki az elemeket.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.

9. Hibaelhárítás

Nem működik a kijelző: Ellenőrizze az elemek behelyezését és töltöttségét.

Hibás időt mutat: Állítsa be újra a pontos időt és a dátumot.

Nem megfelelő a hőmérséklet kijelzése: Helyezze az órát szobahőmérsékletű környezetbe, távol a közvetlen hőforrásoktól.

A gombok nem reagálnak: Ellenőrizze az elemeket, majd szükség esetén helyezze be őket újra.

10. Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag beltéri használatra ajánlott.
- Ne merítse vízbe.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Az elemeket tartsa gyermekektől távol.
- Az elhasznált elemeket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le.