Digitális LED ébresztőóra – Használati utasítás

1. Üzembe helyezés

1. Helyezze az órát stabil, vízszintes felületre.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-tápkábelt az óra hátoldalán található DC 5V csatlakozóhoz.
3. A kábel USB végét csatlakoztassa megfelelő 5 V-os USB-tápforráshoz.
4. A készülék bekapcsol, és megjelenik a LED-kijelző.

Elemes működés:

A készülék hátoldalán elemtartó is található. Helyezze be az elemeket a jelölt polaritásnak megfelelően. Az elemek típusa és az, hogy biztosítanak-e folyamatos kijelzést vagy csak memóriafunkciót, a gyári útmutató alapján ellenőrizendő.

2. Kezelőgombok

A készülék hátoldalán három kezelőgomb található:

- **SET:** Beállítási módok kiválasztása, értékek megerősítése.
- **UP:** Beállított érték növelése.
- **DOWN:** Beállított érték csökkentése.

3. Pontos idő beállítása

1. Tartsa lenyomva a SET gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg az idő kijelzése villogni kezd.
2. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be az órát.
3. Nyomja meg a SET gombot a percbeállításhoz.
4. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a perceket.
5. A SET gombbal erősítse meg a beállítást.

4. Dátum beállítása

1. A SET gomb segítségével lépjen a dátumbeállítási módba.
2. A kijelzőn megjelenhet a „dA” jelzés.
3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a hónapot.
4. A SET gombbal lépjen a nap beállítására.
5. Állítsa be a megfelelő napot.

6. A SET gombbal mentse az értékeket.

5. Ébresztő beállítása

1. A SET gombbal válassza ki az ébresztési módot.
2. A kijelzőn megjelenhet az „AL” felirat.
3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be az ébresztés óráját.
4. Nyomja meg a SET gombot, majd állítsa be a perceket.
5. Erősítse meg a beállítást.
6. Ellenőrizze, hogy az ébresztési funkció aktív-e.

A készülék ébresztő funkcióval rendelkezik, amely segít a mindennapi időbeosztásban.

6. Hőmérséklet kijelzése

A beépített hőmérő a helyiség aktuális hőmérsékletét jeleníti meg a LED-kijelzőn.

A pontosabb mérés érdekében ne helyezze az órát közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak kitett helyre.

7. Kijelző fényerejének beállítása

A készülék állítható kijelzőfényerővel rendelkezik.

A fényerő módosításához használja a készülék megfelelő beállítási funkcióját. Egyes változatoknál a DOWN gomb rövid megnyomásával válthatók a fényerőszintek.

A kijelző fényerejét célszerű a környezet megvilágításához igazítani.

8. Hangvezérlés és energiatakarékos működés

A készülék csomagolása hangvezérlési funkciót is jelöl.

A megfelelő üzemmódban a kijelző hanghatásra, például tapsolásra aktiválódhat.

A hangvezérlés pontos bekapcsolási módját a készülék gyári útmutatója alapján kell ellenőrizni.

9. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt válassza le az USB-tápellátást.
- Puha, száraz törlőkendővel tisztítsa a készüléket.
- Ne használjon maró vagy súroló tisztítószereket.
- Ne merítse vízbe.
- Óvja a készüléket az ütődésektől és a leeséstől.

- Hosszabb használaton kívüli időszak esetén távolítsa el az elemeket.

10. Hibaelhárítás

Nem világít a kijelző:
Ellenőrizze az USB-csatlakozást és a tápellátást. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e energiatakarékos üzemmódban.

Nem megfelelő időt mutat:
Állítsa be újra a pontos időt.

Nem szólal meg az ébresztő:
Ellenőrizze az ébresztési időt és az ébresztő aktiválását.

Nem megfelelő a hőmérséklet kijelzése:
Helyezze a készüléket szobahőmérsékletű környezetbe, távol a hőforrásoktól.

11. Biztonsági előírások

- Kizárólag megfelelő 5 V-os USB-tápforrással használja.
- Ne tegye ki víznek vagy magas páratartalomnak.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Sérült kábel vagy készülék esetén ne használja.
- Gyermekek az elemeket csak felnőtt felügyeletével kezeljék.
- A készülék elsősorban beltéri használatra készült.

Digitális LED ébresztőóra – Modern, fahatású kialakítás, praktikus idő- és hőmérséklet-kijelzés, kényelmes mindennapi használat.