Bachmayer Home BM-4005 – 8 részes edénykészlet használati utasítás

1. Első használat előtt

1. Távolítsa el az edényekről és fedőkről a csomagolóanyagokat, címkéket.
2. Mossa el az edényeket langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel, puha szivacs segítségével.
3. Öblítse le tiszta vízzel, majd törölje teljesen szárazra.
4. Ellenőrizze, hogy a fogantyúk és a fedőfogók megfelelően rögzítettek-e.

2. Használat főzés közben

1. Válassza ki az elkészítendő étel mennyiségéhez megfelelő méretű edényt.
2. Helyezze az edényt a megfelelő méretű főzőzónára.
3. Tegye bele a hozzávalókat és a szükséges mennyiségű folyadékot.
4. A főzést alacsony vagy közepes hőfokon kezdje.
5. A gyorsabb és energiatakarékosabb főzés érdekében használja az üvegfedőt.
6. Főzés közben rendszeresen ellenőrizze az ételt, és szükség esetén keverje meg.

Fontos: Ne hagyja az edényt üresen, magas hőfokon felhevülni!

3. Használható főzőlapok

A csomagolás alapján az edénykészlet az alábbi főzőlapokkal kompatibilis:

- Gáztűzhely
- Elektromos főzőlap
- Kerámialapos tűzhely
- Indukciós főzőlap

Indukciós főzőlapon mindig a megfelelő méretű főzőzónát válassza.

4. Az üvegfedők használata

- A fedők segítenek megőrizni a hőt és a nedvességet.
- A fedőt óvatosan emelje le, hogy a forró gőz ne okozzon égési sérülést.
- A forró üvegfedőt ne helyezze hideg vízbe.
- Kerülje az üvegfedők ütődését és leejtését.

5. Tisztítás és karbantartás

1. Főzés után hagyja az edényt természetes módon kihűlni.
2. Meleg vízzel, mosogatószerrel és puha szivaccsal tisztítsa meg.
3. Makacs szennyeződés esetén áztassa rövid ideig meleg, mosogatószeres vízben.
4. Öblítse le alaposan.
5. Puha törlőkendővel törölje szárazra.

Kerülendő:

- Fém dörzsszivacs és erős súrolószer.
- Éles fémtárgyak használata, amelyek megkarcolhatják a felületet.
- Hirtelen hőmérséklet-változás.
- Forró edény hideg víz alá helyezése.

A mosogatógépes tisztítás csak akkor javasolt, ha azt a gyártó kifejezetten engedélyezi.

6. Biztonsági előírások

- Főzés közben az edények és fogantyúik felforrósodhatnak. Használjon edényfogó kesztyűt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő tűzhelyet.
- A gáztűzhely lángja ne érjen túl az edény alján.
- Ne használjon sérült vagy megrepedt üvegfedőt.
- Tartsa távol a forró edényeket gyermekektől.
- Ne használja az edényeket mikrohullámú sütőben.
- Sütőben csak akkor használja, ha a gyártó ezt kifejezetten engedélyezi.

7. A készlet tartalma

Edény átmérője	**Űrtartalom**
24 cm	6,3 liter
20 cm	3,8 liter
18 cm	2,8 liter
16 cm	2,0 liter

Összesen: 4 db rozsdamentes acél edény és 4 db üvegfedő.

8. Tárolás

Használaton kívül az edényeket tiszta, száraz helyen tárolja. Egymásba helyezés esetén puha kendővel védheti a felületeket a karcolódástól.