Függőszék bojtokkal

(NX-Q-024)

Használati útmutató



Kérjük, olvassa el és őrizze meg ezt a tájékoztatót későbbi felhasználás céljából!



A függőszék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, vagy a termék károsodásához vezethet. Ha a terméket harmadik személynek adja át, feltétlenül továbbítsa a használati útmutatót is!

Biztonsági előírások



FIGYELEM! A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható! A kötél hossza miatt fennáll a felakadás, fojtás, sérülés veszélye.

- A termék kül- és beltéri használtra egyaránt alkalmas.
- Az összeszerelést kizárólag felnőtt személy végezheti!
- Egyszerre csak egy főt engedjen a függőszékbe ülni!
- Maximális teherbírás: 150 kg.
- A függőszék nem gyerekjáték. A függőszék közelében mindig felügyelje a gyerekeket!
- Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a függőszékben, ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el!
  1. Vegye ki a függőszéket a csomagolásból!
  2. Ellenőrizze, hogy van-e sérülés a terméken! Amennyiben igen, ne vegye használatba! Forduljon a forgalmazóhoz a megadott elérhetőségek valamelyikén!



FIGYELEM! Fulladásveszély! Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagoló fóliával vagy a függőszékkel játsszanak! A termék kibontását követően dobja ki vagy tárolja biztonságosan a csomagolást!

- Kérjük, ne módosítson semmit a terméken, mert ez megváltoztathatja a termék szerkezetét! A csere alkatrészek ára módosítás esetén a vevőt terheli. Nem rendeltetésszerű használat, vagy nem szakszerű összeszerelés kifejezetten tilos és felmenti a gyártót (és forgalmazót) a felelőssége alól!
- A függőszéket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja! Minden egyéb használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi kárhoz, vagy akár személyi sérüléshez is vezethet. A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű, vagy a helytelen használatból adódnak!
- Ideális esetben a szék körül 2 méter szabad területet kell hagyni! Fokozottan ügyeljen az éles tárgyakra, bútorokra!
- A termék használata előtt győződjön meg a felfüggesztés szilárdságáról! Így még korrigálni lehet az összeszerelés esetleges hibáit.
- Kérjük, ne szerelje fel úgy a széket, hogy az közvetlen napsütésnek legyen kitéve!
- Ne használja a függőszéket tárgyak tárolására, állatok vagy tárgyak szállítására!
- Ideális esetben a függőszék körül 2 méter szabad területet kell hagyni.

- A függőszék közvetlen környezetében ne helyezzen el semmilyen kemény, szögletes vagy hegyes tárgyat.
- A függőszék nem szerelhető beton, aszfalt vagy egyéb kemény felület fölé. A kemény talajra esés súlyos sérülésekkel járhat.
- Tartsa távol a függőszéket hőforrásoktól, nyílt lángtól és a cigarettától!

A felügyelő személynek a használót a következők szerint kell tájékoztatnia:

- Abban az esetben, ha egy személy használja a függőszéket, csak óvatosan szabad megközelíteni az ütközésveszély miatt.
- Nem szabad a kötelet felcsavarni, vagy a rudazat felett lógatni balesetveszély miatt!
- A szék instabil jellege miatt, óvatosan üljenek bele!
- Kerüljék a túlzott hintázást, kilengést, mivel az a székből történő kieséshez és egyéb sérüléshez vezethet!
- Ne álljon fel a székben, ne ugorjon bele vagy essen rá a függőszékre!
- Ne helyezzenek el a széken kiegészítő elemeket!



FIGYELEM! Sérülésveszély! A függőszék szakszerűtlen használata sérülésekhez, szélsőséges esetben akár halához vezethet!

Felfüggesztés / Összeszerelés

- FIGYELEM! A függőszéket kizárólag megfelelő tartóra, illetve arra alkalmas mennyezetre szerelje fel! Ha a felszereléssel vagy az eszközök használatával kapcsolatosan nincsen tapasztalata, kérjen tanácsot szaktudással rendelkező személyektől!
- Ne szerelje a függőszéket beton, aszfalt vagy egyéb kemény felület fölé!
- A felfüggesztési pontoknak megfelelő távolságban kell lenniük egymástól. Az ülőfelület és a padló közötti távolságnak legalább 35 cm-nek kell lennie. A maximális magasság nem lépheti túl a 46 cm-t. Az oldalirányú távolságnak el kell érnie a minimum 60 cm-t.
- Úgy állítsa be a széket, hogy a benne ülő személy lába kényelmesen elérje a talajt! Amennyiben ezt ránézésre nem tudják megállapítani, először végezzenek próbát.
- A szék magassága a felfüggesztő eszköz segítségével állítható be. A hossz beállításakor senki ne üljön a székben! Ha két ponton függeszti fel a széket, ügyeljen arra, hogy a két oldal mindig azonos hosszúságú legyen!
- Feltétlenül vizsgálja át rendszeresen a köteleket és a felfüggesztésre használt eszközöket sérülésekre, vagy a korral összefüggő kopás jeleire vonatkozóan, hiszen kizárólag az ép eszköz jelent biztonságot. A sérült felfüggesztő eszközöket feltétlenül cserélje ki!
- Ügyeljen rá, hogy a felső keresztartó soha ne legyen magasabb 2,5 m-nél! Vigyázzon rá, hogy soha ne másszanak fel a székre azért, hogy a keresztgerendát elérjék, vagy megérintsék, ez ugyanis fokozottan balesetveszélyes!

Karbantartás

- A függőszék kézzel, vagy puha ronggyal tisztítható hideg víz és enyhe mosószer, vagy szappan segítségével. Ne használjon erős vegyszereket vagy fehérítőt! Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy a kötelek ne kuszálódjanak össze!
- A fa keresztrúd élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen, legalább évente egyszer lakkozza, vagy olajozza azokat!
- Minden használat előtt ellenőrizze a széket és az összes alkatrészt (ülés, kötelek, rúd, csavarok), hogy észleli-e rongálódás jeleit! Szükség szerint cserélje ki a szék elhasználódott részeit! Ha a fa elem kopását észleli, akkor csiszolja, majd fesse le azt!
- **Figyelem!** Ha a széket olyan állványra szereli, amelyen egyszerre több szék/hinta is található, akkor feltétlenül tartsa be az előírt távolságokat. Ha a széket faágra szereli, ellenőrizze annak stabilitását!
- A függőszék felakasztására a legjobb egy árnyékos hely. Minél kevesebb közvetlen napfénynek van kitéve a termék, annál hosszabb lesz a szövet és a kötelek élettartama.
- Minden használati időszak végén, vagy amikor a hőmérséklet 4 fok alá süllyed, vegye le a széket és tárolja száraz, fagymentes helyen!
- Kedvezőtlen időjárás esetén szerelje le a kültéren felszerelt hintát és vigye védett helyre!
- Ellenőrizze, hogy a termék teljesen száraz-e, mielőtt elrakja!
- Ha ki szeretné dobni a széket, akkor az összes alkatrészt a helyi hulladékrendeleteknek megfelelően kezelje!



Normál használat mellett is a szék kötelei nyúlhatnak, kophatnak az idő múlásával, ezért fokozottan kell ügyelni a termék állapotának rendszeres ellenőrzésére!

Panasz/reklamáció

Reklamáció és panasz benyújtására a www.pepita.hu weboldalon van lehetőség, az elállás és garancia, illetve a reklamáció menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével.

Műszaki adatok

Típusszám: NX-Q-024
Anyaga: farúd + poliészter és pamut
Párna: 2db 45 x 45cm
Fa rúd mérete: 80 x 3cm
Szövet mérete: 100 x 90cm
Súlykapacitás: 150kg
Bruttó tömeg: 2,5kg

Származási hely: Kína
Gyártó: LiaochengInhaling The New Import Export Co. Ltd.

Importőr és forgalmazó:
Pepita.hu Zrt.
H-5520 Szeghalom, Kinizsi út 78.
www.pepita.hu
segitunk@pepita.hu