

SmileHOME

by Pepita

**SmileHome by Pepita Electronic security safe with fingerprint reader
35x25x25cm SFC001**



To ensure that the product is used correctly, please read the instructions for use below and keep them in a safe place for future reference!

1.Door opening

In common mode, enter the correct password and fingerprint (any fingerprint can be used for the first time). The voice prompt "Verification passed" is played, and the safebox opens.

2.Function description of setting operation keys

Press the red button behind the door and hear the voice prompt "Please enter the management password", which is "123456" setting in the factory. Press the "#" key to confirm, and the voice prompt will appear:

To set the user password, press "1"!

To add a fingerprint, press "2"!

To delete the user fingerprint, press "3"!

To set the management password, press "4"!

To set the door opening mode, press "5"!

To exit, press the "*" key!

3.Setting a User Password

After press "1", voice prompt "please enter the password", enter 4 to 12 digits password, press "#" key to confirm, voice prompt "please enter again", please enter same password as first time, if the voice prompt "set success", set up complete and return to the main program, if prompt "enter error, please enter again", please enter the password that was like the first time.

4.Adding a Fingerprint

Press "2", voice prompt "please press your finger", and the light will turn on, put your finger on the light, after success, you will hear voice prompt "registration success", if not, you will hear two beeps and return to the main program.

5.Deleting a Fingerprint

Press "3", the voice prompt "all deleted successfully", if not successful, you will hear two beeps and return to the main program.

6.Setting the Management Password (Default: 123456)

Press "4", voice prompt "please enter the administrative password", enter 4 to 12 digits password and press "#" key to confirm, voice prompt "please enter again", please enter the same password as first time, if the voice prompt "set success", set up complete and return to the main program, if prompt "enter error, please enter again", please enter the password.

7.Setting the Door Opening Mode (Default: Common mode)

Press "5". The voice prompt "For common mode, press 1. For safe mode, press 2." To exit, press the "*" key. If no operation is performed within six seconds, the system automatically exits the management mode. Press the "*" key to return to the upper-level menu.

8.Start the alarm function

Wake up the touch panel, press the "*" key, voice prompt "warning open", when the safe box receives vibration, it will alarm.

9.Button functions behind the door

Press to enter the setting function

Press 3-5 seconds to restore factory Settings (management password: 123456)

Complaint

Complaints can be submitted on the website www.pepita.hu, by filling in the appropriate form under the menu item Withdrawal and guarantee, and Complaint.

Specifications

Model: SFC001

Material: galvanized steel

Gross weight: 7 kg

Product size: 35 x 25 x 25 cm

Packaging size: 41 x 31 x 31 cm

Place of origin: China

Manufacturer: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importer and distributor:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi str. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME

by Pepita

**SmileHome by Pepita elektronikus biztonsági Széf ujjlenyomat olvasóval
35x25x25cm SFC001**



Annak érdekében, hogy a terméket helyesen használják, kérjük olvassák el az alábbi használati utasítást, és a jövőre való tekintettel gondosan őrizzék meg!

1.Az ajtó nyitása

Általános módban adja meg a helyes jelszót és ujjlenyomatot (bármely ujjlenyomat használható első alkalommal). A „verification passed” (sikeres ellenőrzés) hangüzenetet fogja hallani és a széf kinyílik.

2.A beállítási műveleti billentyűk funkció leírása

Nyomja meg az ajtó belső oldalán lévő piros gombot! Ezután a "Please enter the management password" (kérem, adja meg a kezelési jelszót) hangutasítást fogja hallani, amely gyári beállítás szerint „123456”. Nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez! A következő hangutasításokat fogja kapni:

A felhasználói jelszó beállításához nyomja meg az „1” gombot!

Ujjlenyomat hozzáadásához nyomja meg a „2” gombot!

A felhasználói ujjlenyomat törléséhez nyomja meg a „3” gombot!

A kezelési jelszó beállításához nyomja meg a „4” gombot!

Az ajtónyitási mód beállításához nyomja meg az "5" gombot!

A kilépéshez nyomja meg a "*" gombot!

3.Felhasználói jelszó beállítása

Az "1" megnyomása után hangutasítást kap: "please enter the password" (kérjük, adja meg a jelszót), írjon be egy 4-12 számjegyű jelszót, nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez! Következő hangutasítás: "please enter again" (kérem, adja meg újra)! Ekkor adja meg ugyanazt a jelszót, mint először! Ha a "set success" (sikeres beállítás) hangüzenet jön, a beállítás befejeződött és visszatérhet a főmenübe. Ha az "enter error, please enter again" (hibás bevitel, kérjük írja be újra) üzenetet kapja, akkor adja meg újra a jelszót, amit az első alkalommal használt!

4.Ujjlenyomat hozzáadása

Nyomja meg a "2" gombot és kövesse a "please press your finger" hangutasítást (kérem, nyomja le az ujját), közben a lámpa felvillan: helyezze az ujját a lámpára! Sikeres leolvasás után a "registration success" (sikeres regisztráció) hangüzenetet hallja. Ha nem járt sikerrel, akkor két sípolást fog hallani és a széf visszatér a főmenühöz.

5.Ujjlenyomat törlése

Nyomja meg a "3" gombot! Az "all deleted successfully" (minden sikeresen törölve) hangüzenet hangzik majd el. Ha a törlés nem sikeres, két sípoló hangot fog hallani, és a széf visszatér a főmenühöz.

6.A kezelési jelszó beállítása (alapértelmezett: 123456)

Nyomja meg a "4" gombot! A "please enter the administrative password" (kérjük, adja meg a kezelési jelszót) hangutasítást követően írja be a 4-12 számjegyű jelszavát, és nyomja meg a "#" gombot a megerősítéshez! Következő hangutasítás: "please enter again" (kérem, adja meg újra)! Ekkor adja meg ugyanazt a jelszót, mint először! Ha a "set success" (sikeres beállítás) hangüzenet jön, a beállítás befejeződött és visszatérhet a főmenübe. Ha az "enter error, please enter again" (hibás bevitel, kérjük írja be újra) üzenetet kapja, akkor adja meg újra a jelszót!

7. Az ajtónyitási mód beállítása (Alapértelmezett: Közös/általános mód)

Nyomja meg az „5” gombot! Hangüzenet: "For common mode, press 1. For safe mode, press 2." (Általános módhoz nyomja meg az 1-es gombot! A biztonsági módhoz nyomja meg a 2-es gombot!) A kilépéshez nyomja meg a "*" gombot! Ha hat másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a rendszer automatikusan kilép a kezelési módból. Nyomja meg a "*" gombot, hogy visszatérjen a felsőbb szintű menübe!

8. A riasztó funkció aktiválása

Ébressze fel az érintőpanelt, nyomja meg a „*” gombot! Hangüzenet: „warning open” (figyelmeztetés nyitva), ha a széf megmozdul, megrázzák, riaszt.

9. Az ajtó mögötti gomb funkciói

Nyomja meg a gombot a beállítási funkcióba való belépéshez! Nyomja le 3-5 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához (alapértelmezett jelszó:123456)

Reklamáció

Panasztétel a www.pepita.hu oldalon, a megfelelő űrlap kitöltésével lehetséges az “Elállás és jóállás”, valamint “Reklamáció” menüpontok alatt.

Specifikáció

Modell: SFC001

Anyaga: galvanizált acél

Bruttó tömeg: 7 kg

Termék mérete: 35 x 25 x 25 cm

Csomagolás mérete: 41 x 31 x 31 cm

Származási hely: Kína

Gyártó: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importőr és forgalmazó:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

**SmileHome by Pepita Elektronischer Sicherheitssafe mit
Fingerabdruckleser 35x25x25cm SFC001**



Um das Produkt richtig zu verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung unten gründlich durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf!

1. Öffnen der Tür

Geben Sie im allgemeinen Modus das korrekte Passwort und den Fingerabdruck ein (jeder Fingerabdruck kann zum ersten Mal verwendet werden). Eine Sprachnachricht "Verifizierung bestanden" und der Safe wird geöffnet.

2. Funktionsbeschreibung der Setup-Bedientasten

Drücken Sie den roten Knopf an der Innenseite der Tür! Dann erscheint die Meldung "Please enter the management password" (bitte geben Sie das Verwaltungskennwort ein), die werkseitig auf "123456" eingestellt ist. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "#".

Sie erhalten die folgenden Sprachanweisungen:

Drücken Sie "1", um das Benutzerpasswort festzulegen!

Um einen Fingerabdruck hinzuzufügen, drücken Sie die Taste "2".

Drücken Sie "3", um den Benutzerfingerabdruck zu löschen!

Drücken Sie "4", um das Verwaltungskennwort festzulegen!

Drücken Sie "5", um den Öffnungsmodus der Tür einzustellen!

Zum Beenden drücken Sie die Taste "*".

3. Ein Benutzerpasswort festlegen

Nachdem Sie die "1" gedrückt haben, erhalten Sie die Sprachansage "please enter the password". (Bitte geben Sie das Passwort ein), geben Sie ein 4- bis 12-stelliges Passwort ein, drücken Sie "#" zur Bestätigung! Nächste Sprachansage: "please enter again"! Dann geben Sie ein das gleiche Passwort wie beim ersten Mal! Wenn die Sprachnachricht „Erfolg eingestellt“ eintrifft, ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie können zum Hauptmenü zurückkehren. Wenn Sie die Meldung "Enter error, please enter again" erhalten, geben Sie bitte das Passwort, das Sie beim ersten Mal verwendet haben, erneut ein!

4. Fingerabdruck hinzufügen

Drücken Sie "2" und folgen Sie der Sprachansage "please press your finger" (Drücken Sie Ihren Finger), blinkt das Licht: Legen Sie Ihren Finger auf das Licht! Nach einem erfolgreichen Scan hören Sie die Sprachansage "Registrierung erfolgreich". Wenn fehlgeschlagen ist, hören Sie zwei Pieptöne und der Safe kehrt zum Hauptmenü zurück.

5. Löschen eines Fingerabdrucks

Drücken Sie die Taste "3". Ab "all deleted successfully" (alle erfolgreich gelöscht) wird eine Sprachnachricht abgespielt. Wenn der Löschvorgang nicht erfolgreich war, hören Sie zwei Pieptöne und der Safe kehrt zum Hauptmenü zurück.

6. Legen Sie das Zugangspasswort fest (standard: 123456)

Drücken Sie die Taste "4", die Sprachansage "Bitte geben Sie das administrative Passwort ein", geben Sie ein 4- bis 12-stelliges Passwort ein und drücken Sie die Taste "#" zur Bestätigung, die Sprachansage "Bitte geben Sie das Passwort erneut ein", geben Sie das gleiche Passwort wie beim ersten Mal ein, wenn die Sprachansage "erfolgreich eingestellt" lautet, ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie kehren zum Hauptprogramm zurück, wenn die Sprachansage "Fehler bei der Eingabe, bitte erneut eingeben" lautet, geben Sie das Passwort ein.

7. Einstellung des Türöffnungsmodus (standard:Gemeinsamer/allgemeiner Modus)

Drücken Sie "5". Die Sprachansage "Für den allgemeinen Modus, drücken Sie 1. Für den sicheren Modus, drücken Sie 2." Zum Beenden drücken Sie die Taste "*". Wird innerhalb von sechs Sekunden keine Aktion durchgeführt, verlässt das System automatisch den Verwaltungsmodus. Drücken Sie die Taste "*", um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

8. Aktivieren der Alarmfunktion

Wecken Sie den Touchscreen auf, drücken Sie die Taste "*". Sprachansage: "Warnung offen" (Warnung offen), wenn der Safe bewegt, geschüttelt oder alarmiert wird.

9. Funktionen der Taste hinter der Tür

Drücken Sie die Taste , um die Einstellungsfunktion aufzurufen. 3-5 Sekunden lang drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Standardpasswort: 123456)

Reklamationen

Reklamationen können über das entsprechende Formular auf www.pepita.hu unter den Rubriken "Stornierung und Garantie" und "Reklamationen" eingereicht werden.

Spezifikation

Modell: SFC001

Material: Verzinkter Stahl

Bruttogewicht: 7 kg

Produktgröße: 35 x 25 x 25 cm

Verpackungsgröße: 41 x 31 x 31 cm

Herkunft: China

Hersteller: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importeur und Händler:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi str.78

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME

by Pepita

SmileHome by Pepita Seif electronic de siguranță cu cititor de amprente
35x25x25cm SFC001



Pentru a utiliza produsul corect, va rugam sa cititi instructiunile de utilizare de mai jos si sa pastrati pentru referinte ulterioare. Produsul trebuie asamblat de un adult!

1. Deschiderea ușii

În modul general, introduceți parola și amprenta digitală corecte (orice amprentă digitală poate fi utilizat pentru prima dată). Mesajul vocal "Verificarea a trecut" iar seiful se va deschide.

2. Descrierea funcției tastelor de operare de configurare

Apasă butonul roșu din interiorul ușii! Apoi apare mesajul "Please enter the management password" (introduceți parola de gestionare), care este setat din fabrică la "123456". Apăsați butonul "#" pentru a confirma! Veți primi următoarele mesaje vocale:

Apăsați "1" pentru a seta parola utilizatorului!

Pentru a adăuga o amprentă digitală, apăsați butonul "2"!

Apăsați "3" pentru a șterge amprenta digitală a utilizatorului!

Apăsați "4" pentru a seta parola de gestionare!

Apăsați "5" pentru a seta modul de deschidere a ușii!

Pentru a ieși, apăsați butonul "***"!

3. Setati o parolă de utilizator

După ce apăsați "1", veți primi un mesaj vocal "Please enter the password". (Vă rugăm să introduceți parola), introduceți o parolă de 4-12 cifre, apăsați "#" pentru a confirma! Următoarea solicitare vocală: "please enter again"! Apoi introduceți aceeași parolă ca și prima dată! Dacă primiți mesajul vocal "set succes", apăsați este finalizată și vă puteți întoarce la meniul principal. Dacă apare mesajul "eroare de introducere, vă rugăm să introduceți din nou" (mesaj, trebuie să introduceți din nou parola pe care ați introdus-o prima dată!

4. Adăugați amprenta digitală

Apăsați "2" și urmați comanda vocală "Vă rugăm să apăsați cu degetul" lumina va clipi: puneți degetul pe lumină! După scanarea cu succes, veți auzi mesajul vocal "Înregistrare reușită". Dacă auziți două semnale sonore și seiful revine la meniul principal.

5. Ștergerea unei amprente digitale

Apăsați butonul "3"! "Toate șterse cu succes" va fi jucat. Dacă ștergerea nu se realizează cu succes, veți auzi două semnale sonore și seiful va fi se va reveni la meniul principal.

6. Setati parola de gestionare (implicit: 123456)

Apăsați butonul "4"! Mesajul "please enter the administrative password" (vă rugăm să introduceți parola administrativă) introduceți parola (4-12 cifre) și apăsați apăsați "#" pentru a confirma! Următorul mesaj vocal: "Vă rugăm să introduceți din nou" Apoi introduceți aceeași parolă ca și prima dată! În cazul în care "set success" succes este afișat, configurarea este finalizată și vă puteți întoarce la meniul principal. Dacă primiți mesajul "enter error", vă rugăm să introduceți din nou parola.

7. Setarea modului de deschidere a ușii (implicit: Mod comun/general)

Apăsați butonul "5"! Mesaj vocal: "Pentru modul obișnuit, apăsați 1. Pentru modul sigur, apăsați 2." (Pentru modul comun, apăsați 1! Pentru modul sigur, apăsați 2. pentru "Pentru modul sigur"!)

Pentru a ieși, apăsați butonul "***"!

Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de șase secunde, sistemul va ieși automat din modul de gestionare. Apăsați "***" pentru a reveni la meniul de nivel superior!

8. Activarea funcției de alarmă

Treziți panoul tactil, apăsați butonul "*". Mesaj vocal: "warning open" (avertizare deschisă), dacă seiful este mutat, scuturat, alarmă.

9. Funcțiile butonului din spatele ușii

Apăsați butonul pentru a intra în funcția de setare. Apăsați timp de 3-5 secunde pentru a reseta setările din fabrică (parola implicită: 123456)

Reclamații

Reclamațiile pot fi făcute prin completarea formularului corespunzător de pe www.pepita.hu la secțiunile "Anulare și garanție" și "Reclamații".

Specificații

Modell: SFC001

Material: oțel galvanizat

Greutate brută: 7 kg

Mărimea: 35 x 25 x 25 cm

Mărimea ambalajului: 41 x 31 x 31 cm

Locul de origine: China

Producător:: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Importator și distribuitor

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi str.78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu

SmileHOME by Pepita

**SmileHome by Pepita elektronický bezpečnostný Trezor s čítačkou
odtlačkov prstov 35x25x25cm SFC001**



**Pre správne používanie výrobku prečítajte si návod na použitie.
Výrobok musí inštalovať dospelá osoba!**

1.Otvorenie dverí

Vo všeobecnom režime zadajte správne heslo a odtlačok prsta (akýkoľvek odtlačok prsta možno použiť po prvýkrát). Hlasová správa "overenie prebehlo" a trezor sa otvorí.

2. Popis funkcie tlačidiel nastavenia

Stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí. Potom sa zobrazí "Please enter the management password" (zadajte heslo pre správu) budete počuť hlasový príkaz, ktorá je z výroby nastavená na "123456". Stlačte "#" pre potvrdenie! Dostanete nasledujúce hlasové pokyny:

Stlačením tlačidla "1" nastavte heslo používateľa!

Ak chcete pridať odtlačok prsta, stlačte tlačidlo "2"!

Stlačením tlačidla "3" vymažete odtlačok prsta používateľa!

Stlačením tlačidla "4" nastavte heslo pre správu!

Stlačením tlačidla "5" nastavte režim otvárania dverí!

Pre ukončenie stlačte tlačidlo ""!

3. Nastavenie používateľského hesla

Po stlačení "1" sa zobrazí hlasová výzva "please enter the password". (Zadajte heslo), zadajte 4-12miestne heslo, stlačte "#" pre potvrdenie! Ďalší hlasový príkaz: "please enter again" (prosím, vstúpte znova)! Potom zadajte rovnaké heslo ako prvýkrát! Keď počujete zvukovú správu "set success", nastavenie je dokončené a môžete sa vrátiť do hlavnej ponuky. Ak "enter error, please enter again" (nesprávne zadanie, zadajte ho znova) musíte znova zadať heslo, ktoré ste použili prvýkrát!

4.Pridanie odtlačku prsta

Stlačte „2“ a postupujte podľa hlasového príkazu „please press your finger“ (prosím, zatlačte prstom nadol), zatiaľ čo svetlo bliká: položte prst na lampu! Po úspešnom skenovaní budete počuť hlasovú správu "registrácia úspešná". Ak sa to nepodarí, budete počuť dve pípnutia a trezor sa vráti do hlavnej ponuky.

5.Odstránenie odtlačku prsta

Stlačte tlačidlo "3"! Budete počuť hlasovú správu "all deleted successfully". Ak sa vymazanie nepodarí, ozvú sa dve pípnutia a trezor sa vráti do hlavnej ponuky.

6.Nastavenie hesla pre správu (predvolené nastavenie: 123456)

Stlačte tlačidlo "4"! Po hlasovej výzve "prosím zadajte heslo" zadajte svoje heslo so 4-12 číslicami a stlačte "#" na potvrdenie! Ďalší hlasový príkaz: "please enter again" (prosím, vstúpte znova)! Potom zadajte rovnaké heslo ako prvýkrát! Keď počujete hlasovú správu "set success", nastavenie je dokončené a môžete sa vrátiť do hlavnej ponuky. Ak sa vám zobrazí nesprávne zadanie, zadajte znova správu, ktorá sa vám zobrazí, a potom zadajte heslo znova!

7. Nastavenie režimu otvárania dverí (predvolené nastavenie: spoločný/všeobecný režim)

Stlačte tlačidlo "5"! Hlasová správa: "For common mode, press 1. For safe mode, press 2." (Pre všeobecný režim stlačte tlačidlo 1! Ak chcete vstúpiť do bezpečnostného režimu, stlačte tlačidlo 2. Tlačidlo na použitie tohto režimu!) Ak chcete ukončiť, stlačte tlačidlo "***". Ak sa do 6 sekúnd nevykoná žiadna akcia, systém automaticky ukončí režim správy. Stlačením tlačidla "***" sa vrátite do ponuky najvyššej úrovne!

8. Aktivácia funkcie alarmu

Prebudíte dotykový panel, stlačte tlačidlo "***". Hlasová správa: „warning open” (varovanie otvoriť), ak sa s trezorom pohne, zatrasie sa, je zalarmovaný.

9. Funkcie tlačidla za dverami

Stlačením tlačidla vstúpte do funkcie nastavenia. Stlačením na 3-5 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia (predvolené heslo:123456)

Sťažnosti

Reklamácie je možné podať vyplnením príslušného formulára na stránke www.pepita.hu v časti "Zrušenie a záruka" a "Reklamácie".

Špecifikácia

Modell: SFC001

Materiál: Pozinkovaná oceľ

Celková hmotnosť: 7 kg

Veľkosť: 35 x 25 x 25 cm

Veľkosť balenia: 41 x 31 x 31 cm

Miesto pôvodu: Čína

Výrobca: Wuyi Yunlin Steel Products Co., Ltd.

Dovozca a distribútor:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi u.78.

www.pepita.hu

segitunk@pepita.hu