

COCOON

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS!

**Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat.
Az utasítások be nem tartása sérülésekhez vezethet.
Őrizze meg ezt az útmutatót.**

- Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.
- Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a terméknek nincs-e látható sérülése.
- Mindig ellenőrizze a tartó állapotát.
- Ne használjon sérült vagy legyengült terméket.
- Ne lépje túl a maximális terhelést.
- A termék nem játék. Ne hagyjon benne felügyelet nélkül gyermeket vagy állatot.
- Tilos felmászni a termékre, beleugrani vagy állni benne.
- Biztosítson biztonságos helyet a termék körül, legalább fél méteres körzetben.
- Ne végezzen módosításokat a terméken.
- Ne dohányozzon a termékben vagy annak közelében.
- A termék használata során ne viseljen cipőt, ékszert vagy bármely olyan kiegészítőt, amely kárt tehet a szövetben.
- Ne használjon éles tárgyakat a termékben és annak közelében.

TÁROLÁS

Ügyeljen a termék megfelelő tárolására, ha hosszabb ideig nem használja. Jelentősen meghosszabbítja a termék élettartalmát, ha nincs kitéve időjárási körülményeknek.

- Tárolja a terméket száraz helyen, hőforrásoktól távol.
- Összehajtás előtt győződjön meg róla, hogy a termék üres, nem maradt benne semmilyen tárgy.
- Összehajtás előtt győződjön meg róla, hogy a termék száraz és tiszta. A nedves termék tárolása visszafordíthatatlan károsodáshoz vezethet.

FELSZERELÉS:

A terméket többféleképpen rögzíthetjük. Minden módszernél fontos a józan ész és az alapvető biztonsági feltételek alkalmazása. A termék számára egy árnyékos hely a legideálisabb. Minél kevesebb napsugárzás éri a terméket, annál hosszabb lesz annak élettartama.

- A termék az első használat után megnyúlhat, ezért ilyenkor mindenképp ellenőrizze a termék épségét.
- A terméket úgy függessze fel, hogy az biztonságos távolságra legyen a talajtól.

TISZTÍTÁS

- Ne használjon fehérítőt és öblítőt, csak a legenyhébb mosószereket használja.
- A termék kézzel tisztítsa, puha sörtéjű kefével vagy mosógépben, alacsony hőmérsékleten, kényes anyagok mosására szolgáló programmal.

A termék rögzítésének biztonságos módjai:



COCOON

INSTRUCTIONS



WARNING!

Read these instructions before use.
Failure to follow instructions may result in injury.
Keep this guide.

- Assembly must be done by an adult.
- Before each use, check the product for visible damage.
- Always check the condition of the holder.
- Do not use damaged or weakened product.
- Do not exceed the maximum load.
- The product is not a toy. Do not leave children or animals unattended in it.
- It is forbidden to climb on the product, jump into it or stand in it.
- Provide a safe space around the product, at least half a meter away.
- Do not modify the product.
- Do not smoke in or near the product.
- When using the product, do not wear shoes, jewelry or any accessories that could damage the fabric.
- Do not use sharp objects in or near the product.

STORAGE

Be sure to store the product properly if you do not use it for a long time. It significantly extends the life of the product if it is not exposed to weather conditions.

- Store the product in a dry place, away from heat sources.
- Before folding, make sure that the product is empty and that there are no objects left inside.
- Make sure the product is dry and clean before folding. Storing the product wet can lead to irreversible damage.

EQUIPMENT:

The product can be fixed in several ways. It is important to use common sense and basic safety conditions for all methods. A shady place for the product the most ideal. The less sunlight the product receives, the longer its lifespan will be.

- The product may stretch after the first use, so be sure to check the integrity of the product in this case.
- Hang the product so that it is at a safe distance from the ground.

CLEANING

- Do not use bleach or fabric softener, use only the mildest detergents.
- The product should be cleaned by hand, with a soft-bristled brush or in a washing machine, at a low temperature, with a program for washing delicate materials.

Fixing the product safe ways:



COCOON

ANWEISUNGEN



WARNUNG!

**Lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen
führen. Bewahren Sie diese Anleitung auf.**

- Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden.
- Überprüfen Sie immer den Zustand des Halters.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder geschwächtes Produkt.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder oder Tiere nicht unbeaufsichtigt darin.
- Es ist verboten, auf das Produkt zu steigen, hineinzuspringen oder darin zu stehen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Bereich um das Produkt herum, mindestens einen halben Meter entfernt.
- Verändern Sie das Produkt nicht.
- Rauchen Sie nicht in oder in der Nähe des Produkts.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts keine Schuhe, Schmuck oder Accessoires, die den Stoff beschädigen könnten.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände in oder in der Nähe des Produkts.

LAGERUNG

Achten Sie darauf, das Produkt ordnungsgemäß zu lagern, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Es verlängert die Lebensdauer des Produkts erheblich, wenn es keinen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, entfernt von Wärmequellen.
- Stellen Sie vor dem Zusammenklappen sicher, dass das Produkt leer ist und keine Gegenstände darin zurückbleiben.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken und sauber ist, bevor Sie es falten. Eine feuchte Lagerung des Produkts kann zu irreversiblen Schäden führen.

AUSRÜSTUNG:

Das Produkt kann auf verschiedene Arten fixiert werden. Es ist wichtig, bei allen Methoden den gesunden Menschenverstand und grundlegende Sicherheitsbedingungen anzuwenden. Ein schattiger Platz für das Produkt das Idealste. Je weniger Sonnenlicht das Produkt erhält, desto länger ist seine Lebensdauer.

- Das Produkt kann sich nach dem ersten Gebrauch dehnen, also überprüfen Sie in diesem Fall unbedingt die Unversehrtheit des Produkts.
- Hängen Sie das Produkt so auf, dass es sich in sicherem Abstand zum Boden befindet.

REINIGUNG

- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Weichspüler, verwenden Sie nur die mildesten Reinigungsmittel.
- Das Produkt sollte von Hand, mit einer weichen Bürste oder in einer Waschmaschine bei niedriger Temperatur mit einem Programm zum Waschen empfindlicher Materialien gereinigt werden.

Fixieren des Produkts
sichere Wege:



COCOON

INSTRUCȚIUNI



AVERTIZARE!

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări.
Păstrați acest ghid.

- Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați produsul pentru deteriorarea vizibilă.
- Verificați întotdeauna starea suportului.
- Nu utilizați produs deteriorat sau slăbit.
- Nu depășiți sarcina maximă.
- Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați copii sau animalele nesupravegheate în el.
- Este interzis să urci pe produs, să sari în el sau să stai în el.
- Asigurați un spațiu sigur în jurul produsului, la cel puțin jumătate de metru distanță.
- Nu modificați produsul.
- Nu fumați în sau în apropierea produsului.
- Când utilizați produsul, nu purtați pantofi, bijuterii sau orice accesorii care ar putea deteriora materialul.
- Nu utilizați obiecte ascuțite în sau în apropierea produsului.

DEPOZITARE

Asigurați-vă că depozitați produsul în mod corespunzător dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp. Prelungește semnificativ durata de viață a produsului dacă nu este expus condițiilor meteorologice.

- Depozitați produsul într-un loc uscat, departe de surse de căldură.
- Înainte de pliere, asigurați-vă că produsul este gol și că nu au rămas obiecte înăuntru.
- Asigurați-vă că produsul este uscat și curat înainte de pliere. Depozitarea produsului umed poate duce la daune ireversibile.

ECHIPAMENT:

Produsul poate fi reparat în mai multe moduri. Este important să folosiți bunul simț și condiții de siguranță de bază pentru toate metodele. Un loc umbrit pentru produs cel mai ideal. Cu cât produsul primește mai puțină lumină solară, cu atât durata de viață a acestuia va fi mai lungă.

- Produsul se poate întinde după prima utilizare, așa că asigurați-vă că verificați integritatea produsului în acest caz.
- Agățați produsul astfel încât să fie la o distanță sigură de sol.

CURATENIE

- Nu folosiți înălbitor sau balsam de rufe, folosiți numai cei mai blânzi detergenți.
- Produsul trebuie curatat manual, cu o perie cu peri moi sau în mașina de spălat rufe, la temperatura scăzută, cu program de spălat materiale delicate.

Fixarea produsului
moduri sigure:



COCOON

INŠTRUKCIE



VÝSTRAHA!

**Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
Nedodržanie pokynov môže viesť k zraneniu.
Uchovajte si tento návod.**

- Montáž musí vykonať dospelá osoba.
- Pred každým použitím skontrolujte výrobok, či nie je viditeľne poškodený.
- Vždy skontrolujte stav držiaka.
- Nepoužívajte poškodený alebo oslabený výrobok.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie.
- Výrobok nie je hračka. Nenechávajte v ňom deti ani zvieratá bez dozoru.
- Je zakázané liezť na výrobok, skákať do neho alebo v ňom stáť.
- Zabezpečte bezpečný priestor okolo produktu, najmenej pol metra.
- Výrobok neupravujte.
- V produkte ani v jeho blízkosti nefajčite.
- Pri používaní výrobku nenoste topánky, šperky ani žiadne doplnky, ktoré by mohli látku poškodiť.
- Vo výrobku ani v jeho blízkosti nepoužívajte ostré predmety.

SKLADOVANIE

Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nezabudnite ho správne uskladniť. Výrazne predlžuje životnosť výrobku, ak nie je vystavený poveternostným vplyvom.

- Výrobok skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla.
- Pred skladaním sa uistite, že je výrobok prázdny a že vo vnútri nezostali žiadne predmety.
- Pred skladaním sa uistite, že je výrobok suchý a čistý. Skladovanie produktu vo vlhku môže viesť k nezvratnému poškodeniu.

VYBAVENIE:

Produkt je možné opraviť niekoľkými spôsobmi. Pri všetkých metódach je dôležité používať zdravý rozum a základné bezpečnostné podmienky. Tienisté miesto pre produkt najideálnejšie. Čím menej slnečného žiarenia produkt dostane, tým dlhšia bude jeho životnosť.

- Produkt sa môže po prvom použití natiahnuť, preto v tomto prípade nezabudnite skontrolovať neporušenosť produktu.
- Výrobok zaveste tak, aby bol v bezpečnej vzdialenosti od zeme.

ČISTENIE

- Nepoužívajte bielidlá ani aviváž, používajte len tie najjemnejšie pracie prostriedky.
- Výrobok by sa mal čistiť ručne, kefkou s mäkkými štetinami alebo v práčke, pri nízkej teplote, s programom na pranie jemných materiálov.

Oprava produktu bezpečné spôsoby:

