



Check all parts for completeness from the packaging



Insert the pedal mount part, adjusting the 2 protruding points into the 2 holes on the front fork.



Attach the pedal mount to the front fork



Connect the frame with the front fork



Remove the bolt on the front handlebar



Insert the front handlebar into the front fork pipe



Put the bolt back in and tighten



Remove the rear wheel grip



Press and hold the red button to change the position of the rear wheel to open



Press and hold the red button to rotate the position of the 2 rear wheels



Reinsert the rear wheel handle at a different hole point. When the rear wheel position is open



Remove the bolt on the front



Pull the saddle post lock lever



Insert the seat and saddle post into the holes in the frame, and tighten them.



Press the per button on the pedal mount to release from the pedal mount position



Install the front wheel according to the picture. Make sure the per button is aligned with the available button hole.



The red button on the handlebar can be pressed to rotate the handlebar up to 180°.



Gyro balance bike view 3 in 1, after it has been assembled.

Three Mode

8Tricycle f.)Balance E)walker



0 Tricycle

Tricycle Mode to stimulate children's motor skills



8 Balance

Balance bike mode can be used to train children's balance.



8Walker

Walker mode (no pedalling mode)
Step down with the left and right foot alternately to get the bike moving





Ellenőrizze az összes alkatrészt



Helyezze be a pedáltartó alkatrészt, és igazítsa a 2 kiálló pontot az első villa 2 furatába.



Csatlakoztassa a pedáltartót az első villához.



Csatlakoztassa a vázat az első villához



Távolítsa el a csavart az első kormányon



Helyezze az első kormányt az első villacsőbe.



Tegye vissza a csavart és húzza meg



Távolítsa el a hátsó kerékrögzítő fogantyút



Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gombot a hátsó kerék nyitott helyzetének megváltoztatásához.



Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gombot a 2 hátsó kerék pozíciójának elforgatásához.



Helyezze vissza a hátsó kerék fogantyúját egy másik furatpontra. Ha a hátsó kerék pozíciója nyitva van



Jelzés nyitott hátsó kerékállásban



Húzza meg a nyeregcső rögzítőkarját



Helyezze be az ülést és a nyeregcsövet a vázon lévő furatokba, és húzza meg őket.



Nyomja meg a pedáltartón lévő per gombot a pedáltartó helyzetből való feloldáshoz.



Szerelje be az első kereket a kép szerint. Győződjön meg róla, hogy a per gomb a rendelkezésre álló gomblyukkal van egy vonalban. 24



A kormányon lévő piros gomb megnyomásával a kormány 180°-ig elforgatható.



Egyensúly kerékpár(futóbicikli) nézet 3 az 1-ben, összeszerelés után.

Háromféle üzemmód

1, Tricikli f.) Futóbicikli E) Járássegítő



1, Tricikli

Tricikli üzemmód a gyermekek motoros készségeinek fejlesztésére



2, Futóbicikli

Futóbicikli üzemmód használható a gyermekek egyensúlyának edzésére.



3, Gyalogos mód

Gyalogos üzemmód (pedálozás nélküli üzemmód) Lépjen le a bal és a jobb lábával felváltva, hogy a kerékpár mozgásba lendüljön.





Verificați integralitatea pieselor din ambalaj



Introduceți suportul pedalei, ajustând cele 2 puncte proeminente în cele 2 orificii de pe furca față



Atașați suportul pedalei la furca față



Conectați cadrul cu furca față



Scoateți șurubul de pe ghidonul din față



Introduceți ghidonul față în conducta furcii față



Reintroduceți șurubul și strângeți-l



Scoateți mânerul roții din spate



Apăsați și mențineți apăsat butonul roșu pentru a schimba poziția roții din spate, astfel încât să fie deschisă



Apăsați și mențineți apăsat butonul roșu pentru a roti poziția celor 2 roți din spate



Reintroduceți mânerul roții din spate într-un alt punct de gaură. Când roata din spate este deschisă



Vedere în poziția deschisă a roții din spate



Trageți de pârgă de blocare a stâlpului șei



Introduceți scaunul și stâlpul șei în orificiile din cadru, apoi strângeți



Apăsați butonul cu arc de pe suportul pedalei pentru a-l elibera din poziția suportului pedalei



Instalați roata din față conform imaginii. Asigurați-vă că butonul cu arc se potrivește cu orificiul de buton disponibil



Butonul roșu de pe ghidon poate fi apăsat pentru a roti ghidonul până la 180°



Vedere biciclete cu balans giroscop 3 în 1, după asamblarea completă.

Modul Tiga 1, Tricicleta 2, Echilibrul 3, mergător



1, Tricidu

Tricycle Mode (Mode roda tiga)
untuk menstimulasi motorik anak



2, Echilibrul

Modul de bicicletă cu echilibru (modul
keseimbangan) dapat dipakai untuk melatih
keseimbangan anak



3, Mergător

Walker mode (modul tanpa kayuhan)
Pijakan dibawah kaki kiri dan kanan
secara bergantian agar sepeda dapat
melaju





1 Periksa semua kelengkapan část dari dalam kemasan



2 Masukan bagianudukan pedal, disesuaikan 2 titik menonjol ke bagian 2 lubang pada garpu depan



3 Pasangudukan pedal ke garpu depan



4 Spojte rám s prednou vidlicou



5 Lepas baut yang terdapat pada stang depan



6 Vložte predné riadidlá do rúrky prednej vidlice



7 Znova vložte skrutku a utiahnite ju



8 Odstráňte rukoväť zadného kola



9 Stlačením a podržaním červeného tlačidla zmeníte polohu zadného kola tak, aby bolo otvorené



10 Stlačením a podržaním červeného tlačidla otočíte polohu 2 zadných kolies



11 Znova vložte rukoväť zadného kola do iného bodu otvoru. Keď je zadné koleso otvorené



12 Pohľad v otvorenej polohe zadného kola



13 Potiahnite zaisťovaciu páčku podpory sedla



14 Vložte sedadlo a podperu sedla do otvorov v ráme a potom ich utiahnite



15 Stlačte pružinové tlačidlo na držiaku pedálu, aby ste ho uvoľnili z polohy držiaka pedálu



16 Nainštalujte predné koleso podľa obrázka. Uistite sa, že pružinový gombík zodpovedá dostupnej gombíkovej dierke



17 Červené tlačidlo na riadidlách je možné otočiť o 180°



18 Pohľad na vyváženie gyroskopu 3v1, po kompletnej montáži.

Tri režimy 1, Trojkolka 2, Balance 3. chodítko



0 Trojkolky

Tricycle Mode (trojkolesový režim)
na stimuláciu motoriky detí



2, Rovnováha

Balance bike mode (mode keseimbangan)
dapat dipakai untuk melatih
keseimbangan anak



3, Chodec

Režim Walker (režim bez pedálu)
Striedavo zostupujte ľavou a pravou
nohou, aby sa bicykel mohol
pohybovať dopredu
Režim Walker (režim bez pedálu)
Striedavo zostupujte ľavou a pravou
nohou, aby sa bicykel mohol
pohybovať dopredu





Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Teile in der Verpackung



Setzen Sie den Vorderlenker in das Vordergabelrohr ein



Setzen Sie den Hinterradgriff an einer anderen Lochstelle wieder ein. Wenn das Hinterrad geöffnet ist



Montieren Sie das Vorderrad gemäß der Abbildung. Stellen Sie sicher, dass der Federknopf zum verfügbaren Knopfloch passt



Setzen Sie den Pedalhalter ein und richten Sie die beiden hervorstehenden Punkte in den beiden Löchern an der Vordergabel aus



Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest



Ansicht in geöffneter Stellung des Hinterrads



Durch Drücken des roten Knopfes am Lenker lässt sich der Lenker um bis zu 180° drehen



Befestigen Sie die Pedalhalterung an der Vordergabel



Entfernen Sie den Hinterradgriff



Ziehen Sie den Verriegelungshebel der Sattelstütze



Blick auf das Gyro-Laufrad 3 in 1, nach kompletter Montage.



Verbinden Sie den Rahmen mit der Vordergabel



Halten Sie die rote Taste gedrückt, um die Position des Hinterrads so zu ändern, dass es geöffnet ist



Setzen Sie den Sattel und die Sattelstütze in die Löcher im Rahmen ein und ziehen Sie sie fest



Entfernen Sie die Schraube am vorderen Lenker



Halten Sie die rote Taste gedrückt, um die Position der beiden Hinterräder zu ändern



Taste gedrückt, um die Position der beiden Hinterräder zu ändern
Setzen Sie

Drei Modi 1, Dreirad 2, Balance 3. Walker



0 Dreirad

Tricycle-Modus (dreirädriger Modus) zur Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern



Gleichgewicht

Der Balance-Bike-Modus (Fahrradmodus) wird aktiviert, damit der Laufradmodus aktiviert wird



Walker

Walker-Modus (kein Pedalmodus)
Treten Sie abwechselnd mit dem linken und rechten Fuß ab, damit sich das Fahrrad vorwärts bewegen kann





1
Sprawdź kompletność części w opakowaniu



2
Włóż uchwyt pedału, dopasowując 2 wystające punkty do 2 otworów w przednim widelcu



3
Przymocuj uchwyt pedału do przedniego widelca



4
Połącz ramę z przednim widelcem



5
Wykręć śrubę z przedniej kierownicy



6
Włóż przednią kierownicę do rury przedniego widelca



7
Włóż ponownie śrubę i dokręć ją



8
Zdemontuj uchwyt tylnego koła



9
Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk, aby zmienić położenie tylnego koła na otwarte



10
Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk, aby obrócić położenie 2 tylnych kół



11
Włóż uchwyt tylnego koła w innym miejscu otworu. Gdy tylne koło jest otwarte



12
Widok w pozycji otwartej tylnego koła



13
Pociągnij dźwignię blokującą sztycę siodła



14
Włóż siodło i sztycę siodła do otworów w ramie, a następnie dokręć



15
Naciśnij przycisk sprężynowy na uchwycie pedału, aby zwolnić go z położenia uchwytu pedału



16
Zamontuj przednie koło zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że przycisk sprężynowy pasuje do dostępnego otworu na guzik



17
Czerwony przycisk na kierownicy można nacisnąć, aby obrócić kierownicę o maksymalnie 180°



18
Widok roweru biegowego żyroskopowego 3 w 1, po całkowitym złożeniu.

Trzy tryby

1, Trójkółowiec 2, Balans

3, walker



Rowery trójkółowe

Tryb trójkółowy (tryb trójkółowy)
stymulujący zdolności motoryczne
dzieci



Równowaga

Tryb rowerka biegowego może być
używany do ćwiczenia równowagi u dzieci



Wędrowiec

Tryb chodzika (tryb bez pedałów)
Opuść na przemian lewą i prawą
stopę, aby rower mógł jechać do
przodu

