Kids Edition Tablet

Schulung, mobil !

User Guide

Ages 3+

English	01-09
Deutsch	10-18
Français	19-27
Español	28-36
Italiano	37-45
日本語	46-54
Deutsch	55

English

iWawa Kids
Start up and click iWawa Kids to start children's software.

Activate iWawa Kids Software
iWawa Kids

Activate iWawa Kids Software

Allow iWawa to access photos, media, and files on your device

Internet Register
Internet Register

Internet Register There is no network connection. Please connect the network by clicking the WiFi Setting.

Use WiFi
Turn on the WiFi, all the WiFi connections available will be seen.

Internet Register
Internet Register

By Clicking the "connect" to finish the "Activate Kids Software Activation".

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

Child Lock
Child Lock

Kids could not exit kids desktop except parents input the password.

Parental Control
Parental Control

Back to parental control and don't allow kids to use the "Kids Application" limited interface.

Filtering Apps
Filtering Apps

Parents can select apps which are shown in kids desktop.

Kid Desktop
Kid Desktop

Apps will be shown in the kid desktop. Kids can enjoy the learning games in the applications interface.

Media Content
Media Content

Parents can create specific media files for kids. Kids can only see and play music, photos and videos.

Safe Websites
Safe Websites

Parents can use create safer environment for kids to surf on the net other unsafe websites.

Support Multiple Accounts
Support Multiple Accounts

If parents have more than one kid, don't worry. Parents can create kids account and what they are playing can be distinguished.

Parent Remote Control
Parent Remote Control

There are swift can be remotely controlled by parents mobile phones all ways in P.C.

Parental Desktop
Parental Desktop

NOTE: The tablet has pre-installed games. Please do not install other apps from iWawa Kids Icon and click 3.

If you download and install other apps from other sources, iWawa Kids will lock the interface that we can not guarantee the application compatibility, the safe use of kids, as well as the experience and stability of the product.

Parental Desktop
Parental Desktop

Back to the Kids Home. Please first click iWawa Kids Icon and click 3.

Deutsch

iWawa Kids
Starten Sie zum ersten Mal auf Ihrem Gerät, um die Kindersoftware zu starten.

Aktivieren Sie die iWawa Kids Software
Aktivieren Sie die iWawa Kids Software

Ermöglichen Sie iWawa den Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät

Internet Register
Internet Register

Internet-Registrierung Kein Netzwerk verfügbar. Bitte verbinden Sie das Netzwerk, indem Sie auf die WLAN-Einstellung klicken.

Verwenden Sie WiFi
Schalten Sie das WLAN ein, das gesamte WLAN verfügbare drahtlosnetze werden angezeigt.

Internet registrieren
Internet registrieren

Durch Klicken auf "Fertiststellen" "Aktivieren Sie die iWawa Kids Software Activation".

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

Kindersicherung
Kindersicherung

Kinder kommen den Kinderdesktop nicht verlassen, wenn nur Eltern geben das Passwort ein.

Elterliche Kontrolle
Elterliche Kontrolle

Zurück zur Kinderoberfläche und verwenden Sie die "Kindern" Ansicht der Anwendung, begrenzt die Schnittstelle.

Filtern von Apps
Filtern von Apps

Eltern können Apps auswählen, die in Kinderfach angezeigt.

Kid Desktop
Kid Desktop

Apps werden auf diesem Kid-Desktop angezeigt. Kinder können Spiele auswählen die Anwendungsoberfläche.

Medieninhalt
Medieninhalt

Eltern können bestimmte Mediendateien für Kinder erstellen. Kinder können nur angehört, gespielten Kinnern Musik, Fotos und Videos.

Sichere Websites
Sichere Websites

Eltern können auch richtig erstellen Umgebung für Kinder, um sich im Internet Besuchen Sie andere unsicherer Websites.

Unterstützung mehrerer Konten
Unterstützung mehrerer Konten

Wenn Eltern mehr als ein Kind haben, können Sie Kinder Konto erstellen und was Kinder spielen können deutlich sehen.

wird ferngesteuert kontrolle
wird ferngesteuert kontrolle

Apps werden auf diesem Kid-Desktop angezeigt. Kinder können Spiele auswählen die Anwendungsoberfläche.

Elterlicher Desktop
Elterlicher Desktop

Gewährt an den Kinder-Modus zurückkehren und verwenden Sie die "Kinder" Ansicht der Anwendungen, begrenzt die Schnittstelle. Eltern können nur die von Ihnen ausgewählten Kinder-Apps und -Medien für Unterstützung von Kinder, sowie die Erfahrung der Sicherheit des Produkts.

Elterlicher Desktop
Elterlicher Desktop

Hiermit Sie den Kindermodus verlassen und die Eltern Ansicht der Apps und auf dem iWawa Kids-Symbol.

Elterlicher Desktop
Elterlicher Desktop

Zurück zum Kindermodus, finden Sie die Eltern Ansicht der Apps. "iWawa Kids" und klicken Sie darauf.

Français

iWawa Kids
iWawa Kids

Démarrez et cliquez sur iWawa Kids pour démarrer le logiciel pour enfants.

Activer iWawa Logiciel pour enfant
Activer iWawa Logiciel pour enfant

Autoriser iWawa à accéder aux photos, aux médias, et fichiers sur votre appareil

Registre Internet
Registre Internet

Internet Enregistrer Il n'y a pas de réseau disponible. Veuillez connecter le réseau en cliquant sur le paramètre WiFi.

Utilisez le WiFi
Utilisez le WiFi

Allumez le WiFi, tout le WiFi disponible sera affiché.

Registre Internet
Registre Internet

En cliquant sur le "connect" pour terminer "Activation du logiciel iWawa Kids".

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

Sécurité enfants
Sécurité enfants

Les enfants ne pouvaient pas quitter le bureau des enfants, sauf si les parents saisissent le mot de passe.

Contrôle parental
Contrôle parental

Revenez au contrôle parental, puis utilisez l'interface limitée "Kids" dans l'application interface limitée.

Applications de filtrage
Applications de filtrage

Les parents peuvent choisir entre les applications suivantes: iWawa sur le bureau de l'enfant.

Kid Desktop
Kid Desktop

Les applications seront affichées sur le bureau de l'enfant. Les enfants peuvent sélectionner des applications ludiques dans l'interface des applications.

Contenu multimédia
Contenu multimédia

Les parents peuvent créer des fichiers multimédia spécifiques pour les enfants, que les enfants peuvent profiter de leur propre musique, photos et vidéos.

Sites Web sécurisés
Sites Web sécurisés

Les parents peuvent également créer un environnement plus sûr pour les enfants lui visiter d'autres sites Web dangereux.

Soutenir plusieurs Comptes
Soutenir plusieurs Comptes

Si les parents ont plus d'un enfant, ne le laissez pas s'inquiéter. Les parents peuvent le seul compte et ce qu'ils jouent peuvent être distingués.

Télécommande parent Contrôle
Télécommande parent Contrôle

Il y a vérifié peut être à distance par les parents mobiles téléphones, vous pouvez toujours les applications dans P.C.

Bureau parental
Bureau parental

REMARQUE: le tablette possède des jeux préinstallés. Veuillez ne pas installer d'autres jeux que les enfants ID vous téléchargez et installez d'autres applications à partir de sources différentes, nous avons activé l'interface, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des applications, l'utilisation sûre de la enfants, ainsi que l'expérience et la stabilité du produit.

Bureau parental
Bureau parental

Revenez au mode Kids, veuillez revenir Fichier «iWawa Kids» et cliquez deux.

Español

iWawa Kids
iWawa Kids

Inicie y haga clic en iWawa Kids para iniciar el software para niños.

Activa iWawa Software para niños
Activa iWawa Software para niños

Permita que iWawa acceda a fotos, medios, y archivos en su dispositivo

Usar wifi
Usar wifi

Encienda el WiFi, todas el WiFi disponibles conexiones serán enumeradas.

Registro de internet
Registro de internet

Registro de Internet No hay red disponible. Por favor, conecte la red haciendo clic en Configuración WiFi.

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

Bloqueo para niños
Bloqueo para niños

Los niños no pueden salir del escritorio de niños, a menos que los padres ingresen la contraseña

Control parental
Control parental

Vuelva a la parental control y no deje que niños usan el modo "niños" interfaz limitada.

Aplicaciones de filtrado
Aplicaciones de filtrado

Los padres pueden seleccionar aplicaciones que son en nuestro en el escritorio de los niños.

Escritorio para niños
Escritorio para niños

Las aplicaciones se mostrarán en el escritorio infantil. Los niños pueden seleccionar aplicaciones lúdicas en la página en la interfaz de aplicaciones.

Contenido multimedia
Contenido multimedia

Los padres pueden crear archivos multimedia específicos para niños, que los niños pueden disfrutar de su propia música, fotos y vídeos.

Sitios web seguros
Sitios web seguros

Los padres también pueden crear otro sitio seguro para niños para visitar otros sitios web de navegación.

Soporte Múltiple Cuentas
Soporte Múltiple Cuentas

Si los padres tienen más de un niño, no se preocupen. Los padres pueden crear la cuenta y lo que están jugando puede ser distinguido.

Italiano

Control remoto para padres Controlar
Control remoto para padres Controlar

Hay varill puede ser remotamente controlado por teléfonos móviles de los padres Todas las aplicaciones en P.C.

Escritorio parental
Escritorio parental

NOTA: La tableta ha preinstalado juegos. Por favor, no instale otras aplicaciones a iWawa Kids Icon y haga clic en el icono de iWawa Kids.

Si descarga e instala otras aplicaciones de otras fuentes, iWawa Kids bloqueará de tipo de la interfaz, entonces no podemos garantizar la compatibilidad de las aplicaciones, el uso seguro de niños, así como la experiencia y estabilidad del producto.

Escritorio parental
Escritorio parental

Regresar al modo Niños. Por favor encuentre el icono "iWawa Kids" y haga clic en el.

iWawa Kids
iWawa Kids

Avvia e fai clic su iWawa Kids per avviare il software per bambini.

Attiva iWawa Software per bambini
Attiva iWawa Software per bambini

Consenti a iWawa di accedere a foto, contenuti multimediali, e file sul tuo dispositivo

Attiva iWawa Software per bambini
Attiva iWawa Software per bambini

È necessario connettersi le seguenti autorizzazioni, selezionando "OK".

Usa WiFi
Usa WiFi

Accendi il WiFi, tutte il WiFi le connessioni disponibili saranno elencate.

Registro Internet
Registro Internet

Registro Internet Non c'è rete connessione in questo momento. Per favore imposta il tuo rete facendo clic sul Impostazioni WiFi.

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

Blocco bambini
Blocco bambini

Genitori non possono uscire dal desktop dei bambini tranne i genitori inserisciamo la password.

Controllo dei genitori
Controllo dei genitori

Torna al controllo genitori e fai clic Applicazione per accedere all'applicazione interfacciar limitata.

App di filtro
App di filtro

I genitori possono selezionare le app che lo sono modalità nel desktop dei bambini.

Desktop per bambini
Desktop per bambini

Le app verranno visualizzate in questo desktop per bambini quando i genitori non possono entrare. Lascia l'interfaccia delle applicazioni.

Contenuto multimediale
Contenuto multimediale

I genitori possono creare file multimediali specifici per i bambini, di cui i bambini possono divertire musica, foto e video.

Siti Web sicuri
Siti Web sicuri

I genitori possono anche creare il giusto sito Web per bambini, quindi i bambini no visitare altri siti Web non sicuri.

Supporto multiplo conti
Supporto multiplo conti

Se i bambini hanno più di un figlio, non farti preoccupare. Ogni bambino può avere il proprio account e lo che stanno giocando può essere distinto.

Telecomando padre Controllo
Telecomando padre Controllo

Ci sono cellulari possono essere in remoto controllato da telefoni cellulari dei genitori Tutte le app in P.C.

Desktop principale
Desktop principale

NOTE: The tablet has pre-installed games. Please do not install other apps from iWawa Kids Icon and click 3.

If you download and install other apps from other sources, iWawa Kids will lock the interface that we can not guarantee the application compatibility, the safe use of kids, as well as the experience and stability of the product.

Parental Desktop
Parental Desktop

Se genitori accedono nuovamente al desktop dei bambini. Vai alla scheda iWawa Kids.

Parental Desktop
Parental Desktop

Torna alla modalità Bambini, per favore trovare "iWawa Kids" e fai clic su di esso.

日本語

iWawa Kids
iWawa Kids

起動し、iWawa Kids をタッチして、子供用ソフトウェアを起動します。

初期キッズソフトウェアをアクティベート！
初期キッズソフトウェアをアクティベート！

「OK」を選択して、次の権限を許可するか選択します。

インク・ネット登録!
インク・ネット登録!

インターネットが登録されていません。ネットワークを接続してください。ネットワークを接続するには、ワイヤレスネットワーク設定をクリックしてください。

WiFiを使用する
WiFiを使用する

WiFiをオンにすると、使用可能なすべてのWiFiの接続がリストされます。

インク・ネット登録!
インク・ネット登録!

「フィニッシュ」をタッチしたら「OK」をクリックして「iWawa Kids Software Activation」を完了する。

Kids Home Desktop
Kids Home Desktop

チャイルドロック
チャイルドロック

子供たちは、親がパスワードを入力しない限り、子供用デスクトップを終了することはできません。

ペアレンタルコントロール
ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロールに戻り、「キッズ」ビューを使用してアプリケーションを閲覧するように子供たちを制限します。

キッドデスクトップ
キッドデスクトップ

子供たちがゲームを学習するためのキッズデスクトップに表示されます。子供たちがアプリケーションを選択できます。

フィルタリングアプリ
フィルタリングアプリ

親は子供用デスクトップに表示されるアプリを選択できます。

メディアコンテンツ
メディアコンテンツ

親は子供用のメディアファイルを作成します。子供たちは音楽、写真、ビデオを楽しんでいるだけです。

安全なウェブサイト
安全なウェブサイト

親権者は、子供用の安全なウェブ環境を作成することもできます。子供たちは安全なウェブサイトを閲覧できます。

複数のアカウントをサポート
複数のアカウントをサポート

親が複数の子供を持っている場合、心配しないでください。親は子供のアカウントを作成することができ、遊んでいるものを区別することができます。

リモコン
リモコン

親の携帯電話で遠隔操作できます

ペアレンタルデスクトップ
ペアレンタルデスクトップ

ペアレンタルデスクトップに戻るには、子供用デスクトップを終了するには、親のパスワードを入力する必要があります。子供たちは、子供用デスクトップを終了することはできません。

ペアレンタルデスクトップ
ペアレンタルデスクトップ

キッズデスクトップに戻るには、iWawa Kidsアイコンをクリックしてください。

ペアレンタルデスクトップ
ペアレンタルデスクトップ

ペアレンタルデスクトップに戻るには、「iWawa Kids」をクリックしてください。