Használati útmutató – Széles látószögű, 180 LED-es mágneses zseblámpa

1. Üzembe helyezés

Használat előtt ellenőrizze, hogy a lámpa sérülésmentes és megfelelően működik. Gondoskodjon a készülék megfelelő energiaellátásáról a termékhez mellékelt útmutató szerint.

2. Be- és kikapcsolás

A lámpa oldalán található fekete kapcsolóval működtetheti a készüléket.

- **I állás:** bekapcsolás.
- **O állás:** kikapcsolás.

3. Világítás használata

A széles LED-világítófelület nagyobb terület megvilágítására alkalmas. Irányítsa a fényt a kívánt munkaterületre. Ne nézzen közvetlenül a világító LED-ekbe.

4. Mágneses rögzítés

A lámpa markolatának végén található mágnes segítségével a készülék megfelelő, ferromágneses fémfelületre rögzíthető.

Rögzítés előtt ellenőrizze, hogy a felület tiszta, stabil és biztonságosan megtartja a lámpát.

5. Felhasználási területek

- Autószerelés és karbantartás.
- Műhelyek, garázsok megvilágítása.
- Kempingezés és szabadtéri tevékenységek.
- Otthoni javítási munkák.
- Áramszünet esetén kiegészítő világítás.

6. Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki a lámpát, majd puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg. Ne merítse vízbe, és ne használjon erős vegyszereket.

7. Biztonsági figyelmeztetések

- Ne irányítsa a fényt közvetlenül mások szemébe.
- Ne használja sérült burkolattal.
- Óvja a készüléket a túlzott nedvességtől és hőtől.

- Gyermekek csak felnőtt felügyeletével használják.
- Használat után mindig kapcsolja ki.