Használati útmutató – W789B-4 napelemes LED utcai lámpa

A W789B-4 napelemes LED lámpa kültéri világításra alkalmas, beépített akkumulátorral, mozgásérzékelővel és távirányítós vezérléssel rendelkezik. Használható udvarok, kapubejárók, teraszok, kerti utak és garázsbejárók megvilágítására.

1. Első használat és töltés

1. Távolítsa el a lámpáról és a napelemről az esetleges védőfóliát.
2. Helyezze a napelemet közvetlen napfényre.
3. Első használat előtt ajánlott legalább 6–8 órán keresztül napfényben tölteni. A tényleges töltési idő az időjárástól függ.
4. Ügyeljen arra, hogy a napelemet ne árnyékolják fák, épületek vagy egyéb tárgyak.

2. A lámpa felszerelése

1. Válasszon megfelelő, stabil kültéri falfelületet.
2. Rögzítse a tartókonzolt a falhoz megfelelő csavarokkal és tiplikkel.
3. Szerelje fel a lámpát a tartókonzolra.
4. Állítsa be a kívánt világítási szöget.
5. Ellenőrizze a rögzítés stabilitását.

Fontos: A napelemes felületet lehetőleg déli irányba, árnyékmentes helyre tájolja.

3. Bekapcsolás

1. Keresse meg a lámpán található ON/OFF kapcsolót.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot.
3. A lámpa sötétedés után, a kiválasztott üzemmódnak megfelelően működik.
4. Nappali fényben a világítás automatikusan kikapcsolhat.

4. Távirányító használata

A mellékelt távirányítóval a világítás távolról vezérelhető.

Gomb	Funkció
ON	Lámpa bekapcsolása
OFF	Lámpa kikapcsolása
MODE 1	Első világítási üzemmód

MODE 2 Második világítási üzemmód

MODE 3 Harmadik világítási üzemmód

A pontos gombkiosztás a mellékelt távirányító változatától függhet.

5. Világítási üzemmódok

A csomagolás alapján a lámpa háromféle működést támogat:

- **Mozgásérzékelős világítás:** mozgás érzékelésekor erős fényre kapcsol.
- **Energiatakarékos világítás:** alaphelyzetben gyengébb fényt biztosít, mozgásra erősebben világít.
- **Automatikus éjszakai világítás:** sötétedés után automatikusan világít.

Az üzemmódok pontos hozzárendelését a MODE gombokhoz a készüléken érdemes ellenőrizni.

6. Karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa meg a napelem felületét puha, nedves kendővel.
- Ne használjon maró hatású tisztítószereket.
- Ellenőrizze időnként a tartókonzol és a csavarok állapotát.
- Ne szerelje szét a lámpát vagy a beépített akkumulátort.
- Hosszabb borús időszakban a világítás üzemideje csökkenhet.

7. Hibaelhárítás

Probléma	**Lehetséges megoldás**
Nem világít	Ellenőrizze a bekapcsolást és az akkumulátor töltöttségét.
Rövid ideig világít	Töltse tovább közvetlen napfényben.
Nem reagál a távirányítóra	Ellenőrizze a távirányító elemét és irányítsa a lámpa vevője felé.
Nappal nem kapcsol be	Ez a fényérzékelős működés természetes velejárója lehet.
Gyengén világít	Tisztítsa meg a napelemet, és ellenőrizze az árnyékolást.

Biztonsági figyelmeztetés: A lámpa felszerelésekor használjon megfelelő rögzítőelemeket. A készüléket ne merítse vízbe, és ne irányítsa közvetlenül a fényét mások szemébe.