

Használati útmutató tablettás teszter pH és klór méréséhez

Szállítói azonosító/cikkszám: UVM-3M, UVM-2M, UVM-2C

1. A színskála mindkét oldalán lévő edényt tölts fel medencevízzel a felső jelzésig!

Ha a csak egy teszt edényt tartalmaz a teszter, akkor az alábbi lépéseket egymást követően tudja megejteni! A két lépés között a teszt edényt alaposan öblögesse ki!

2. A pH színskála oldalán lévő edénybe tegyen egy phenolrot tablettát, a Chlore (klór) színskála oldalán levőbe pedig egy DPD No1 tablettát tegyen! Az edények fedelét tegye fel és rázza fel a tesztert!

3. Hasonlítsa össze az edényben lévő színeket a színskálákkal!

Az ideális pH érték 7,0 – 7,4 között van.

Az ideális szabad klórtartalom 0,6 -1,0 mg/l között van.

4. A tesztert használat után jól ki kell mosni!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!