

3D bordűr használati útmutató

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy az ArobzO termékét választotta. A 3D nyomtatott bordűr egyedülálló és dekoratív megjelenést kölcsönözhet fürdőszobájának. Ebben az útmutatóban megtalálja a szükséges információkat a bordűr helyes használatához.

2. A csomag tartalma

A csomagolás a következőket tartalmazza:

- 3D bordűrök
- Használati útmutató

3. 3D bordűr felhelyezés

- 1., Válassza ki a megfelelő helyet a 3D bordűr felhelyezésére!
- 2., Tisztítsa meg a felületet, ahová a 3D bordűrt fel kívánja helyezni!
- 3., Vízszintező segítségével húzzon egy vízszintes vonalat végig a felületen!
- 4., A 3D bordűr hátulján látható kisebb kör alakú mélyedések, a bordűr felhelyezését és helyes illeszkedését segítik.
- 5., A kör alakú mélyedésekbe nyomjon annyi szilikonragasztót (FBS szilikonragasztó), hogy betöltse azokat, majd tegye a vízszintes jelöléshez. Amikor beállította a megfelelő helyre, egy határozott mozdulattal nyomja erősen a falhoz a bordűrt. A biztonság érdekében maszkoló szalaggal rögzítse a 3D Bordűröket, majd 24 óra elteltével eltávolíthatók.
- 6., Amennyiben szükséges a terméket vágni, előtte a vágás helyét maszkoló szalaggal ragassza körbe, hogy megvédje a vágás folyamán. A vágáshoz keretes fémfűrész ajánlunk, valamint a 3D bordűr végzáró felhelyezését, annak érdekében, hogy az ne sérüljön.
- 7., Negatív sarok illeszkedésénél ajánljuk a sarok modul használatát.

4. Karbantartás, tisztítás

A 3D bordűrt könnyen tisztíthatja enyhén nedves ruhával, ellenáll a háztartási tisztítószernek.

Kerülje a heves súrolást vagy agresszív tisztítószerket, mert ezek károsíthatják a terméket.

5. További megjegyzések

Kérjük a 3D bordűrt ne feszegesse, illetve erős kölcsönhatásnak, hajlításnak ne tegye ki, mielőtt felteszi a falra!

Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a www.arobzo.hu weboldalt vagy írjon nekünk az info@arobzo.hu email címen.

www.arobzo.hu