

Részletes Használati Útmutató – Rolife Autósműhely (DG165)

Az Autósműhely összeállítása egy összetett és izgalmas folyamat. Kövesd ezeket a lépéseket a profi eredményért:

1. **Rendszerezés és az "A-B-C" szabály:** Ebben a készletben sok apró, műanyag és fa alkatrész található. Ne bontsd ki egyszerre az összes tasakot! Haladj szigorúan az útmutató sorrendjében, és mindig csak az adott fázishoz szükséges zacskót nyisd ki, hogy elkerüld az apró alkatrészek elvesztését.
2. **A falak és a padló illesztése:** A DG165-ös modell váza stabil, de fontos a pontos illesztés. Mielőtt véglegesen rögzítenéd az oldalfalakat, ellenőrizd, hogy a padlóelem teljesen a helyére csúszott-e, különben a bútorok (pl. a munkaasztal) nem fognak vízszintesen állni.
3. **LED-világítás beszerelése:** A vezetékeket a falak belső vájataiban kell elvezetni. Figyelj rá, hogy a kábelek ne feszüljenek, és ne akadályozzák a kiegészítők elhelyezését. Mielőtt lezárnád a tetőelemet, tegyél bele elemet (vagy csatlakoztasd a tápot) és teszteld a fényeket!
4. **Miniatűr dekorálás (Szerszámok és matricák):** A műhely élethűségét a rengeteg apró tárgy adja. A matricákat óvatosan, buborékmentesen simítsd fel a felületekre. A legapróbb szerszámokat (pl. csavarhúzó, kulcsok) érdemes egy csipesz segítségével a helyükre tenni, és egy apró pötty ragasztóval rögzíteni az asztalhoz vagy a falhoz.
5. **Átlátszó panelek kezelése:** A készlet tartalmaz átlátszó porvédő falakat is. Ezeket az építés legvégén helyezd fel, miután már minden belső berendezés a helyén van. Ügyelj rá, hogy ne fogd össze a belső oldalukat zsíros kézzel, hogy a világítás szépen átragyogjon rajtuk.
6. **Tisztítás és Karbantartás:** Mivel ez egy zártabb szerkezet, kevesebb por jut be, de a külső felületeket érdemes időnként puha ecsettel áttörölni. Soha ne használd nedves rongyot a papír és fa kiegészítők közelében, mert elázhatnak vagy elszíneződhetnek.