

Használati útmutató

Öntapadós Vízálló Hézag-tömítő Szalag (Barna)

Köszönjük, hogy az öntapadós vízálló hézag-tömítő szalagot választotta! A termék segítségével egyszerűen és gyorsan tömítheti a mosogatók, kádak, zuhanyzók, munkalapok és egyéb felületek illesztéseit.

A termék rendeltetése

A szalag megakadályozza:

- ✓ A víz beszivárgását
 - ✓ A penészképződést
 - ✓ A szennyeződések lerakódását
 - ✓ A rések és hézagok láthatóságát
-

Felhasználási területek

-  Fürdőkád körül
 -  Mosogató és munkalap között
 -  WC talprész körül
 -  Konyhapult és fal találkozásánál
 -  Ablakpárkányoknál
 -  Bútorok és burkolatok illesztéseinél
-

Felhelyezés

1. Felület előkészítése

A megfelelő tapadás érdekében:

- Távolítsa el a régi szilikont vagy tömítőanyagot.
- Tisztítsa meg a felületet.
- Törölje szárazra.
- Zsírtalanítsa szükség esetén.

 A felület legyen teljesen száraz.

2. Méretre vágás

- Mérje le a szükséges hosszúságot.
 - Ollóval vágja méretre a szalagot.
 - Hagyjon néhány centiméter ráhagyást a sarkoknál.
-

3. Védőfólia eltávolítása

- Fokozatosan húzza le a hátoldali védőréteget.
 - Ne távolítsa el egyszerre a teljes fóliát.
-

4. Felragasztás

- Igazítsa a szalagot a kívánt helyre.
- Középről kifelé haladva nyomja rá a felületre.
- Simítsa végig a teljes hosszán.

A jobb tapadás érdekében használhat puha rongyot vagy műanyag simítót.

5. Sarkok kialakítása

Belső sarok esetén:

- Óvatosan hajlítsa a szalagot a sarokba.
- Erősen nyomja rá mindkét oldalra.

Külső sarok esetén:

- A pontos illesztés érdekében szükség szerint vágja be a szalagot.
-

Használat utáni várakozási idő

A maximális tapadás érdekében:

 24 órán keresztül ne érje víz a felületet.

 Ez idő alatt ne terhelje a szalagot.

Tisztítás

A szalag tisztítása egyszerű:

- Nedves ruhával törölje át.
- Enyhe tisztítószer használható.
- Kerülje az erős oldószereket.

Eltávolítás

Szükség esetén:

1. Hajszárítóval enyhén melegítse fel.
2. Lassan húzza le a felületről.
3. Távolítsa el az esetleges ragasztómaradványokat.

Biztonsági tudnivalók

- ⚠ Csak tiszta és száraz felületre ragassza.
- ⚠ Ne használja erősen porózus vagy omladozó felületen.
- ⚠ Gyermekektől elzárva tartandó.
- ⚠ Ne érje nyílt láng vagy extrém hőhatás.

Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a tömítés állapotát.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szalag felületét.
- Sérülés esetén cserélje ki az érintett szakaszt.

Rövid használati összefoglaló

- 1 Tisztítsa és szárítsa meg a felületet.
- 2 Vágja méretre a szalagot.
- 3 Távolítsa el a védőfóliát.
- 4 Ragassza fel és simítsa el.
- 5 Hagyja 24 órán át kötni.

Lanor Horgászbolt & Medyshop.hu ajánlásával 🛠️🏠🌟