Ízelítő a hagyományokból

Hordó használati utasítása

A hordó előkészítése

1. Töltse fel a hordót hideg vízzel. Hagyja úgy 24-48 óráig. A faanyag megszívja magát vízzel - lezár.
2. Öntsön forró (nem forrásban lévő) vizet 1-10 arányban (pl. 1l víz 10 literes hordóhoz, 2l vizet 20 literes hordóhoz, stb.) – várjon egy napot (a nyomás és a gőz kiválasztja a nem kívánt anyagokat).
3. A hordót öblítse ki hideg vízzel.
4. Szárítsa a hordót 2-3 napig.
5. Szulfálja a hordót.
6. Várjon 1-2 napot.
7. A hordó használatra kész!

A hordó tárolása

Az üres hordót száraz (pl. pincében), 16 celsius foknál nem magasabb hőmérsékleten kell tárolni. Negyedévente a hordót töltse meg hideg vízzel és 24 órán keresztül áztassa.

Reméljük, hogy elégedett lesz hordónk használatával.

Meggyőződésünk, hogy itala nemes és felejthetetlen ízű lesz.