

Summer Baby Sempre
sport babakocsi

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ





A termék részei:




1. A babakocsi szétnyitása:

1. A képen látható módon, a kampó segítségével nyissa ki a babakocsit (1.kép).
2. Húzza fel a tolókart egészen addig, amíg kattantást nem hall. A hang jelzi, hogy a babakocsi biztonságosan nyitott állapotban van (1-3.kép).




2. Az hátsó kerekek fel-és leszerelése:

1. A blokk tű levételét követően helyezze fel a hátsó kerekeket a hátsó tengelyre. Miután felhelyezte a védő kupakokat illessze rá.



2. Emelje fel a hátsó lábcsovet, helyezze be a fekete kerék tengelyt a hátsó lábcsőbe, amíg a rugódarab rögzíti a fekete kerék tengely alapját.

3. Leszerelés: Emelje meg a hátsó lábcsovet és nyomja meg a lapos rugót, majd húzza ki a hátsó kerekeket.




3. Az első kerekek fel-és leszerelése:

1. Állítsa be az első kereket a tengelyre való megfelelő pozícióba, majd helyezze bele, egészen kattanásig. Majd húzza meg a kerekeket előre néző pozícióban, így megbizonyosodva, hogy megfelelően rögzült, másként a termék nem használható (2.kép).

2. Első kerekek fixálása: Forgassa a kerekeket a megfelelő pozícióba, majd nyomja meg a fixáló gombot. Vagy emelje meg a fixáló gombót, így a kerekek feloldódnak.


3. Első kerekek leszerelése: Emelje meg az első lábcsovet, majd nyomja meg a gyors kioldó gombot, és húzza le a kerekeket a csőről.



4. Kiesésgátló felhelyezése:

1. Felhelyezés: Nyomja a kiesésgátló keret végét a babakocsi erre szolgáló helyre, egészen kattanásig. A képen látható módon.


2. Eltávolítás: Nyomja meg a keret két oldalán található gombokat egyszerre, majd húzza ki.



5. A kupola:

1. Felhelyezése: Nyomja meg a váz részén található, kupola csatot, egészen kattanásig. Rögzítse a kupolát a babakocsihoz.

2. Beállítás: Nyomja meg a gombot a nyíl irányába. A-túl a végéig, így kinyílik. B irányba összecukódik.




6. A tolókar, lábtartó, háttámla beállítása

1. A tolókar: A képen látható gombot nyomja meg, ezáltal lehetővé válik annak megfelelő magasságba történő beállítása.
2. A lábtartó: Két pozícióban állítható. Emelje fel a lábtartót egészen addig, míg a vas nem siklik bele a résbe. Ülő pozícióhoz emelje fel a lábtartót egészen addig, míg a biztosító vas ki nem csúszik a résből.
3. A háttámla: Szabadon állítható be a megfelelő pozícióba a pánt segítségével.



7. Fék


A fék lefelé történő nyomásával a kerekek forgása megáll. A fék kar felfelé tolásával a kerekek feloldódnak.



8. A biztonsági övek használata

A biztonsági övek használata: Az övek megfelelő használatához állítsa be a megfelelő pozíciót gyermeke magasságához igazítva.

Az övek mindig legyenek bekapcsolva amennyiben gyermeke a babakocsiban tartózkodik!



A babakocsi összecsukása:

1. Tolja hátra a kupolát.
2. Nyomja le a kar két oldalán található gombokat, és engedje le a babakocsit.
3. Összecsukás után rögzítse a kampóval.



Karbantartás és tisztítás:

A babakocsi állapotának rendszeres megfigyelése rendkívül fontos gyermeke biztonságának érdekében. A szövet részek tisztítását egy puhább kefével végezze. A többi részét a babakocsinak enyhe szappannal/tisztítószerrel, nedves ruhával törölje át.